

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Przenośny oczyszczacz do produktów spożywczych 5V
3000mAh**



Gratulujemy zakupu Oczyszczacza do produktów spożywczych. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym użytkowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do przyszłego użytku.

1. Ściśle zabrania się zanurzania podstawy ładującej w wodzie lub w innych płynach, gdyż może to uszkodzić urządzenie.
2. Nie wolno używać produktu na stacjach benzynowych oraz w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
3. Nie należy ładować urządzenia na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach oraz w bezpośrednim pobliżu innych urządzeń elektrycznych.
4. Baza ładująca oraz oczyszczacz są kompletnym produktem i należy ich używać razem. Ściśle zabrania się używania innych podstaw ładujących niż oryginalna z kompletu.
5. Urządzenie posiada wbudowaną litową baterię. Nie należy przechowywać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze oraz w pobliżu źródeł ognia. Nie należy wyrzucać urządzenia do ogólnego zbiornika śmieci.
6. Odstonięta elektroda elektrolitowa jest funkcjonalną częścią produktu i nie powinno się w nią ingerować podczas używania urządzenia, by nie spowodować uszkodzenia lub zdeformowania elektrolitowej warstwy elektrody oraz jej niewłaściwego działania.
7. Kabel ładowarki powinien być odłączony od źródła zasilania, gdy urządzenie nie wymaga ładowania.
8. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez opieki.
9. Baza ładująca nie jest wodoodporna, nie należy jej zanurzać, myć ani wystawiać na działanie wody i wilgoci.
10. Nie należy używać urządzenia, jeśli w pojemniku z żywnością nie ma wody lub ozonator nie jest zanurzony pod powierzchnią wody. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu.
11. W żadnym wypadku nie należy wkładać pomiędzy elektrody szpilek, pinezek, żelaznych drutów, metalowych elementów i innych obiektów przewodzących prąd. Może to spowodować zwarcie elektrod i niewłaściwe działanie produktu.
12. Jeśli bezprzewodowa baza ładująca lub kabel ładujący jest uszkodzony, nie należy ich używać. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu potencjalnej wymiany uszkodzonych elementów.
13. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone w jakimkolwiek stopniu. W takim wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi (włącznie z dziećmi) oraz przez osoby nie mające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej użytkowania produktu, chyba że są nadzorowane lub zostaną poinstruowane o prawidłowym używaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Podczas używania urządzenia, dzieci powinny być nadzorowane, by upewnić się, że produkt nie jest przeznaczony do zabawy.
 - Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

- Pozostawiając rozłożone urządzenie bez opieki przed czyszczeniem, należy odłączyć źródło zasilania urządzenia. Ściśle zabrania się używania urządzenia przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

Specyfikacja urządzenia



Nazwa produktu	Oczyszczacz do produktów spożywczych
Model	DL-001
Poziom wodoodporności	IPX7 (ozonator)
Napięcie	5V / 8W
Materiał	Tworzywo sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością
Pojemność baterii	3000 mAh
Ilość użyć po pełnym naładowaniu	≥ 20 razy
Rozmiar	91 x 91 x 160 mm (włącznie z podstawą)

Instrukcja użytkowania

1. Naładuj baterię przed pierwszym użyciem. Zaleca się używanie adaptera o napięciu 5V/2A (zestaw nie zawiera adaptera!). Podłącz kabel ładujący USB do adaptera oraz podstawy ładującej i włóż adapter do gniazdka.
2. Umieść oczyszczacz na podstawie ładującej. Zielona lampka na przełączniku powinna zacząć migać; po zakończonym ładowaniu zielona lampka przestanie migać.
3. Umieść owoce i warzywa przeznaczone do czyszczenia w zlewie lub głębokim pojemniku i dolej ciepłej wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C (zaleca się nie przekraczać ilości 3 litrów wody na jedno czyszczenie).
4. Naciśnij delikatnie włącznik na oczyszczaczu. Urządzenie powinno wydać dźwięk.

5. Umieścić włączony oczyszczacz na dnie zlewu lub pojemnika w taki sposób, by urządzenie utrzymało się na dnie.
6. Podczas działania urządzenia należy od czasu do czasu przemieszczać warzywa i owoce w wodzie, by osiągnąć lepszy efekt oczyszczania. W trakcie procesu elektrolizowana woda może wytwarzać zapach środków dezynfekujących lub detergentów. Jest to normalne działanie urządzenia.
7. Po zakończeniu procesu, urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy, a wszystkie diody zgasną. Należy wtedy pozostawić owoce i warzywa w pojemniku przez około 5 – 10 minut do zakończenia pełnego procesu elektrolizy. Po tym czasie należy wyjąć czyszczone warzywo lub owoc i przepłukać je czystą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie należy naruszać warstwy elektrolitowej urządzenia innymi ciałami obcymi, gdyż w innym wypadku urządzenie nie będzie działać.
2. Jeśli do urządzenia dostaną się jakiegokolwiek ciała obce, należy odkręcić górną osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by ją otworzyć i wyczyścić.
3. Urządzenie należy czyścić szczotką o odpowiedniej szerokości, by nie dopuścić do zatkania elektrolitowej warstwy ciałami obcymi.
4. Nie należy otwierać obudowy, by zapobiec uszkodzeniu produktu poprzez nieprawidłowe uruchomienie.

Po wyjęciu urządzenia z pojemnika z wodą, można odkręcić osłonę, by szybko odprowadzić wodę.

Standardy materiałów wykonania produktu:

- GB 4806.6-2016
- GB 4806.7-2016
- GB 4806.9-2016
- GB 4806.11-2016