



Instrukcja Obsługi – Gadający Chomik

Opis produktu:

Gadający chomik to interaktywna zabawka, która powtarza każde wypowiedziane do niej słowo zabawnym, wysokim głosem. Reaguje również na inne dźwięki, co czyni ją atrakcyjną dla dzieci i dorosłych.

Zasilanie:

- Zabawka zasilana jest **3 bateriami typu AAA** (brak w zestawie).
 - Włóż baterie do komory znajdującej się pod spodem zabawki:
 1. Otwórz rzepową kieszonkę.
 2. Odkręć małą śrubkę w pokrywie baterii.
 3. Włóż 3 baterie AAA zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ / -).
 4. Zamknij pokrywę i zabezpiecz śrubką.
-

Użytkowanie:

1. **Włączanie:**
 - Przesuń przełącznik ON/OFF na pozycję **ON**.
 2. **Jak działa:**
 - Mów do chomika z odległości ok. 20–30 cm.
 - Zabawka automatycznie powtórzy Twoje słowa w zabawnym tonie.
 - Chomik może również poruszać się (np. kiwać głową) podczas powtarzania.
 3. **Wyłączanie:**
 - Przesuń przełącznik na pozycję **OFF**, aby wyłączyć zabawkę.
-

Uwagi:

- Mów wyraźnie i nie za szybko – to poprawi jakość powtarzania.
 - Jeśli chomik przestaje reagować lub powtarza z opóźnieniem – wymień baterie.
 - Nie wolno prać zabawki – w razie zabrudzenia, przetrzyj ją wilgotną ściereczką.
 - Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
-

Środki ostrożności:

- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3. roku życia – zawiera małe elementy (baterie).
- Nie mieszaj baterii starych i nowych ani różnych typów.
- Wyjmij baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas.