

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚWIATŁA ROWEROWE Z

KIERUNKOWSKAZEM – KOMPLET



PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 2x bateria AA (brak w zestawie)
- Tworzywo: plastik
- Wymiary światła tylnego: 13 cm x 3.5 cm
- Wymiary światła przedniego: 8 cm x 5 cm

Zawartość zestawu:

- Przednie światło
- Tyłne światło z kierunkowskazami
- Zestaw elementów do montażu

Instrukcja montażu baterii:

1. Otwórz osłonę baterii znajdująca się pod spodem tylnej lampy.
2. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę baterii.

FUNKCJE PILOTA

- Przednią lampę zamontuj na kierownicy roweru za pomocą zacisku 1 (rysunek 1). Zacisk 1 przykręcamy za pomocą śruby do spodu lampki przedniej, następnie zakładamy go na kierownicę i zaciskamy za pomocą śruby kontrolującej.



Rysunek 1



Rysunek 2

- Zacisk 2 (rysunek 1) wsuń w prowadnicę znajdującą się w tylnej lampce. Następnie załóż go na wspornik siodełka.
- Przełącznik świateł stopu (Rysunek 2) mocujemy na linie hamulcowej tak, by przełącznik klikał za każdym razem, gdy użyjemy hamulca.

FUNKCJE PILOTA

1. Włączenie trybu nocnego zapala przednie i tylne światło na stałe. Tryb dzienny pozwala na działanie kierunkowskazów i światła stopu.
2. Pokrętko „dźwięki” pozwala na wybór dźwięku klaksonu.
3. Pomarańczowy suwak pozwala włączyć kierunkowskaz. W pozycji środkowej, nie miga żaden z nich, a przesunięcie go w prawo lub w lewo włączy odpowiedni kierunkowskaz.
4. Klakson: po wciśnięciu tego przycisku z głośnika w przedniej lampie odtworzony zostanie dźwięk klaksonu.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.
2. Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Wilgoć i woda mogą prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX9106 Światła rowerowe z kierunkowskazem – komplet

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach