



LXU95

Watomierz cyfrowy

Instrukcja obsługi

Uwaga

- Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej watomierzy.
- Nie należy podłączać do watomierza urządzeń których obciążenie przekracza 16 amperów.
- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni wpięte do gniazda watomierza.
- Przy czyszczeniu watomierza należy odłączyć go od zasilania i wyczyścić suchą, miękką ściereczką.

Opis przycisków

- 1) **SET**: Ustawianie wartości.
- 2) **MODE**: Zmiana trybu odczytu.
- 3) **UP**: Zmiana wartości.

Charakterystyka ogólna

- 1) Wyświetlanie mocy liniowej.
- 2) Wyświetlanie i zapisanie mocy całkowitej.
- 3) Wyświetlanie i zapisanie kosztu zużytej energii.

Wyświetlanie danych

Wciśnięcie przycisku **MODE** przełącza pomiędzy poszczególnymi trybami wyświetlania:

W → KWh → PRICE → COST/KWh

- 1). Podłącz urządzenie do zasilania, watomierz będzie wyświetlał moc rzeczywistą.
- 2). Po wciśnięciu przycisku **MODE** watomierz będzie wyświetlał kilowatogodziny (**KWh**).
- 3). Po kolejnym wciśnięciu przycisku **MODE** watomierz będzie wyświetlał koszt zużytej energii.
- 4). Po kolejnym wciśnięciu przycisku **MODE** watomierz będzie wyświetlał stawkę za kilowatogodzinę (**COST/KWh**).

Ustawianie COST/KWh

- 1). Wciśnij przycisk **SET** podczas wyświetlania **COST/KWh**, zacznie migać pierwsza cyfra **COST/KWh**, naciskaj przycisk **UP** aby ustawić wartość.
- 2). Wciśnij przycisk **SET**, zacznie migać druga cyfra **COST/KWh**, naciskaj przycisk **UP** aby ustawić wartość.
- 3). Wciśnij przycisk **SET**, zacznie migać trzecia cyfra **COST/KWh**, naciskaj przycisk **UP** aby ustawić wartość.
- 4). Wciśnij przycisk **SET**, zacznie migać czwarta cyfra **COST/KWh**, naciskaj przycisk **UP** aby ustawić wartość.
- 5). Wciśnij przycisk **SET**, zacznie migać **COST/KWh**, naciskaj przycisk **UP** aby ustawić wartość.

Czyszczenie danych

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** przez pięć sekund aby wyzerować **KWh**, **PRICE** oraz **COST/KWh**.

Specyfikacja

Napięcie zasilania:	230V~50Hz
Maksymalne obciążenie:	16A, 3680W
Wyświetlana moc minimalna:	0.1W
Dokładność pomiaru mocy:	+/-2% lub +/-2W (0-100W); +/-2% (100-2900W)
Dokładność pomiaru energii:	+/-2%
Minimalny wyświetlany pomiar energii:	0.01KWh
Całkowity pomiar energii:	0.00-9999.9KWh
Zakres kosztów:	0.00-9999



Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiedzialnością umową, przejęła Organizacja Odzysku.

Zużyte baterie ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla środowiska powinny być zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych dostarczane do zakładu utylizującego lub do producenta.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława



LXU95

Digital energy meter User manual

WARNING!

Do not plug two or more meters together!

IMPORTANT

Don't plug in an appliance where the load exceeds 16 Amp. Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the meter outlet. If cleaning of the meter is required, remove from mains power and wipe meter with a dry cloth.

KEYBOARD DEFINITION

- 1). **SET**: Set price with button **UP**.
- 2). **MODE**: Exchange display state.
- 3). **UP**: Set price combined with button **SET**.

GENERAL FEATURES

- 1). Display line power.
- 2). Display and memory accumulative total power quantity.
- 3). Display and memory total power charge of price.

THE DATA DISPLAY

Press **MODE** button the data displays as follows:

W → KWh → PRICE → COST/KWh

- 1). Plug in socket and power on, the meter will display real power.
- 2). Press **MODE** button, the meter will display accumulative **KWh**.
- 3). Press **MODE** button once again, the meter will display total power charge.
- 4). Press **MODE** button once again, the meter will display **COST/KWh**.

SETTING PRICE OF COST/KWH

- 1). Press **SET** button during displaying **COST/KWh**, the first digital **COST/KWh** flash, press **UP** button to set it.
- 2). Press **SET** button once again, the second digital **COST/KWh** flash, press **UP** button to set it.
- 3). Press **SET** button once again, the third **COST/KWh** flash, press **UP** button to set it.
- 4). Press **SET** button once again, the fourth **COST/KWh** flash, press **UP** button to set it.
- 5). Press **SET** button once again, the **COST/KWh** flash, press **UP** button to set it.

DATA CLEAR

Press and hold **MODE** button for 5 seconds will clear **KWh**, **PRICE** and **COST/KWh** data.

SPECIFICATION

Power supply:	230V~50Hz
Max. load:	16A, 3680W
Min. power display:	0.1W
Measure power accuracy:	+/-2% or +/-2W(0-100W); +/-2%(100-2900W)
Power quantity accuracy:	+/-2%
Min. power quantity display:	0.01KWh
Accumulative power quantity range:	0.00-9999.9KWh
Price range:	0.00-9999



The symbol shown in force in the European Union means that a product bearing this symbol should not be disposed of with household waste at the end of its service life. If you need to dispose of this product, please follow the local regulations or other rules of conduct in your country and city. By ensuring this product is disposed of correctly, you contribute to the protection of natural resources and reduce the negative impact on the environment and human health.

Do not dispose of batteries with household waste. Batteries should be disposed with chemical waste.



Made in P.R.C. for Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława