







- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  Przycisk ON/OFF / Menu | ④ |  Przycisk w dół |
| ② |  Przycisk wyzwalania migawki/ OK | ⑤ |  Tryb przeglądania |
| ③ |  Przycisk w górę | ⑥ |  Minutnik |



⑦ Soczewki

⑧ Głośnik

⑨ Port typu-C

⑩ Wejście dla karty
mikro SD

⑪ Przycisk reset

⑫ Silikonowa obudowa

⑬ Kabel ładujący

INSTALACJA KARTY MIKRO SD

Aparat nie posiada żadnej wewnętrznej pamięci. W zestawie znajduje się już zainstalowana karta mikro SD o pojemności 16 GB.

Wciśnij kartę w dół i pociągnij, aby ją usunąć.
Aby wymienić kartę włóż ją i dociśnij, upewniając się że jest umieszczona we właściwą stronę.

UWAGA: W aparacie można umieścić kartę SD mikro o maksymalnej pojemności 32 GB.



32 GB MAX

WŁĄCZNIK ON/OFF

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON,
aby wyłączyć lub włączyć aparat.



INSTRUKCJE DOT. ŁADOWANIA



Podłącz aparat do komputera za pomocą załączonego kabla USB-C lub standardowej ładowarki (niezawartej w zestawie) ze specyfikacją ładowania 5V-1A.

SZCZEGÓŁY DOT. FUNKCJI

Niektóre z funkcji wymagają nieco więcej wyjaśnienia:



ON/OFF/Menu przycisk

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć aparat.
- Przycisk przenosi do menu aparatu. Wybierz tryb zdjęcia, video, przeglądania lub menu ustawień.
- Kiedy poruszasz się po menu, możesz użyć tego przycisku również do cofania lub wyjścia z menu.



Przycisk wyzwalania migawki / przycisk OK

- W trybie robienia zdjęć, wciśnij ten przycisk, aby zrobić zdjęcie.
- W trybie video, wciśnij ten przycisk, aby zacząć nagrywanie.

Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Kiedy jesteś w tym menu, ten przycisk służy również do potwierdzania wyborów.



Przycisk w górę

- W trybie zdjęć/video, przytrzymaj ten przycisk, aby przybliżyć obraz.
- W trybie ustawienia, użyj tego przycisku, aby przesuwać się w górę.



Przycisk w dół

- W trybie zdjęć/video, przytrzymaj ten przycisk, aby zmienić filtr.
- Przytrzymaj ten przycisk, aby oddalić obraz.
- W trybie ustawienia, użyj tego przycisku, aby przesuwać się w dół.



Lewy i prawy przycisk

- W **trybie zdjęć**, naciśnij lewy przycisk, aby zrobić zdjęcie z samowyzwalaczem. Prawy przycisk służy do wyświetlania zapisanych zdjęć lub filmów.
- W **trybie video**, wciśnij prawy przycisk, aby przeglądać zdjęcia lub filmy.
- W **trybie ustawień**, użyj tych przycisków, aby przesuwać w lewo lub w prawo.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Nie rozłączaj urządzenia od komputera podczas przenoszenia plików.
2. Używaj tego urządzenia wyłącznie w suchym miejscu. Nie przechowuj go w pobliżu źródła ciepła, w brudnym lub wilgotnym miejscu.
3. Nie pozostawiaj aparatu w gorącym miejscu (powyżej 40 stopni Celsjusza, zwłaszcza w samochodzie z zamkniętymi oknami w lato). Trzymaj aparat z dala od wysokich temperatur i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Nie próbuj demontować urządzenia. Żadna z części nie może być naprawiana przez użytkownika.
5. Nie używaj aparatu podczas ładowania.
6. Nie używaj złączy wielofunkcyjnych (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1), ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzenia aparatu.

Ładowarkę używaną z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia nie należy jej używać do czasu naprawy.

Baterie powinny być zakładane i ładowane przez osobę dorosłą. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania baterii należy używać wyłącznie dołączonego do zabawki, odłączonego zasilacza.

Zabawkę należy podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France 



Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

ref : PV011



4+

