

Instructions:

1. Slide Slot Cover Back
2. Pull the Batteries Locking Band Out
3. Insert Disc into the Slot
4. Switch the Light ON
5. Turn Lens Head for Focus
6. Dial Disc for Next Photo

Instrukcje:

1. Zdejmij górną plastikową osłonę
2. Wykij blokadę baterii
3. Włóż mini dysk do gniazda
4. Włącz światło
5. Obróć głowicę projektora i ustaw ostrość obrazu
6. Obróć minipokrętkę, aby wybrać następny obraz


Aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty, zalecamy używanie projektora

For the Best Results We Recommend to Use Product In Full Dark



Battery Change:

Unscrew Battery Cover, Insert
3x LR44 1,5V Cell Batteries
Feed: 3x LR44 1,5 V batteries
(included)



Wymiana baterii:

Odkręć pokrywę baterii.
Włóż 3 baterie (LR44 1,5V)
Zasilanie: 3 x LR44

1,5 V (baterie znajdują się w zestawie).