

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DESKA DO BALANSOWANIA BALANSOWA DLA DZIECI

PARAMETRY TECHNICZNE

• Tworzywo: drewno Deski balansowej można używać w dowolny sposób – jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia! Świetnie wpłynie to na kreatywność i pozwoli ciekawie spędzić wolny czas! OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania transportowego wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.
2. Z produktu nie należy korzystać w skarpetkach, gdyż zwiększają one ryzyko poślizgnięcia.
3. Nie należy stawać na desce na rękach lub palcach.
4. Podczas korzystania z produktu dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
5. Z produkt należy korzystać na dużej, otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z produktu w pobliżu mebli i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie.
6. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do odkształcenia się drewna.
7. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się i trwałego uszkodzenia produktu.
8. Produkt chroń przed dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą prowadzić do odbarwienia i odkształcenia produktu.
9. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.
10. Z produktu nie należy korzystać pod wpływem alkoholu oraz gdy u osoby występują jakiegokolwiek problemu zdrowotne.
11. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
12. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.

13. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KIPPS