



Opiekacz do kanapek 6 w 1

PL Instrukcja obsługi



Model: LVSM001BK

Napięcie znamionowe: 220-240V~50/60Hz

Moc znamionowa: 750 W

Zachowaj te instrukcje na przyszłość i przekaz je przyszłym użytkownikom urządzenia.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją i paragonem. Jeśli to możliwe, należy również zachować opakowanie zewnętrzne. W przypadku przekazania urządzenia innym osobom, należy przekazać im również instrukcję obsługi.



Ten symbol oznacza: Uwaga: Gorąca powierzchnia!

- PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

- Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo jak napięcie wskazane na etykiecie znamionowej urządzenia.
- Używać tylko w gospodarstwie domowym.
- Nie dotykać gorących powierzchni płyt. Używać uchwytu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką, która działa nieprawidłowo lub została w jakikolwiek sposób uszkodzona. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać opiekacza. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas użytkowania opiekacza do kanapek.
- Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie używać na zewnątrz ani do celów komercyjnych.
- Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub rozgrzanego piekarnika.
- Nie należy używać zewnętrznego wyłącznika czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je odłączyć.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Ostrzeżenie: Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

OPIS URZĄDZENIA



1. Uchwyt
2. Górna obudowa
3. Kontrolka zasilania
4. Kontrolka status gotowości
5. Nieprzywierające płyty do gotowania
6. Dolna obudowa
7. Blokada uchwytu

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki i zachowaj je na przyszłość.
- Usunąć wszystkie opakowania
- Wyczyść płyty **grzejne**, przecierając je gąbką lub ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. **NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA I NIE WYLEWAĆ WODY BEZPOŚREDNIO NA PŁYTY GRZEWcze.**
- Osuszyć szmatką lub ręcznikiem papierowym.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, lekko posmaruj płyty do gotowania niewielką ilością oleju lub sprayu do gotowania.

Uwaga: Gdy opiekacz do kanapek jest podgrzewany po raz pierwszy, może wydzielać niewielki dym lub zapach. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo użytkowania.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zamknij opiekacz i podłącz go do gniazdka zasilania, a czerwona kontrolka zasilania zaświeci się, wskazując, że opiekacz do kanapek rozpoczął wstępne nagrzewanie.
2. Osiągnięcie temperatury pieczenia zajmie około 2~3 minut, a nagrzewanie wstępne zostanie zakończone, gdy zaświeci się zielona kontrolka gotowości.
3. Otwórz pokrywę, umieść tost lub inne produkty na dolnej płycie do grzewczej.
4. Zamknij pokrywę. kontrolka gotowości zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrzewania.
5. Opiekać przez około 2 do 4 minut, aż kontrolka gotowości włączy się ponownie lub do uzyskania złotobrazowego koloru, dostosowując czas do własnych upodobań.
6. Po ugotowaniu potrawy użyj uchwytu, aby otworzyć pokrywę. Potrawy należy wyjmować za pomocą plastikowej łopatk. Nigdy nie używaj metalowych szczypiec lub noża, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki płyt kuchennych.

7. Po zakończeniu gotowania odłącz wtyczkę od gniazdka ściennego i pozostaw urządzenie otwarte do ostygnięcia.

JAK WYMIENIĆ PŁYTY GRZEWcze



PRZED ROZPOCZĘCIEM WYMIANY PŁYT GRZEWczyCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE SĄ ONE GORĄCE. POD ŻADNYM POZOREM NIE DOTYKAJ GORĄCYCH PŁYT GRZEJNYCH!

1. Aby wymienić płyty grzewcze, należy nacisnąć przyciski oznaczone strzałkami na ilustracji.
2. Płyty powinny wyskoczyć z zatrzasków.
3. Zdejmij płytkę i zastąp ją płytką, którą chcesz zamontować.
4. Dociśnij płytkę, aż usłyszysz kliknięcie.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Zawsze odłączaj opiekacz i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. Nie ma potrzeby demontażu urządzenia w celu czyszczenia. Nigdy nie zanurzaj opiekacza w wodzie ani nie umieszczaj go w zmywarce.
- Przetrzyj płyty kuchenne miękką ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia. W przypadku przypieczonych resztek jedzenia wyciśnij trochę ciepłej wody zmieszanej z detergentem na resztki jedzenia, a następnie wyczyść nieścierną plastikową podkładką do szorowania lub umieść mokry papier kuchenny na grillu, aby zwilżyć resztki jedzenia.
- Nie używaj żadnych środków ściernych, które mogą zarysować lub uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
- Nie używaj metalowych przyborów do wyjmowania żywności, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię.
- Zewnętrzną powierzchnię opiekacza do kanapek należy przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie czyść zewnętrznej części urządzenia za pomocą ściernych zmywaków lub wełny stalowej, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wykończenia. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- Nie wkładać do zmywarki.
- Po każdym użyciu należy wyjąć i opróżnić tackę ociekową, a następnie umyć ją w ciepłej wodzie z mydłem. Unikaj używania zmywaków lub silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Dokładnie opłucz i osusz czystą, miękką ściereczką, a następnie włóż z powrotem.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem zawsze odłączaj opiekacz do kanapek od zasilania.
- Przed przechowywaniem opiekacza do kanapek należy zawsze upewnić się, że jest on chłodny i suchy.

lovio

HOME

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi postanowieniami tzw. dyrektyw "nowego podejścia" Unii Europejskiej.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być utylizowane lub wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym tego typu odpady niebezpieczne są poddawane recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces odzysku przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. W celu uzyskania informacji na temat tego, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska, użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Uwaga!

Projekt produktu i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to w szczególności specyfikacji technicznych, oprogramowania, ilustracji i instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi służy jako ogólne wytyczne dotyczące obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wyprodukowano w PRC.

DLA MANTA EUROPE