

Koło pasowe napinacza MTD Yard Man 756-0981 756-0217_74286

Koło Pasowe Napinacza MTD Yard Man 756-0981 - Sprawne Działanie Twojej Kosiarki

Zadbaj o płynną pracę Twojej **kosiarki**! Koło pasowe napinacza MTD Yard Man o numerze 756-0981 jest kluczowym elementem układu napędowego, odpowiedzialnym za utrzymanie właściwego napięcia paska. Sprawne koło pasowe to gwarancja efektywnego koszenia i długotrwałej pracy Twojego sprzętu.

Dlaczego Warto Wybrać Koło Pasowe MTD Yard Man 756-0981?

Wymiana zużytego koła pasowego to inwestycja w sprawne działanie Twojej **kosiarki**. Koło pasowe MTD Yard Man 756-0981 zapewnia optymalne napięcie paska, co przekłada się na efektywne koszenie i minimalizuje ryzyko jego zerwania. Wytrzymała konstrukcja i precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany. To niezastąpiona **część zamienna**, która pozwoli Ci cieszyć się sprawną **kosiarką** przez długi czas.



Zalety:

- Optymalne napięcie paska - zapewnia efektywne koszenie.
- Wytrzymała konstrukcja - gwarantuje długotrwałą pracę.
- Precyzyjne wykonanie - zapewnia płynne działanie.

- Łatwy montaż - umożliwia szybką wymianę.
- Dedykowane do modeli MTD i Yard Man - idealne dopasowanie.

Specyfikacje Techniczne:

Oferowane koło napinacza ma następującą specyfikację:

- Średnica zewnętrzna: 83mm
- Średnica wewnętrzna: 9,5mm
- Długość piasty: 25mm
- Szerokość na pasek: 20mm
- Średnica na pasek: 70mm
- Numer katalogowy: 756-0981, 756-04224, 956-04224
- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne (w zależności od partii).



Kompatybilność koła pasowego MTD:

- **MTD:** 13, 13/92, 125, 125/92, 600, 611 D, 700, 704, 800, 806, AMH, AMH 1301, BA, BA 13/92, Beetle, Beetle, DX, DX 70, G, G 185, G 200, GT, GT 180, H, H 125, H 130, H 145, HG, HG 6140, HG 6145, HG 6160, JE, JE 130, LH, LH 145, LT, LT 135, RH, RH 155/92, Sprint, Sprint 900, Sprint L 92 R, Sprinto, TE, TE 4130.
- **Gartenland:** GL, GL 13.5-92 H, GL 15.5-105 H, GL 20-105 H.
- **Yard Man:** AE, AE 5155 (2010), AE 5155 (2011), AN, AN 5175, HE, HE 5160 K (2010-2011), HE 5175, HN, HN 5180 K, HN 5185 (2011), HN 5220 K.



Montaż i Konserwacja Koła Pasowego

Wymiana koła pasowego jest stosunkowo prosta i można ją wykonać samodzielnie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi **kosiarki**. Regularne sprawdzanie stanu koła pasowego i dbanie o czystość układu napędowego zapewni jego dłuższą żywotność i bezawaryjną pracę. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nadmiernego zużycia koło należy niezwłocznie wymienić.

Sekcja najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi

Pytanie: Czy to koło pasowe pasuje do mojej **kosiarki** MTD?

Odpowiedź: Proszę sprawdzić numer katalogowy starego koła pasowego i porównać go z numerem 756-0981 lub 756-04224. Można również sprawdzić w instrukcji obsługi **kosiarki**.

Pytanie: Jak często należy wymieniać koło pasowe?

Odpowiedź: Koło pasowe należy wymienić w przypadku zauważenia uszkodzeń, pęknięć lub nadmiernego zużycia.

Pytanie: Czy wymiana koła pasowego jest trudna?

Odpowiedź: Wymiana jest stosunkowo prosta, ale w razie wątpliwości zalecamy skorzystanie z pomocy serwisu.



Nie czekaj, zamów już dziś koło pasowe napinacza MTD Yard Man 756-0981 i zapewnij sprawne działanie Twojej **kosiarki!**