

Instrukcja Obsługi Mikrofonu Karaoke

A. Obsługa przycisków:



1. Przycisk Włączania/Wyłączania:

- Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie mikrofonu.
- Krótkie naciśnięcie: zmiana trybu.



2. Przycisk Poprzedniej Piosenki:

- Tryb MP3: krótkie naciśnięcie przełącza na poprzednią piosenkę.
- Tryb Selfie (tylko iPhone): krótkie naciśnięcie wykonuje autoportret.



3. Przycisk Następnej Piosenki:

- Tryb MP3: krótkie naciśnięcie przełącza na następną piosenkę.
- Tryb Selfie (tylko Android): krótkie naciśnięcie wykonuje autoportret.



4. Przycisk Play/Pauza:

- Krótkie naciśnięcie: play/pauza.
- Tryb FM: długie naciśnięcie automatycznie wyszukuje urządzenia.



5. Przycisk Megafon/Replay:

- Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz megafon.
- Tryb odtwarzania karty pamięci: długie naciśnięcie replay.



6. Przycisk Głośniej.

7. Przycisk Ciszej.

B. Bezprzewodowe Karaoke:

1. Włącz mikrofon, naciskając długo przycisk zasilania.



2. Połącz urządzenia poprzez Bluetooth:

- Włącz tryb Bluetooth w telefonie.
- Wybierz opcję parowania urządzeń.
- Mikrofon wyda dźwięk, gdy zostanie poprawnie podłączony do telefonu.

3. Wyreguluj głośność i echo mikrofonu dożądanego poziomu.
4. Teraz mozesz zacząć śpiewać.

C. Nagrywanie Dźwięku na Telefon:

1. Podłącz dołączony kabel:
 - Wtyczkę micro USB włóż do otworu w mikrofonie.
 - Wtyczkę 3,5 mm włóż do wejścia na słuchawki w telefonie.
2. Włącz w telefonie aplikację do karaoke i wybierz piosenkę do nagrania, a następnie zacznij nagrywać, śpiewając zgodnie z opisem.
3. Po zakończeniu zapisz nagranie zgodnie z instrukcją aplikacji.

D. Robienie Selfie:

1. Krótko naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przejść w tryb robienia zdjęć.



2. W telefonie włącz tryb Bluetooth i poszukaj nazwy „shutter”. Połącz urządzenia.
3. Otwórz aplikację obsługującą aparat w telefonie i w zależności od rodzaju telefonu:

- Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wykonać zdjęcie.



•

System Android powinien być w wersji 4.2.2 i wyższej, a iOS 6.0 i wyższej. Funkcja ta nie działa na innych systemach. Na telefonach, które posiadają oddzielny przycisk do robienia zdjęć, ta funkcja również nie będzie działać.

Specyfikacja Produktu:

- **Moc:** 5W
- **Największe natężenie dźwięku:** >115 dB
- **Tryb pogłosu:** Echo dodane do głosu
- **Pojemność baterii:** 1800mAh
- **Częstotliwość:** 100 Hz ~ 10 kHz, 1kHz THD <1%
- **Sposób zasilania:** wbudowana bateria litowa 18650
- **Źródło ładowania:** DC-5V