

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I ZASTOSOWANIA ROZDRABNIACZA PREMIUM 100/150/200/300/400.

Przed zainstalowaniem produktu należy przeczytać uważnie wszystkie informacje umieszczone w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem instalacji należy określić, jakie narzędzia, materiały i sprzęt są niezbędne do jej wykonania.

UWAGA! W porównaniu z wszelkimi innymi rozdrabniaczami model PREMIUM zapewnia większe rozdrabnianie, dlatego też rozdrabnianie niektórych odpadów spożywczych zajmuje więcej czasu.

Montowany w modelach PREMIUM mikroprocesor zaczyna działać z opóźnieniem ułamka sekundy po rozpoczęciu. Jest to zgodne z działaniem urządzenia.

Wymagane narzędzia, materiały i akcesoria: śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, kombinerki, taśma izolacyjna, wiertło koronowe 33 mm, młotek, wiertarka.

OPIS PRODUKTU (Rys. 1.1).

1. Filtr siatka z gumowym korkiem. 2. Kołnierz. 3. Uszczelki gumowe (2). 4. Uszczelka tekturowa (dodatkowo). 5. Pierścień oporowy. 6. Pierścień mocujący. 7. Śruby (M8*40 mm - 3 szt. *, M8*30 mm. - 3 szt. **). 8. Pierścień ustalający.

*ścianka zlewozmywaka do 1 mm.

**ściana zlewozmywaka grubsza niż 1 mm.

ROZDRABNIACZ

9. Ekran z pochłaniaczem hałasu. 10. Nastawcza uszczelka/protekcijny odbłyśnik. 11. Oczka. 12. Dolny pierścień montażowy. 13. Zlew zmywarki. 14. Otwór ściekowy. 15. Klucz imbusowy.

SYSTEM ZLEWU

PREMIUM 150/200/300

16. Zacisk. 17. Rurka odpływowa (38 mm) .

PREMIUM 100

18. Śruby mocujące. 19. Uszczelka gumowa. 20. Kołnierz. 21. Rurka odpływowa (38 mm).

1. SPRAWDZANIE WYMIARÓW INSTALACYJNYCH (Rys. 2.1)

1. Wysokość produktu. 2. Odległość od dna zbiornika odpływowego do linii środkowej otworu wylotowego. (Przy użyciu zbiornika ze stali nierdzewnej dodać do tej odległości 12 mm). 3. Odległość od linii środkowej wylotu do końca spustowej rurki. 4. Szerokość produktu. 5. Odległość od pionowej linii środkowej rozdrabniacza do linii środkowej łapacza wody. Aby wyczyścić i zapobiec zastoju wody w rozdrabiaczu, poziom rury odpływowej, przez ścianę musi znajdować się poniżej wylotu rozdrabniacza.

2. DEMONTAŻ SYFONU ZLEWU (Rys. 3.1 - 3.2)

UWAGA! Na czas instalacji zaleca się włożyć okulary ochronne.

1. Poluzuj nakrętkę (1) na górze syfonu (4) 2. Poluzuj nakrętkę (2) na górze rury przedłużającej. Usuń rurę przedłużającą. 3. Poluzuj nakrętkę (3) u podstawy kołnierza zlewozmywaka. 4. Przepchnij kołnierz zlewozmywaka przez odpływ zlewu i wyjmij go (**Rys. 3.2**). 5. Oczyszczyć miejsce montażu kołnierza zlewozmywaka od zanieczyszczeń.

3. DEMONTAŻ GÓRNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO ROZDRABNIACZA (Rys.4.1).

1. Należy odwrócić zespół montażowy i poluzować trzy śruby mocujące (1), dopóki nie zostanie otwarty dostęp do pierścienia (2). 2. Odtąć pierścień zabezpieczający od kołnierza za pomocą śrubokręta. Po tej czynności można rozebrać zespół montażowy.

4. PODŁĄCZANIE GÓRNEGO ZESPOŁU MONTAŻOWEGO DO ZLEWU (Rys. 5.1.).

1. Należy zainstalować jedną lub dwie gumowe uszczelki (2) pod kołnierz (1). 2. Założyć kołnierz do zmywaka, uszczelkę gumową (2), uszczelkę tekturową (dodatkowo) (3) i metalowy pierścień oporowy (4) (płaską stroną do góry). 3. Trzymając uszczelkę gumową i dodatkową uszczelkę tekturową oraz metalowy pierścień oporowy, należy założyć pierścień mocujący (5) na kołnierz, aby on się połączył z oporowym pierścieniem. 4. Przyciągając mocno do dołu zmywaka gumową uszczelkę, tekturową uszczelkę, pierścień

oporowy i montażowy pierścień należy nasunąć pierścień sprężynujący (7) na kołnierz tak, aby się zatrzasnął w rowku kołnierza. 5. Dokręcić trzy śruby mocujące (6), aby cały zespół montażowy mocno i równomiernie został dociśnięty do zmywaka.

5. CZYSZCZENIE RURY SPUSTOWEJ

Brak oczyszczania rury spustowej powoduje jej zatkanie.

1. Należy zdjąć rurę spustową. 2. Za pomocą środka czyszczącego należy usunąć wszystkie twarde odpady w poziomym odcinku rury spustowej, poczynsz od syfonu w kierunku głównej rury.

6. PODŁĄCZANIE ZMYWARKI I POŁĄCZENIA PRZELEWOWEGO (OPCJONALINE).

Woda odpływowa ze zmywarki może zostać wpuszczona do rozdrabniacza poprzez otwór wlotowy na górnej części rozdrabniacza. Wszystkie modele mają przegrodę wewnątrz rury wlotowej. Bariere należy usunąć.

UWAGA! Jeśli odpływ zmywarki zostanie zainstalowany bez demontażu przegrody, zmywarka może zostać zalana.

7. DEMONTAŻ PRZEGRODKI:

1. Połóż rozdrabniacz na bok i włóż śrubokręt do wlotu, wciskając go, aż oprze się o przegrodę. 2. Kilukrotnymi uderzeniami młotka wybić przegrodę (**Rys.7.1**). 3. Wyjmij pękniętą przegrodę z wnętrza rozdrabniacza. Jeśli zlew wyposażony jest w instalację przelewową, należy ją połączyć z wlotem przelewowym na rurze wylotowej (**Rys. 7.2**). Aby podłączyć instalację przelewową należy wyjąć korek z rury wylotowej poprzez odkręcenie zaślepki na złączu przelewowym (**Rys.7.3**).

8. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO MOCUJĄCEGO WĘZŁA.

UWAGA! Aby uniknąć obrażeń ciała, należy uważać, aby podczas instalowania urządzenia, części ciała nie były pod rozdrabniaczem. 1. Należy zainstalować produkt w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do przycisku ponownego uruchomienia urządzenia, znajdującego się w dolnej części obudowy. Nie trzeba zastaniać tego miejsca żadnymi przedmiotami. 2. Umieścić rozdrabniacz zaczepami mocującymi (1) w pozycji do poślizgu po szynach montażowych(2) (**Rys. 8.1**). 3. Obrócić rozdrabniacz w prawo (przy pomocy klucza imbusowego), dopóki montażowe pętłe zablokują się (3) w stosunku do szyn montażowych.

Upewnić się, że wszystkie trzy montażowe pętłe są w odpowiednim miejscu. Rozdrabniacz jest zainstalowany. 4. Puścić wodę do zmywaka, a następnie sprawdzić połączenia pod kątem wycieków. 5. Włożyć korek gumowy płaską stroną do góry w otwór spustowy.

9. PODŁĄCZANIE RURY WYŁADOWCZEJ DO RURY KANALIZACYJNEJ.

Modele PREMIUM 150/200/300/400 należy podłączyć do załączonej odlotowej rury za pomocą dołączonego sprężynowego zacisku. Niezastosowanie dostarczonych rur i zacisku sprężynowego spowoduje utratę gwarancji i może spowodować przedwczesne uszkodzenie konstrukcji antywibracyjnej rury wydechowej.

W modelu PREMIUM100, rura zlewna łączy się za pomocą połączenia śróbowego. Należy użyć hydraulicznego uszczelniacza jedynie do połączenia rury z rozdrabniaczem. Nie stosować uszczelniaczy do gwintów rur ani beztlenowych uszczelniaczy do gwintów. Mogą one uszkodzić produkt. Należy regularnie sprawdzać rozdrabniacz i osprzęt, ze względu na wycieki wody, ponieważ wycieki wody mogą spowodować szkody materialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikające z wycieków wody.

10. MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ (PREMIUM 150/200/300/400).

1. Włożyć przewód spustowy (2) w konstrukcję antywibracyjną rury wydechowej. Zabezpieczyć zaciskiem sprężynowym (1). (**Rys. 8.1**) 2. Obrócić młynek, aby wyrównać rurę odpływową z syfonem. (Aby zapobiec wyciekom, nie używaj siły ani nie zginaj rury odpływowej podczas podłączania jej do syfonu.) Jeśli rura odpływowa jest za krótka, możesz oddzielnie kupić rurę przedłużającą. (Rozdrabniacz musi stać pionowo, aby zapobiec wibracjom.) 3. Załóż nakrętkę, a następnie tuleję na rurkę odpływową (brak w zestawie) i przymocuj

ją do syfonu. (Jeśli masz podwójny zlew, użyj oddzielnych syfonów dla każdej części zlewu.) 4. Upewnij się, że dolny pierścień montażowy jest zablokowany na kołnierzu montażowym.

11. MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ (PREMIUM 100).

1. Założyć kołnierz (5) na rurkę odpływową. Włożyć gumową uszczelkę (4). Przymocować rurkę odpływową do korpusu rozdrabniacza za pomocą śrub (7) (**Rys. 8.2**).

12. PODŁĄCZANIE ROZDRABNIACZA DO ŹRÓDŁA PRĄDU.

UWAGA! PORAZENIE PRĄDEM! Aby zapobiec porażeniu prądem, wyłącz zasilanie przed instalacją lub serwisowaniem produktu. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, wezwij elektryka, aby podłączył produkt do sieci. Jeśli używana jest trójbolcowa wtyczka z uziemieniem, do podłączenia należy użyć trzybolcowego gniazda z uziemieniem. Nie modyfikuj wtyczki zasilającej dostarczonej z urządzeniem. Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może spowodować porażenie prądem. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z normami i przepisami elektrycznymi. Nie podłączaj uziemienia do rury doprowadzającej gaz. Nie włączaj zasilania na tablicy rozdzielczej, dopóki nie zostaną zainstalowane odpowiednio uziemione gniazda.

13. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ROZDRABNIACZA.

Istnieją dwa rodzaje elementów sterujących: włącznik/wyłącznik oraz włącznik pneumatyczny.

Włącznik/wyłącznik. Jeśli do instalacji potrzebny jest przełącznik ścienny(1) (nie znajduje się w zestawie), powinien zostać zainstalowany przez osobę wykwalifikowaną i mieć oznaczenie wł./wył. Należy go umieścić w odpowiedniej pozycji nad obszarem roboczym, z minimalnie 3 mm odstępem między biegunami. Podłączyć do uziemionego gniazda ściennego za pomocą kabla 20 A. (**Rys. 9.1**).

Włącznik pneumatyczny. Rozdrabniacze serii PREMIUM wyposażone są w włącznik pneumatyczny oraz rurkę przyłączeniową. Przełącznik pneumatyczny jest aktywowany/dezaktywowany przez wysłanie impulsu pneumatycznego do jednostki sterującej.

11. INSTALACJA PRZEŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO.

1. Wywierć otwór o średnicy 33 mm w odpowiednim miejscu na blacie lub blacie zlewozmywaka. Niektóre zlewozmywaki mogą już mieć odpowiedni otwór, który wymaga zdjęcia pokrywy w celu otwarcia. 2. Odkręć nakrętkę z obudowy przycisku, trzymając na miejscu podkładkę ze stali nierdzewnej i gumową uszczelkę. Umieść jeden koniec rurki PCV na wylewce na korpusie przycisku, a drugi koniec w otworze w blacie i nakręć pod blatem. (**Rys. 9.2**) 3. Umieścić korpus przycisku w otworze i dokręcić nakrętkę znajdującą się pod blatem (wystarczy docisnąć ręką). Nie używaj klucza do dokręcania nakrętki. (**Rys. 9.3**) 4. Drugą końcówkę przewodu powietrznego chwycić i mocno przyłożyć do końcówki włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabniacza. (**Rys. 9.4**). Dokręcić ręcznie nakrętkę zaciskową.

12. ODŁĄCZANIE PRZEŁĄCZNIKA PNEUMATYCZNEGO.

Można wyłączyć przełącznik powietrzny, jeśli preferuje się korzystanie z przełącznika ściennego. Rozdrabniacz jest dostarczany z wyłącznikiem pneumatycznym zainstalowanym w pozycji „wyłączony”.

1. Umieść jeden koniec dostarczonej rurki PVC na dziobku na obudowie przycisku. (**Rys. 9.2**) 2. Weź drugi koniec przewodu powietrza i umieść go na końcówce włącznika powietrza znajdującego się na spodzie rozdrabniacza. (**Rys. 9.4**) 3. Naciśnij jeden raz przełącznik powietrza, którybyłoby kliknięcie. Zdejmij obudowę przycisku i rurkę PVC. Rozdrabniacz można teraz włączać i wyłączać za pomocą elektrycznego przełącznika ściennego.

13. INSTRUKCJA OBSŁUGI.

1. Wyjąć gumowy korek z otworu spustowego. Jeśli rozdrabniacz był podłączony do źródła wody, woda zacznie automatycznie wpływać do komory w momencie włączenia. W przeciwnym razie odkręć zimną wodę z kranu. 2. Za pomocą włącznika ściennego lub włącznika pneumatycznego (**Rys.10.1**) uruchomić rozdrabniacz. 3.

Powoli opuść resztki jedzenia do komory i ustaw korek w pozycji pionowej (aby umożliwić przepływ wody), aby zredukować hałas i ewentualne wydzielanie się odpadów podczas mielenia (**Rys. 10.2**). 4. Po zakończeniu mielenia wyłącz rozdrabiacz i pozwól wodzie płynąć przez co najmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową (jeśli nie korzystasz z automatycznego dopływu wody). **UWAGA:** Model PREMIUM 400 wyłącza się automatycznie po 8 minutach pracy bez obciążenia. 5. Korek może również służyć jako ogranicznik, gdy jest umieszczony w pozycji dolnej (**Rys. 10.3**).

14. UWAGA! WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

1. Jeśli przełącznik pneumatyczny lub przełącznik ścienny nie działa, odłącz przewód zasilający od gniazdka i sprawdź kanał przełącznika powietrza oraz gniazdko elektryczne. 2. Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania resztek jedzenia w domu; Substancje inne niż żywność przedostające się do młynka mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie rozdrabiacza. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie używaj zlewu z zamontowaną rozdrabiaczem do celów innych niż spożywcze (takich jak kąpiel dziecka lub mycie włosów).

3. Dzieci muszą być pod opieką dorosłych i nie mogą bawić się rozdrabiaczem. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy uważnie obserwować dzieci podczas korzystania z produktu. 4. Podczas usuwania blokady w rozdrabiaczu, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. Użyj klucza, aby samodzielnie usunąć zablokowane zanieczyszczenia, zgodnie z opisem w sekcji Usuwanie zablokowanego rozdrabiacza. 5. Użyj szczypce lub pęsety, aby usunąć ciała obce z produktu. 6. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych cząstkami wyrzucanymi z młynka, nie używaj młynków PREMIUM bez zamontowanej osłony akustycznej. Umieść korek w otworze spustowym, jak pokazano na rys. 10.2 lub 10.4.

Do rozdrabniacza nie można wrzucać następujących przedmiotów: żrących środków do czyszczenia rur lub podobnych chemikaliów, szkła, porcelany lub plastiku, dużych kości, przedmiotów metalowych, zakrętki od butelek, puszek, sztucce, gorącego tłuszczu lub innych gorących płynów.

Jeśli rozdrabiacz jest wyłączony, użyj korka, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do komory mielenia. Przed naciśnięciem przycisku resetowania, usunięciem zacięcia lub usunięciem ciał obcych z komory mielenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Trzymaj ręce i palce z dala od komory rozdrabniacza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, **NIE WOLNO** przechowywać w pobliżu produktu przedmiotów łatwopalnych, takich jak szmaty, papier lub pojemniki z aerozolem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu rozdrabniacza. **Nie dopuszczać do przedostania się do komory produktu następujących substancji:** farb, rozpuszczalników, domowych środków czyszczących i chemikaliów, płynów samochodowych, opakowań z tworzyw sztucznych.

MOŻNA:

1. Mieć odpady żywnościowe przy minimalnym przepływie zimnej wody wynoszącym 6 litrów na minutę (1,5 galona/litr). 2. Mieć twarde odpady np. małe kości i twarde części owoców, w celu czyszczenia wnętrza komory mielącej. 3. Mieć skórki cytrusów i melonów, warzywa oraz fusy z kawy. Po zmieleniu puścić wodę na przynajmniej 15 sekund, aby przepłukać rurę odpływową. Pod rozdrabniaczem nie powinny być przechowywane żadne przedmioty, aby nie utrudniały dostępu do przycisku resetującego rozdrabniacz.

NIE MOŻNA:

1. Używać gorącej wody podczas rozdrabniania odpadów żywnościowych (gorąca woda może jednak przepływać przez rozdrabniacz, który w danym momencie nie mieli). 2. Zakręcać wody lub wyłączać rozdrabniacz przed zakończeniem mielenia, dopóki nie będzie słychać tylko dźwięku silnika i wody. 3. Nie rozdrabniać dużych ilości skorupki jaj, materiałów włóknistych, takich jak łuski kukurydzy, karczochy itp., aby uniknąć zatkania rury. 4. Mieć odpadów innych niż żywność. 5. Używać urządzenia do pozbywania się twardych materiałów, takich jak szkło i metal. 6. Nie wlewać tłuszczu, oleju i smalcu do zlewu – powoduje to zapchanie odpływu i systemu kanalizacji. 7. Wypełniać rozdrabniacz dużą ilością obierków z warzyw na raz. Zamiast tego należy odkręcić wodę i stopniowo wpuszczać obierki do rozdrabniacza.

15. CZYSZCZENIE ROZDRABNIACZA.

Z czasem w komorze mielącej rozdrabniacza mogą zacząć odkładać się cząstki tłuszczu i jedzenia powodując nieprzyjemny zapach. W celu wyczyszczenia rozdrabniacza należy: 1. Wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć źródło prądu. 2. Przez otwór w zlewie oczyścić dolną część przegrody przeciwrozpryskowej i wnętrza

górnego wlotu do komory mielącej za pomocą szmatki do szorowania. 3. Zatkać otwór zlewu korkiem i wypełnić zlew do połowy ciepłą wodą. 4. Wymieszać 60 ml sody spożywczej z wodą. Włączyć rozdrabniacz i jednocześnie wyjąć korek, aby wypłukać luźne cząstki.

ODBLOKOWYWANIE ROZDRABNIACZA.

Jeśli w czasie pracy rozdrabniacza silnik zatrzyma się, może to oznaczać, że urządzenie zacięło się. Aby je odblokować należy (Model PREMIUM 100/150/200/300): 1. Wyłączyć zasilanie rozdrabniacza i zakręcić wodę. 2. Włożyć jeden z końców klucza serwisowego do środkowego otworu znajdującego się na dnie rozdrabniacza (**Rys. 10.5**). Kręcić kluczem do przodu i do tyłu aż wykona pełen obrót. Wyjąć klucz. Dla modelu PREMIUM 400 włóż dołączoną do zestawu specjalną nasadkę do komory rozdrabniacza. Użyj go, aby obrócić tarczę rozdrabniającą w przód i w tył, aż tarcza wykona pełny obrót (**Rys.10.7**). 3. Wyjąć szczypcami obiekt(y) znajdujący(e) się wewnątrz rozdrabniacza. Poczekaj 3 - 5 minut aż silnik rozdrabniacza schłodzi się i delikatnie wcisnąć czerwony przycisk resetujący znajdujący się na spodzie rozdrabniacza (**Rys. 10.6**). (Jeśli silnik nadal nie działa należy sprawdzić, czy w panelu roboczym nie ma aktywowanych wyłączników automatycznych lub stopionych bezpieczników.)

SPECYFIKACJE

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu oraz jego konfiguracji bez uprzedzenia. Deklaracja zgodności STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że następujące produkty marki STATUS: Produkt: Rozdrabniacz odpadów spożywczych Modele: PREMIUM 100/150/200/300/400 jest produkowany zgodnie z dyrektywami UE: 2014/35/UE, 2014/30/UE. Spełniają również normy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 62333, EN60335-1, EN60335-2. Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY

Model, Premium	100	150	200	300	400
Napięcie, V	220				
Pobór mocy, W	390	390	560	560	750
Znamionowa prędkość obrotowa, ob/min	1480				2200
Typ silnika	Asynchroniczny				Synchroniczny
Zabezpieczenie	Przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe				
Hałas, db	60-70	40-50	40-50	40-50	40-45
Auto-rewers	nie	nie	nie	tak	tak
Pojemność komory mielenia, ml	1050	1200	1200	1200	1200
Stopnie mielenia	2	2	3	3	3
Waga, kg	6,5	8,5	8,5	10,5	8,1

Rozdrabniacze do odpadów spożywczych marki STATUS spełniają wymagania przepisów technicznych Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: TR TS nr 004/2011 „O bezpieczeństwie urządzeń niskonapięciowych”, TR TS nr 020/2011 „W sprawie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń technicznych” TR EAEU nr 037/2016 „W sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach elektrycznych i radioelektrycznych”. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów zamieszczone są na stronie internetowej: www.status-tools.com. Wyprodukowano w Chinach. Producent: STATUS ITALIA S.R.L. Adres lokalizacji: via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY.