

881506 Muzyczna skarbonka

Instrukcja obsługi

1 Instalacja baterii

Przed użyciem umieść 3 baterie „AA” w pojemniku na baterie i sprawdź symbol biegunowości („+” i „-”) oznaczony wewnątrz pudełka.

2 Użyj kodu, aby otworzyć sejf

Aby otworzyć sejf, będziesz musiał wprowadzić 4-cyfrowy kod. Domyślne hasło do sejfu to „0000”. Po wprowadzeniu poprawnego 4-cyfrowego kodu na przezroczystym okienku zaświeci się zielona lampka, następnie przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć drzwi szafy.

3 Zmień hasło

Aby zmienić hasło, wykonaj następujące kroki

Wprowadź aktualne hasło (domyślnie: 0000) i otwórz Drzwi Pierwsze - naciśnij klucz, zarówno zielony, jak i czerwony znajdują się w ciągu 15 sekund, wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, naciśnij klawisz „#”, aby zapisać nowe hasło i zamknij drzwi sejfu.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła, możesz je zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych
wyjmowanie i ponowne instalowanie baterii.

4 Otwórz drzwi sejfu i przełącz na preferowany tryb, zasłaniając przełącznik wewnątrz drzwi

Przekręć przełącznik w lewo, aby włączyć tryb angielski;
Przekręć przełącznik na środek, aby włączyć angielski tryb muzyczny, zamknij drzwi, naciśnij klawisz #, aby przełączać się między trybem muzycznym i hasłem, naciśnij dowolny klawisz numeryczny, aby przełączać muzykę w trybie muzycznym. W trybie muzycznym włóż pieniądze z wlot pieniędzy będzie miał również wspaniałą muzykę!
Przekręć przełącznik w prawą stronę, aby włączyć tryb cichy. W tym trybie będzie tylko światło bez dźwięku.

5 Przechowuj monety i banknoty

Przechowuj monety Monety wkładane przez szczelinę u góry. Pieniądz papierowy wkłada się przez szczelinę wejściową. Pieniądze papierowe można wkładać tylko wtedy, gdy sejf jest zamknięty. Tak długo, jak sejf jest zamknięty, banknoty można wkładać w sposób ciągły w dowolnym momencie.

Włóż rachunek do szczeliny na pieniądze, a rachunek automatycznie zasysa i zapali się zielone światło. Jeśli banknot utknie, wyciągnij go delikatnie i włóż ponownie.