

Rowerowy Alarm Antywłamaniowy



Specyfikacja:

- zasilanie alarmu: 3x bateria AAA
- zasilanie pilota: 1x bateria C2032
- zasięg działania: 20m
- klasa szczelności: IP55 (wodoodporny - do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz)
- temperatura pracy: -20°C ~ 60°C
- wilgotność pracy: <80%RH
- głośność alarmu: 100dB
- czas trwania alarmu: 15s
- 5 poziomów czułości

Zawartość zestawu:

- alarm + 3x bateria AAA
- pilot do alarmu + 1x bateria CR2032
- opaski zaciskowe
- nalepki dwustronne do mocowania

Opis działania przycisków pilota:



Po zainstalowaniu baterii w urządzeniu, wyda ono informacyjny sygnał dźwiękowy.

Uzbrajanie alarmu

Aby uzbroić alarm, należy wcisnąć przycisk z zamkniętą kłódką na pilocie – urządzenie wyda jednokrotny sygnał dźwiękowy. W momencie wykrycia przez alarm wstrząsów, wyda ono ostrzegawcze 3 sygnały dźwiękowe. Gdy wibracje będą się utrzymywały, alarm się uruchomi i będzie trwał przez 15s. Gdy po 20 sekundach wibracje ustaną, alarm przejdzie w stan monitorowania.

Rozbrajanie alarmu

Aby rozbroić alarm, należy wcisnąć przycisk z otwartą kłódką na pilocie – urządzenie wyda 2 sygnały dźwiękowe. Jeżeli w tym momencie nastąpi wstrząs alarmu, urządzenie nie uruchomi alarmu.

Lokalizowanie alarmu

Aby zlokalizować alarm wystarczy wcisnąć przycisk błyskawicy na pilocie – urządzenie wyda sygnał dźwiękowy pomagający zlokalizować alarm.

Alarm awaryjny

Czerwony przycisk służy do uruchomienia alarmu w sytuacji awaryjnej.

Gdy baterie w alarmie będą miały niski poziom napięcia, przy wciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie alarm wyda 3 sygnały dźwiękowe, aby poinformować o tym fakcie.

Dostosowywanie czułości wstrząsów

Aby **zmniejszyć** próg czułości wstrząsów alarmu należy wcisnąć jednocześnie przyciski uzbrajania i rozbrajania na pilocie – próg zostanie zmniejszony o 1.

Aby **zwiększyć** próg czułości wstrząsów alarmu należy wcisnąć jednocześnie przyciski błyskawicy i dzwonka na pilocie – próg zostanie zwiększony o 1.

Przykładowo: jeżeli obecny próg czułości jest na poziomie 2 z 5 i zwiększymy go na poziom 3, urządzenie wyda odpowiednio 3 sygnały dźwiękowe, natomiast jeżeli zmniejszymy go na poziom 1, urządzenie wyda odpowiednio 1 sygnał dźwiękowy.