


KSE180-DG



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU



SPIS TREŚCI

1) OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	3
2) OPIS PRODUKTU	4
3) MONTAŻ	6
a) INSTALACJA ELEKTRYCZNA	6
b) MONTAŻ MECHANICZNY AUTOMATU	6
c) MONTAŻ LISTWY ZĘBATEJ	7
d) MONTAŻ I REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH	8
e) KIERUNEK OTWIERANIA I ZAMYKANIA BRAMY	9
f) MONTAŻ LAMPY SYGNALIZACYJNEJ ORAZ FOTOKOMÓREK	9
4) POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	9
a) ZALECANE ŚREDNICE PRZEWODÓW	9
b) SPOSÓB POŁĄCZENIA	10
c) OPIS ZŁACZ I WYPROWADZEŃ	11
d) OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH	11
e) PODŁĄCZENIE ANTENY ZWNĘTRZNEJ	11
5) PROGRAMOWANIE	12
a) CYFROWE PARAMETRY CENTRALI	12
b) FUNKCJE STERUJACE PRACĄ BRAMY	14
c) PROGRAMOWANIE PILOTÓW	15
6) INNE INFORMACJE	15
a) KONSERWACJA	15
b) AWARYJNE OTWIERANIE - TRYB MANUALNY	16
7) ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
8) NOTATKI	17
9) DEKLARACJA ZGODNOŚCI	18

1. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA! Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika.



UWAGA! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję na czas używania produktu.

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a także upewnić się czy wszystkie dostarczone komponenty są w stanie pozwalającym na ich instalację.
2. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych czy osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
3. Produkt został stworzony i zaprojektowany, do użytku tylko w określony sposób. Każde nietypowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz być źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa dla użytkowników.
4. Należy zadbać, aby w pobliżu zautomatyzowanej bramy nie znajdowały się zwierzęta, dzieci oraz osoby postronne.
5. Montujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika automatyki poprzez zabezpieczenie obszaru wokół bramy. Dotyczy to także obszaru "z tyłu" bramy.
6. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odciąć zasilanie.
- 7. W sieci zasilającej instalacji należy we własnym zakresie zadbać o zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniom, zapewniające całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię przepięciową.**
8. Z produktem należy obchodzić się delikatnie, chroniąc go przed zgnieceniami, uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia.
9. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób naprawy czy innych modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.
10. Niestosowanie się do instrukcji i uwag w niej zawartych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach, nie obowiązuje rękojmia za wady materialne.
11. Firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialności za szkody płynące z nieprawidłowego użycia wyrobu lub użycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.





ELEKTROBIM


2. OPIS PRODUKTU

Napęd KSE180-DG zaprojektowany został jako urządzenie przeznaczone do poruszania bram przesuwnych. Sposób pracy przekładni uniemożliwia ruch bramy przy wyłączonym urządzeniu, stąd nie ma potrzeby użycia elektrozamka. W przypadku braku napięcia automat można rozblokować za pomocą dołączonego kluczyka, co zapewni możliwość ręcznego otwarcia bramy.

SPECYFIKACJA NAPĘDÓW	KSE180-DG
ZASILANIE	230 V~ 50Hz
POBÓR MOCY (W)	370
MOMENT (NM)	37
MAKSYMALNA MASA BRAMY (KG)	1000
PRĘDKOŚĆ BRAMY (M/MIN)	12
MAKS. DŁUGOŚĆ BRAMY(M)	18
RODZAJ WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO	MAGNETYCZNY
TEMPERATURA PRACY (°C)	-30 – +60
STOPIEŃ OCHRONY	IP44



Rys. 1



1. Pokrywa automatu
2. Płyta główna z osłoną
3. Podstawa płyty głównej
4. Stojan silnika
5. Czujnik krańcowy
6. Kondensator startowy
7. Maskownice na uchwyty
8. Uchwyty montażowe
9. Koło napędowe
10. Podstawa montażowa
11. Korpus napędu

Rys. 2


Funkcje podstawowe:

- Miękki start i miękki stop,
- Funkcja automatycznego zamykania regulowana w zakresie od 1 do 99 sekund,
- Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem silnika,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe w przypadku napotkania przeszkody,
- Sygnalizacja aktualnego stanu pracy automatu na wyświetlaczu,
- Możliwość obsługi do 99 pilotów,
- Możliwość przypisania jednej z 8 funkcji do 4 przycisków w pilocie,
- Możliwość podłączenia zewnętrznych przycisków zewnętrznych oraz urządzeń sterujących (np. wideodomofon, moduł GSM, radioodbiornik),
- Możliwość częściowego otwierania bramy, bez konieczności wykonania pełnego zakresu pracy,
- Ręczne wysprężanie bramy w razie braku napięcia sieci 230V.

3. MONTAŻ

Instalacja elektryczna

1. KSE180/380-DG
2. Fotokomórka odbiornik
3. Fotokomórka nadajnik
4. Lampa sygnalizacyjna
5. Włączniki ręczne (opcjonalnie)
6. Radioodbiornik (opcjonalnie)




Rys. 3

Montaż mechaniczny automatu

Urządzenie można montować tylko na w pełni sprawnych bramach. Nie wolno montować automatu na bramach, które zacinają się podczas ruchu, poruszają się z nadmiernym oporem lub bramach pokrzywionych. Montaż mechaniczny systemu schematycznie przedstawia Rysunek 4.

Automat należy zamontować na uprzednio przygotowanym solidnym fundamencie betonowym. W przypadku, kiedy fundament nie był wcześniej przygotowany, podczas wykonywania fundamentu, można użyć płyty metalowej z nagwintowanymi otworami dostarczonej razem z automatem. W takim przypadku w płytę należy wkręcić gwintowane szpilki przed jej zabetonowaniem i zalać ją betonem tak, żeby szpilki wystawały z niego na odpowiednią wysokość (Rys.4), umożliwiającą przykręcenie i doregulowanie wysokości automatu nad podłożem.

 **Uwaga!** Link do filmu z przykładowym montażem automatu oraz jego regulacji znajduje się na stronie 15.



Jeśli fundament został przygotowany wcześniej, automat należy przykręcić do za pomocą solidnych kołków rozporowych, w razie potrzeby konieczne może się okazać użycie dystansów odsuwających automat od podłoża.

Przygotowane wcześniej przewody elektryczne przeprowadzić przez przepust kablowy znajdujący się w korpusie urządzenia.

Należy odpowiednio ustawić wysokość oraz odległość napędu od bramy (patrz rys. 4), następnie zamocować automat do płyty dokręcając nakrętki. Napęd musi być zamocowany na tyle stabilnie, że nie będzie się poruszał względem podłoża podczas pracy.



UWAGA! W przypadku montażu napędu na podwyższeniu (nie bezpośrednio na betonowym fundamencie) należy pamiętać dodatkowo o zabezpieczeniu (zatankowaniu) przepustu kablowego, tak aby do wnętrza urządzenia nie przedostał się żaden gryzoń.

Montaż listwy zębatej

Przed przystąpieniem do montażu listew zębatych przekładnię napędu należy odblokować otwierając dźwignię wysprzęglającą (patrz Rys.9).

Na bramie wyznaczyć właściwie punkty montażowe dla mocowania listew zębatych. Listwy zębate należy zamocować w linii prostej w jednym ciągu (bezpośrednio jedna przy drugiej). Przesuwając ręcznie bramę sprawdzić czy odległość listew zębatych od podłoża jest w miejscu ustawienia automatu jednakowa – jeśli tak nie jest, należy wprowadzić odpowiednie korekty.



Uwaga! Listwa zębata musi się zazębiać z kołem zębatym automatu na całej swojej szerokości. Pomiędzy listwą zębatą a kołem zębatym powinien występować niewielki luz.



Uwaga! Automat należy umieścić w takim miejscu, aby uniemożliwić jego zalanie wodą lub zadbać o to, aby z miejsca montażu automatu woda była sprawnie i natychmiast odprowadzana odpowiednim systemem.




ELEKTROBIM

Montaż i regulacja magnetycznych wyłączników krańcowych


Montaż mechaniczny krańcówek magnetycznych przedstawia Rysunek 5. Podczas ustawiania i regulacji wyłączników magnetycznych przekładnia napędu powinna być wysprzęglona co umożliwi ręczne przesuwanie bramy i kontrolę prawidłowego ustawienia magnesów względem czujnika krańcowego znajdującego się w napędzie. Stojaki z magnesami należy przykręcić odpowiednio do listwy zębatej na odległościach wyznaczających koniec cyklu pracy. Magnesy powinny być dokręcone do stojaków poziomo (jak na Rys.6), tak aby podczas przesuwania bramy górna krawędź wyższego magnesu podjeżdżała niewiele powyżej górnej krawędzi modułu czujników krańcowych, a dolna krawędź niższego magnesu podjeżdżała niewiele poniżej dolnej modułu czujników krańcowych (moduł ma 2 czujniki magnetyczne wbudowane na różnych wysokościach).

Po przykręceniu magnesów należy skontrolować ich działanie przesuwając ręcznie bramę. Płyta główna podłączona do zasilania po wykryciu magnesu powinna zasygnalizować ten stan zaświecając diodę **LIMIT A** lub diodę **LIMIT B**. Jeśli magnesy będą ustawione poprawnie **każdy z nich będzie w stanie wzbudzić TYLKO JEDEN CZUJNIK**. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której jeden magnes będzie wzbudzał oba czujniki. W następnym kroku można skontrolować działanie wyłączników krańcowych. W tym celu należy zasprzęglić napęd przestawiając odpowiednio położenie dźwigni wysprzęglającej i z zachowaniem szczególnej ostrożności uruchomić elektrycznie pracę napędu kontrolując czy urządzenie wyłączy się z chwilą zbliżenia się do czujnika magnesu. Podczas cyklu otwierania („OP” na wyświetlaczu patrz kierunek otwierania **strona 9**) prawidłowe wykrycie magnesu ograniczającego otwarcie, powinno zostać zasygnalizowane przez wyświetlacz symbolem „LO”. Podczas cyklu zamykania („CL” na wyświetlaczu) wykrycie magnesu ograniczającego zamknięcie oznajmi symbol „LC”. **Jeśli magnes minie czujnik i urządzenie się nie wyłączy, oznacza to, że czujniki są ustawione odwrotnie lub źle wyregulowane.** Parametrem „P1” możemy ustawić, który magnes odpowiada za ograniczenie otwarcia oraz zamknięcia (patrz **Cyfrowe parametry centrali**).



Rys. 5

Przy aktywnej funkcji miękkiego zwalniania (**P0=1**) napęd przesuwa bramę jeszcze chwilę po wykryciu magnesu przez czujnik. Należy ten fakt uwzględnić wyznaczając punkty zatrzymania bramy.



Rys. 6



Kierunek otwierania i zamykania bramy

Celem ustawienia poprawnego kierunku obrotów silnika (istotne m.in. dla poprawnego działania funkcji automatycznego zamykania i fotokomórek) należy ustawić parametr **P2** w taki sposób aby **przy zamykaniu bramy na wyświetlaczu w początkowej fazie ruchu pojawił się symbol CL**, a **przy otwieraniu OP**.

Montaż lampy sygnalizacyjnej oraz fotokomórek

Lampę sygnalizacyjną należy zamontować możliwe wysoko, w widocznym miejscu, aby informowała użytkowników o pracy zautomatyzowanej bramy. Podłączenie zgodnie z rysunkiem nr.7.

Montaż fotokomórek **jest obowiązkowy**. Bariera optyczna zwiększa bezpieczeństwo użytkowników zautomatyzowanej bramy. Fotokomórki należy zainstalować w takim miejscu, aby mogły one wykryć obiekt, który mógłby pojawić się na drodze poruszającej się bramy. Dla większego bezpieczeństwa zaleca się zamontowanie kilku kompletów zabezpieczeń optycznych np. od strony posesji, na zewnątrz posesji, w obszarze przesuwu otwierania bramy. **Nie należy montować odbiornika fotokomórki w mocno nasłonecznionym miejscu**. Fotokomórki powinny być zainstalowane m.in. 30 cm od ziemi. Podłączenie elektryczne zgodnie z rysunkiem nr.7.

Poprawnie zamontowane fotokomórki nie mogą być wzbudzone przez poruszającą się bramę.

4. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Zalecane średnice przewodów

Przykładowy sposób poprowadzenia okablowania przedstawiono na rysunku nr 3.

- Zasilanie sieciowe 230VAC: 3 x 1,5mm²
- Fotokomórki:
 - odbiornik 4 x 0,5mm²
 - nadajnik 2 x 0,5mm²
- Lampa sygnalizacyjna: 2 x 0,75mm²
- Zewnętrzna antena: kabel koncentryczny (np. typu RG58)
- Przyciski sterowania ręcznego (opcjonalnie): 2 x 0,5mm² (ilość żył może być większa w zależności od potrzeb)

 **Uwaga!** Podczas podłączania zasilania 230VAC należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia automatu.

 **Uwaga!** W sieci zasilającej instalacji należy we własnym zakresie zamontować odpowiednie zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniom, zapewniające całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię przepięciową. Automat musi być podłączony do osobnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym 10A.

 **Uwaga!** Zabrania się podłączania lub modyfikowania połączenia w czasie opadów lub kiedy występuje możliwość zachłapania elektroniki wodą.




ELEKTROBIM



Sposób podłączenia

Przed podłączeniem zasilania do sterownika automatu, należy odłączyć wyłącznik nadprądowy zabezpieczający linię zasilającą automat. Wyłącznik można włączyć dopiero po upewnieniu się, że przewody zasilające są podłączone poprawnie i nie powstały nigdzie żadne zwarcia.



Uwaga! Przewody podłączone do płyty głównej powinny od razu opadać w dół, oznacza to, że nie mogą one wychodzić ponad poziom płyty głównej.

Opis złącz i wyprowadzeń

ANTENNA	
ANT	Wejście antenowe.
GND	Masa wejścia antenowego.
LIMITS (POŁĄCZENIE WYKONANE FARBYCZNE)	
B	Złącze sygnałowe czujnika krańcowego B.
A	Złącze sygnałowe czujnika krańcowego A.
GND	Masa wejść z modułu czujników krańcowych.
INPUTS (POŁĄCZENIA OPCJONALNE)	
E2	Programowalne wejście cyfrowe, funkcjonalność wejścia zależna od wprowadzonej wartości parametru E2 w ustawieniach centrali. Styk bez potencjałowy.
E1	Programowalne wejście cyfrowe, funkcjonalność wejścia zależna od wprowadzonej wartości parametru E1 w ustawieniach centrali. Styk bez potencjałowy.
E0	Programowalne wejście cyfrowe, funkcjonalność wejścia zależna od wprowadzonej wartości parametru E0 w ustawieniach centrali. Styk bez potencjałowy.
GND	Masa dla wejść cyfrowych.
PHOTOCELL	
IR	Złącze sygnałowe fotokomórek. Krótkie zwarcie pomiędzy IR i COM informuje sterownik o napotkaniu przeszkody. Jeśli sygnał napotkania przeszkody pojawi się w trakcie zamykania - skrzydła zostaną zatrzymane, a następnie wywołana zostanie procedura zgodna z ustawieniami parametru H1.
VCC	Złącze zasilające fotokomórki. Napięcie stabilizowane 17-20V DC, obciążalność prądowa max. 200mA
GND	Masa dla fotokomórek.
230V POWER	
L N	 Złącze zasilające sterownik 230VAC. Uwaga! Napięcie 230V!
MOTOR (POŁĄCZENIE WYKONANE FARBYCZNE)	
COM OP CL	 Złącze zasilające silnik. Uwaga! Napięcie 230V!
LAMP	
LAMP	 Złącze zasilające lampę 230VAC. Uwaga! Napięcie 230V!

Opis diod sygnalizacyjnych

DLB	Sygnalizuje wykrycie magnesu krańcowego przez czujnik krańcowy B.
DLA	Sygnalizuje wykrycie magnesu krańcowego przez czujnik krańcowy A.
DE2	Sygnalizuje zwarte złącza sterowania zewnętrznego (E2 i COM).
DE1	Sygnalizuje zwarte złącza sterowania zewnętrznego (E1 i COM).
DE0	Sygnalizuje zwarte złącza sterowania zewnętrznego (E0 i COM).
DPH	Sygnalizuje sygnał wykrycia przeszkody przez fotokomórki (zwarte złącza IR i COM).
DRF	Dioda sygnalizująca stan pracy radioodbiornika. Światło ciągłe: gotowość do zaprogramowania pilota Miganie: wykrycie sygnału radiowego
DST	Główna dioda sygnalizująca stan pracy urządzenia. Światło ciągłe: stan czuwania i normalna praca urządzenia Miganie: aktywna funkcja autozamykania (sterownik odlicza czas do automatycznego zamknięcia).
DPK1	Sygnalizuje włączenie przekaźnika PK1.
DPK2	Sygnalizuje włączenie przekaźnika PK2.

Podłączenie anteny zewnętrznej

W przypadku jeśli antena wewnątrz sterownika, w związku z zakłóceniami i przeszkodami w terenie, nie jest wystarczająca co może się objawiać niskim zasięgiem pilota, można zastosować antenę zewnętrzną. Należy ją zamontować możliwie wysoko np. na zwieńczeniu słupka i podłączyć do złącza antenowego. Rdzeń(żyła wewnętrzna) powinien zostać podłączony do złącza ANT, a oplot ekranujący do złącza GND.



Uwaga! Przewód antenowy nie powinien być w żadnym miejscu uszkodzony lub załamany, gdyż może to znacząco pogorszyć zasięg działania pilotów. Nie należy podłączać do złącza antenowego innych przewodów niż antenowe.

5. PROGRAMOWANIE

Cyfrowe parametry centrali

Aby wejść w tryb programowania parametrów pracy centrali należy nacisnąć i przytrzymać przez około 5sek. przycisk FUN, na wyświetlaczu pojawi się „P0”. W celu zmiany wartości konkretnego parametru należy przyciskając przycisk INC+ lub DEC- wybrać parametr a następnie nacisnąć FUN w celu jego edycji – pojawi się aktualna wartość parametru. Wartości można zmieniać przy pomocy przycisków INC+ i DEC-. W celu zapisania nowo ustawionej wartości ponownie nacisnąć przycisk FUN centrala potwierdzi sygnałem dźwiękowym zapisanie nowej wartości parametru. Aby wyjść z trybu programowania parametrów należy nacisnąć przycisk LEARN, wyświetlacz zgaśnie.

P0	0-1	Miękki start/stop- czas rozpędzania silnika na początku cyklu pracy oraz zatrzymania(po wykryciu magnesu przez wyłącznik krańcowy). <u>Wartość domyślna: 1 sekunda.</u>
P1	0-1	Sygnał z modułu wyłączników krańcowych: 0: wyłącznik A dla ograniczenia otwarcia, B dla ograniczenia zamykania 1: wyłącznik B dla ograniczenia otwarcia, A dla ograniczenia zamykania <u>Wartość domyślna: 0.</u>
P2	0-1	Kierunek pracy silnika: 0: lewo 1: prawo Należy ustawić parametr w taki sposób, aby przy otwieraniu bramy wyświetlał się napis OP, a przy zamykaniu CL. <u>Wartość domyślna: 10.</u>
P3	20-99	Wyłącznik czasowy, ustala maksymalny czas trwania cyklu otwierania lub zamykania. <u>Wartość domyślna: 60sek.</u>
P4	3-99	Czas otwierania bramy dla funkcji furtki . <u>Wartość domyślna: 8.</u>
P5	1-20	Wyłącznik przeciążeniowy (zabezpieczenie przeciwwzniesieniowe). Ustala wartość progową siły po przekroczeniu której, sterownik wyłączy pracę silnika. <u>Wartość domyślna: 10</u>




P6	5-99	Czas do automatycznego zamknięcia bramy dla funkcji pełnego otwarcia z autozamykaniem. Uwaga! Parametr jest brany pod uwagę w przypadku korzystania z funkcji sterującej nr. 2, którą można przypisać do jednego z przycisków w pilocie (patrz funkcje sterujące pracą bramy). <u>Wartość domyślna: 60sek.</u>
P7	5-99	Czas do automatycznego zamknięcia bramy dla funkcji furtki z autozamykaniem. Uwaga! Parametr jest brany pod uwagę w przypadku korzystania z funkcji sterującej nr. 5, którą można przypisać do jednego z przycisków w pilocie (patrz funkcje sterujące pracą bramy). <u>Wartość domyślna: 60sek.</u>
H0	0-1	Tryb pracy fotokomórek 0: styk normalnie otwarty 1: styk normalnie zamknięty <u>Wartość domyślna: 0.</u>
H1	0-1	Reakcja sterownika po wykryciu przeszkody przez fotokomórki lub włącznik przeciążeniowy: 0: zatrzymanie pracy siłowników 1: zatrzymanie pracy, następnie otwieranie bramy <u>Wartość domyślna: 1.</u>
E0	0-8	Funkcja wejścia cyfrowego E0 Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 1</u>
E1	0-8	Funkcja wejścia cyfrowego E1 Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 3</u>
E2	0-8	Funkcja wejścia cyfrowego E2 Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 7</u>
F0	0-8	Funkcja przycisku pilota (przycisk A – patrz Rys.8) Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 0</u>
F1	0-8	Funkcja przycisku pilota (przycisk B – patrz Rys.8) Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 3</u>
F2	0-8	Funkcja przycisku pilota (przycisk C – patrz Rys.8) Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 8</u>
F3	0-8	Funkcja przycisku pilota (przycisk D – patrz Rys.8) Lista dostępnych funkcji – patrz tabela „Funkcje sterujące pracą bramy” <u>Wartość domyślna: 8</u>
rS	--	RESET (przywracanie ustawień fabrycznych)



Funkcje sterujące pracą bramy

Poniższa tabela zawiera spis dostępnych funkcji sterujących pracą bramy, które można przypisać przyciskom pilotów zdalnego sterowania (parametry centrali F0,F1,F2,F3) oraz wejściom cyfrowym (parametry centrali E0,E1,E2).

Nr funkcji	Opis funkcji
0	PRACA CYKLICZNA DLA PEŁNEGO OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA funkcja wyzwala pracę bramy, praca w trybie cyklicznym: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz-...
1	PEŁNE OTWARCIE BRAMY funkcja wyzwala wyłącznie pełne otwarcie bramy. UWAGA! Ustawiając ten parametr, należy przypisać do pilota funkcje stop oraz zamknij.
2	PEŁNE OTWARCIE BRAMY Z AUTOZAMYKANIEM funkcja wyzwala pełne otwarcie bramy oraz zamknięcie jej po czasie ustawionym w parametrze P6. UWAGA! Ustawiając ten parametr, należy przypisać do pilota funkcje stop.
3	PRACA CYKLICZNA DLA CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA BRAMY (FUNKCJA FURTKI) Z ZAMKNIĘCIEM funkcja wyzwala otwarcie bramy w czasie = P4, praca w trybie cyklicznym: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz-...
4	CZĘŚCIOWE OTWARCIE BRAMY funkcja wyzwala wyłącznie częściowe otwarcie bramy w czasie = P4. UWAGA! Ustawiając ten parametr, należy przypisać do pilota funkcje stop oraz zamknij.
5	CZĘŚCIOWE OTWARCIE BRAMY Z AUTOZAMYKANIEM funkcja wyzwala częściowe otwarcie bramy w czasie = P4 oraz zamknięcie jej po czasie ustawionym w parametrze P7. UWAGA! Ustawiając ten parametr, należy przypisać do pilota funkcje stop.
6	ZAMKNIĘCIE BRAMY funkcja wyzwala wyłącznie zamknięcie bramy. UWAGA! Ustawiając ten parametr, należy przypisać do pilota funkcje stop oraz otwórz.
7	ZATRZYMNIE BRAMY funkcja wyzwala zatrzymanie bramy.
8	NIEAKTYWNE przypisanie tej funkcji powoduje dezaktywację danego przycisku pilota lub wejścia cyfrowego.



Programowanie pilotów

Programowanie pilotów

W stanie czuwania centrali (dioda DRF nie świeci, wyświetlacz wygaszony) naciśnięć krótko przycisk LEARN, dioda DRF zaświeci światłem ciągłym. Wcisnąć i przytrzymać przycisk w pilocie zdalnego sterowania. Centrala 4-krotnym sygnałem dźwiękowym poinformuje o zapamiętaniu kodu pilota, na wyświetlaczu wyświetli się ilość wgranych do centrali pilotów. Jeśli żaden pilot nie zostanie wprogramowany po około 5sek. Sterownik powróci do stanu czuwania (dioda DRF zgaśnie).

Kasowanie pilotów

W stanie czuwania centrali naciśnięć i przytrzymać przycisk LEARN przez około 5sek. Po wykasowaniu pilotów centrala włączy długi sygnał dźwiękowy.



Uwaga! W przypadku problemów z wgraniem pilota lub innymi problemami z montażem i regulacją, polecamy zapoznanie się z wideoinstrukcjami dostępnymi na naszej stronie www.elektrobim.pl w zakładce pomoc lub skanując kod QR znajdujący się po prawej stronie.



Komunikaty na wyświetlaczu

EF	Wyświetlane przez 1 sekundę po uruchomieniu pracy za pomocą pilota zdalnego sterownia.
EE	Wyświetlane przez 1 sekundę po uruchomieniu pracy za pomocą wejść cyfrowych.
OP	Wyświetlane przez 1 sekundę po uruchomieniu cyklu otwierania bramy.
CL	Wyświetlane przez 1 sekundę po uruchomieniu cyklu zamykania bramy.
LO	Wyświetlane przez 1 sekundę po zadziałaniu wyłącznika krańcowego w trybie otwarcia bramy.
LC	Wyświetlane przez 1 sekundę po zadziałaniu wyłącznika krańcowego w trybie zamknięcia bramy.
EC	Wyświetlane przez 1 sekundę po zadziałaniu zabezpieczenia czasowego ustawionego parametrem P3.
OU	Wyświetlane przez 1 sekundę po zadziałaniu zabezpieczenia przeciążeniowego ustawionego parametrem P5.
PH	Wyświetlane przez 1 sekundę po wykryciu przeszkody przez fotokomórki.

6. INNE CZYNNOŚCI

Konserwacja

Na bieżąco:

- Dbać o utrzymywanie całości automatyki w czystości, a w szczególności fotokomórek. W zimę należy usunąć oblodzenie z listew zębatach oraz śnieg z drogi przesuwanej bramy.

Przynajmniej raz na pół roku:

- Sprawdzenie ustawienia i działania wyłącznika przeciążeniowego
- Sprawdzenie ustawienia i działania fotokomórek
- Sprawdzenie ustawienia i działania wyłączników krańcowych



ELEKTROBIM




Awaryjne rozblokowanie – Tryb manualny

W przypadku zaniku energii elektrycznej lub potrzeby regulacji bramy przy montażu, należy wysprzęglić napęd tak aby nastąpiła możliwość ręcznego przesunięcia skrzydła bramy.

Aby wykonać tą czynność należy użyć dołączonych do zestawu kluczy rozblokowujących i umieścić je w zamku (Rys. 9). Po przekręceniu kluczyka wyciągnąć klamkę na zewnątrz.

Automat po tej czynności przejdzie w tryb pracy ręcznej. Aby przywrócić zautomatyzowaną pracę automatu należy powtórzyć czynności w odwróconej kolejności.



7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje, na płycie sterownika nie świeci się żadna dioda oraz wyświetlacz	1. Brak zasilania 230V. 2. Przepalony bezpiecznik na płycie sterownika.	1. Podłączyć zasilanie 230V. 2. Wymienić bezpiecznik znajdujący się na płycie głównej
Silnik się włącza, ale ma problem ze startem ("buczy")	1. Słabe połączenie kondensatora rozruchowego z silnikiem. 2. Zużyty kondensator rozruchowy.	1. Skontrolować połączenia w pomarańczowej kostce przy silniku. 2. Wymienić na nowy (zalecana wymiana co 2 lata).
Nie działają wyłączniki krańcowe	1. Niepoprawnie ustawione magnesy na listwie zębatej. 2. Uszkodzony czujnik wyłączników krańcowych.	1. Poprawić ustawienie magnesów i sprawdzić ustawienie funkcji P1 2. Wymienić moduł krańcówek.
Nie działa pilot zdalnego sterowania	1. Zużyta bateria. 2. Pilot usunięty z pamięci sterownika.	1. Wymienić baterię w pilocie. 2. Wprogramować pilot od nowa.



8. NOTATKI



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o zużytych sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.



Deklaracja zgodności nr. 15/03-2023

Zgodność z Dyrektywami: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVT); 2006/42/WE (MD)

Nazwa dostawcy: ELEKTROBIM Sp. z o.o. spółka komandytowa

Adres: Aleja „Solidarności” 68/121, 00-240 Warszawa, Polska

Osoba odpowiedzialna za zredagowanie dokumentacji technicznej: ELEKTROBIM Sp. z o.o. spółka komandytowa

Typ produktu: napęd do bramy przesuwnej

Model: KSE180-DG

ELEKTROBIM Sp. z o.o. spółka komandytowa oświadcza, na własną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami:

- **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z 26 lutego 2014r.** w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

- **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z 26 lutego 2014r.** w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

Ponadto produkt jest zgodny z następującą dyrektywą w zakresie wymagań dotyczących maszyn nieukończonych:

- **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006r.** w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Spełnione wymagania podstawowe: 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4.

Zabrania się uruchomienia maszyny nieukończonej, kiedy maszyna końcowa, do której ma zostać wbudowana nie uzyska odpowiedniej deklaracji zgodności zgodnej z dyrektywą 2006/42/WE o ile taka procedura jest konieczna.

ELEKTROBIM Sp. z o.o. spółka komandytowa zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących maszyn na odpowiednio uzasadnioną prośbę od władz krajowych.

Przy użyciu maszyny nieukończonej w kraju europejskim, w którym język urzędowy jest inny niż język niniejszej deklaracji, importer zobowiązany jest do dołączenia stosownego tłumaczenia jako załącznik do tego dokumentu.

Zastosowano Normy Techniczne:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 55014-2:2021; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014+A1:2017; EN 61000-4-6:2022; EN IEC 61000-4-11:2020; EN 62233:2008; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021; EN 60335-2-103:2015.

W następstwie posiada oznaczenie CE.

Deklaracja Zgodności nie obejmuje wszelkich modernizacji dokonanych niezgodnie z instrukcją obsługi.

Warszawa, 17 marca 2023r.

Elektrobim Sp. z o.o. Sp. k.
Prezes Zarządu Komplementariusz
Jan Borowski
Jan Borowski

