

Dziękujemy za zakup Mikrofonu Bezprzewodowego Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Instrukcja obsługi:

1. Naładuj mikrofon — przed pierwszym użyciem naładuj mikrofon do pełna.
2. Podłącz odbiornik — wsuń odbiornik do portu USB-C w smartfonie, tablecie lub innym kompatybilnym urządzeniu.
3. Włącz mikrofon — naciśnij przycisk zasilania, aż dioda zaświeci się na stałe lub zacznie migać.

Ostrzeżenia i zalecenia:

1. Mikrofon przeznaczony jest do nagrywania dźwięku i transmisji głosu. Nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
2. Nie narażaj mikrofonu ani odbiornika na kontakt z wodą, deszczem ani dużą wilgotnością. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. Nie używaj i nie przechowuj mikrofonu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
4. Nie otwieraj ani nie modyfikuj mikrofonu ani odbiornika. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia.
5. Przed rozpoczęciem nagrania lub transmisji upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo sparowany z odbiornikiem i działa poprawnie.
6. Ładuj urządzenie niezwłocznie, gdy poziom baterii jest niski, aby przedłużyć jej żywotność.
7. Nie pozwalaj dzieciom bawić się mikrofonem ani jego akcesoriami.
8. Nie zostawiaj mikrofonu w miejscach dostępnych dla zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu, połknięciu lub uszkodzeniu.
9. Unikaj upadków i uderzeń. Silne wstrząsy mogą uszkodzić mikrofon i wpłynąć na jego działanie.
10. Delikatnie czyść mikrofon suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, aby nie uszkodzić powierzchni.

Email: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418

Wyprodukowano w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



RoHS

Wireless Microphone Zenwire WhisperPro K1

zenwire

Thank you for purchasing the Zenwire Wireless Microphone. We wish you a pleasant experience!

User Manual:

1. Charge the microphone — Fully charge the microphone before first use.
2. Connect the receiver — Insert the receiver into the USB-C port of your smartphone, tablet, or other compatible device.
3. Turn on the microphone — Press and hold the power button until the indicator light stays on or starts flashing.

Warnings and Recommendations:

1. The microphone is intended for voice recording and transmission. Do not use it in any way that does not comply with the instructions.
2. Do not expose the microphone or receiver to water, rain, or high humidity. This may cause damage to the device.
3. Do not use or store the microphone in very high or very low temperatures.
4. Do not open or modify the microphone or receiver. This may lead to permanent damage.
5. Before recording or streaming, make sure the microphone is properly paired with the receiver and working correctly.
6. Charge the device promptly when the battery is low to help extend its lifespan.
7. Do not allow children to play with the microphone or its accessories.
8. Do not leave the microphone in areas accessible to pets to prevent biting, swallowing, or damage.
9. Avoid drops and impacts. Strong shocks can damage the microphone and affect its performance.
10. Clean the microphone gently with a dry, soft cloth. Do not use chemical or alcohol-based cleaning agents to avoid damaging the surface.

Email: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418
Manufactured in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal

CE RoHS