

Programator Nawadniania WASSERTECH RGTRAW

INSTRUKCJA UŻYCIA

PROGRAMOWANIE:

1. **Obróć pokrętkę, aby ustawić CZAS CZĘSTOTLIWOŚCI ("FRECUENCIA") w godzinach oraz CZAS NAWADNIANIA ("TIEMPO DE RIEGO") w minutach.**

UWAGA: Przy pierwszym ustawieniu programatora, nie zacznie on podlewać aż do upływu opóźnienia czasowego. Opóźnienie to liczba godzin od momentu ustawienia CZĘSTOTLIWOŚCI.

PRZYKŁADOWE PROGRAMY:

A – Chcesz podlewać codziennie rano o 6:00 i wieczorem o 18:00 po 10 minut za każdym razem:

Musisz zaprogramować timer dokładnie o 6:00 lub 18:00 (godzina, o której ma się rozpocząć podlewanie).

O 6:00 lub 18:00 ustaw pokrętkę CZĘSTOTLIWOŚCI na 12 godzin, a pokrętkę CZASU NAWADNIANIA na 10 minut.

PO 12 GODZINACH timer zacznie pierwsze podlewanie przez 10 minut.

12 godzin to czas opóźnienia przed pierwszym podlewaniem. Timer będzie teraz podlewać codziennie o 6:00 i 18:00 przez 10 minut, aż do zmiany ustawień.

B – Chcesz podlewać codziennie o 7:00 przez 30 minut:

O 7:00 ustaw pokrętkę CZĘSTOTLIWOŚCI na 24 godziny, a pokrętkę CZASU NAWADNIANIA na 30 minut. Timer nie rozpocznie podlewania do **NASTĘPNEGO DNIA** o 7:00, kiedy podleje przez 30 minut. Od tej pory będzie podlewać codziennie o 7:00 przez 30 minut, aż do zmiany ustawień.

2. **Zapisz datę programowania oraz ustawienia CZĘSTOTLIWOŚCI i CZASU NAWADNIANIA jako odniesienie.**

Możesz używać funkcji "WŁ./WYŁ." w dowolnym momencie bez przerywania ustawień.

Aby to zrobić: przesunąć pokrętkę CZASU NAWADNIANIA do pozycji "ON", po zakończeniu podlewania przesunąć z powrotem dożądanego ustawienia.

3. **ZAŁÓŻ WODOODPORNE WIECZKO PO ZAPROGRAMOWANIU, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST DOBRZE PRZYKRĘCONE DO TIMERA.**

UWAGI:

1. Timer zaczyna liczyć czas od momentu jego ustawienia. **MUSISZ** ustawić go o tej godzinie, o której chcesz rozpocząć podlewanie (np. jak w przykładzie B – jeśli chcesz podlewać o 7:00, musisz fizycznie ustawić timer o 7:00 rano).

2. Możesz zmieniać ustawienia częstotliwości i czasu podlewania w każdej chwili, obracając odpowiednie pokrętła.
3. Aby zatrzymać timer i anulować ustawienia, obróć pokrętło częstotliwości na **RESET**. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte. Aby ponownie aktywować, musisz ponownie zaprogramować timer.

INSTALACJA TIMERA:

1. Odkręć i zdejmij wodoodporną pokrywę. Powoli wysuń pudełko na baterie z jego komory w przedniej części timera. Włóż nowe baterie alkaliczne 1.5V typu AA (2 sztuki). Włóż pudełko z powrotem.
2. Przetestuj urządzenie, przekręcając pokrętło CZASU NAWADNIANIA z pozycji "OFF". Powinieneś usłyszeć dźwięk silnika w ciągu 30 sekund – oznacza to poprawne działanie.
3. Jeśli nie słyszysz pracy silnika, upewnij się, że baterie zostały poprawnie zainstalowane.
4. Trzymając urządzenie stabilnie:
 - Poluzuj DUŻY PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY i wsuń go na górną część urządzenia, aż CZARNY PIERŚCIEŃ przy KRANIE będzie luźny.
 - Wkręć CZARNY PIERŚCIEŃ na kran, aż będzie szczelnie dopasowany, a następnie dokręć DUŻY PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY ręką.
 - Odkręć wodę z kranu, aby rozpocząć przepływ.
(NIE UŻYWAJ KLUCZY ANI SZCZYPEC DO DOKRĘCANIA!)

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:

Jeśli woda się nie włącza, sprawdź:

1. Czy kran jest odkręcony.
2. Czy baterie są w dobrym stanie i prawidłowo zainstalowane.
3. Czy ustawienia częstotliwości i czasu podlewania są zgodne z notatkami.
4. Czy częstotliwość jest większa niż czas podlewania (np. nie można ustawić częstotliwości na 1 godzinę i czasu podlewania powyżej 60 minut).

OSTRZEŻENIE:

CHROŃ TIMER I JEGO ELEMENTY PRZED MROZEM!

Przed pierwszym mrozem odłącz timer od kranu i przechowuj go wewnątrz do wiosny. Pamiętaj, aby wyjąć baterie z komory.