

**Ostrzeżenie:** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko wystąpienia małych elementów, które grożą zadławieniem.



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**  
Small parts not for children under 3 years



Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

#### **INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII**

1. Do zabawki należy użyć baterii (typ oraz ilość pokazane na opakowaniu).
2. W celu zainstalowania baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane/zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Należy zachować etykietę, gdyż zawiera ważne informacje.

**Ochrona środowiska.** Oznakowanie oznacza, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005r. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi, co wynika z obecności w nim niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe mogą doprowadzić do zanieczyszczenia lub skażenia wody, gleby i powietrza.