

Instrukcja obsługi projektora:

1. Podłącz kabel zasilający do projektora.
2. Włącz projektor. Albo poprzez kliknięcie przycisku „on/off” z tyłu projektora, albo poprzez czerwony przycisk na pilocie.
3. Gdy projektor się włączy, poprzesuwał pokrętle na górze produktu i znajdź odpowiednie ustawienie, przy którym obraz jest ostry.
4. Korzystając ze strzałek na pilocie, przejdź do ustawień („zakładać”) i kliknij „ok” na pilocie.
5. Kliknij „ok” przy ikonce WiFi.
6. Wybierz swoją sieć i wpisz hasło.
7. Wejdź w aplikację Netflix. Jeżeli przy wejściu w aplikacji z poziomu menu wyskakuje błąd, to wejdź w zakładkę „moje aplikacje”.
8. Przejdź do aplikacji Netflix na białym tle. Jeżeli nie działa, to ponów próbę, ale tym razem z aplikacją Netflix na czarnym tle.
9. Aplikacja powinna się włączyć. Jeżeli aplikacja się nie włączyła, a na ekranie pojawia się tylko ikonka ładowania (obracające się kółko), to wciśnij przycisk powrotu na pilocie (strzałka skierowana w lewą stronę, nad ikonkami „-” i „+”). Jeżeli dalej aplikację się nie włącza, to zrestartuj urządzenie i ponów proces.
10. Będąc na stronie netflixa, kliknij ikonkę myszki do komputera na pilocie.
11. Najedź myszką na napis „zaloguj się” i kliknij „ok”.
12. Wpisz swoje dane do logowania się.