

BEERCAVE

Lodówka na napoje

10046067 10046068



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Instalacja 7

Panel sterowania i obsługa 8

Rozwiązywanie problemów 9

Karta informacyjna produktu 10

Instrukcje utylizacji 12

Producent 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046067, 10046068
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie w Twoim domu musi być zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie tego produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów spożywczych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż zalecane przez producenta.
- Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodu lub urządzenia, nie należy z niego korzystać.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni, aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. Urządzenie należy podłączać bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że po bokach jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni i co najmniej 10 cm z tyłu, ponieważ w tym miejscu znajduje się główny wymiennik ciepła. Umożliwi to odpowiednią wentylację.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi temperatury wewnątrz urządzenia, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu produktów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W celu stabilnego ustawienia, urządzenie musi być umieszczone na twardej i płaskiej powierzchni. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni.
- Nie umieszczać innych urządzeń na urządzeniu i upewnić się, że nie ulegnie ono zamoczeniu.
- Nie umieszczać w urządzeniu substancji, takich jak eter, metanol, benzyna, które łatwo parują i mogą się zapalić lub wybuchnąć.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nigdy nie pociągać za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wtyczkę należy wyjmować, trzymając bezpośrednio za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagrzaných powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z uziemieniem. Gniazdko w Twoim domu musi być odpowiednio uziemione.
- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego i prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Rozmrażać urządzenie co najmniej raz w miesiącu, ponieważ zbyt duża ilość szronu może negatywnie wpływać na chłodzenie.

- Po awarii zasilania należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Jednak użycie tego chłodziwa spowodowało niewielki wzrost poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słyszeć również przepływ płynu chłodzącego w układzie. Jest to konieczne i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodniczego podczas transportu i ustawiania urządzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Uwagi specjalne

- Dzieci w wieku 3-8 lat nie mogą umieszczać produktów w urządzeniu oraz je z niego wyjmować.
- Umieszczając urządzenie, należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma gniazdek ani zasilaczy.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyścić odpływ.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemnikach – tak, aby zawartość nie miała kontaktu ani nie kapła na inną żywność.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł zapłonu.

Wskazówki dot. prawidłowego użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały zamontowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Specjalne uwagi dotyczące efektywnego użytkowania

- Półki zostały wstępnie ustawione, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie należy zakrywać otworów w półkach ani stosować innych typów półek niezatwierdzonych przez producenta, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Zalecamy używanie półek w sposób pokazany na zdjęciu, aby jak najefektywniej wykorzystać energię.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-43°C.

WSKAZÓWKI DOT. INSTALACJI

Pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby umożliwić olejowi spłynięcie z powrotem do sprężarki.

- Podczas przenoszenia nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie należy wywierać siły na części takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Mogą zostać uszkodzone i tym zakłócić pracę urządzenia. WSZYSTKIE materiały opakowaniowe muszą zostać usunięte przed instalacją.
- Wokół urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Napięcie zasilania gniazdka musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie podłączać urządzenia do nieziemionego gniazdka i nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu należy je wypoziomować.

Uwaga: Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu lub szopie.

Wymagania przestrzenne

- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby było wystarczająco przestrzeni do otwarcia drzwi.
- Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć w tylnej części obudowy, co jest niezbędne do chłodzenia sprężarki i skraplacza. Pozostaw co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni z tyłu urządzenia i 50 mm wolnej przestrzeni po bokach.



PANEL STEROWANIA I OBSŁUGA



-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go włączyć lub wyłączyć.
-  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie [+], aby zablokować i odblokować panel sterowania.
- Naciśnij przycisk oświetlenia , aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie wnętrza.
- Wyświetlacz pokazuje temperaturę.
- Każde naciśnięcie przycisku [+] spowoduje zwiększenie ustawionej temperatury o 1 °C (1 °F).
- Naciśnięcie przycisku [-] powoduje zmniejszenie ustawionej temperatury o 1°C (1°F) po każdym naciśnięciu.
-  naciśnij i przytrzymaj jednocześnie [-], aby zmienić temperaturę z Fahrenheita na Celsjusza (lub odwrotnie).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został przepalony.
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Otoczenie może wymagać zmiany ustawień.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Uszczelka drzwi jest nieszczelna.
Oświetlenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Przepalona świetlówka.
	Przycisk oświetlenia jest wyłączony.
Urządzenie jest często wyłączane i włączane.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	Do piwnicy z winami dodano dużą liczbę butelek.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.
	Uszczelka drzwi jest nieszczelna.
Wibracje.	Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Niezwyczajny hałas.	Hałas może być spowodowany przepływem czynnika chłodniczego, co jest zjawiskiem normalnym.
	Pod koniec każdego cyklu słychać dźwięk fal spowodowanych przepływem płynu chłodzącego w lodówce.
	Kurczenie się wewnętrznych ścian może powodować pękanie lub trzeszczenie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi zamykają się nieprawidłowo.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zamontowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony jest magnes lub gumka).
	Nieprawidłowo ustawione półki.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikator modelu 10046067

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	695	Objętość całkowita (dm ³ lub l)	70
	Szerokość	430		
	Głębokość	475		
EEI		99	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		79	Klasa klimatyczna:	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:

Parametry komory i ich wartości					
Rodzaj komory		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-

Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	70,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

Model wprowadzony do obrotu na rynku unijnym od



Numer rejestracyjny EPREL: 1934412

<https://eprel.ec.europa.eu/gr/1934412>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Obsługa klienta

Strona internetowa:
<https://www.electronic-star.pl/> | [nfo/impressum/](https://www.electronic-star.pl/nfo/impressum/)

E-mail: info@electronic-star.de

Adres:
Wallstraße 16
10179 Berlin Niemcy

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Ltd

PO Box 1145

Oxford, OX1

9UW United Kingdom



KLARSTEIN