



**SV: ELLER 1080 ANVÄNDARMANUAL**

Produkttegenskaper: märkeffekt - 600W; Märkspänning - 220 V~; Märkfrekvens - 50 Hz; Dammhållarens volym - 1,5

**Service:**

1) brytarknapp 2) håller i handtaget 3) avfallsbehållare 4) Förlängningsrör 1 5) Förlängningsrör 2 6) golvborste 7) platt borste 8) hörborste

**Användningsätt:**

Anslut förlängningsröret till kroppen och anslut sedan borsthuvudet till förlängningsröret. Anslut kontakten till strömförslinjningen, tryck på strömbrytaren på enhetens ovansida. Anpassa förlängningsröret och borsthuvudet för att passa dina behov.

**Rengöring:**

Koppla bort enheten från strömkällan innan rengöring. Skrubba med vatten eller neutralt rengöringsmedel, låt inte vatten komma in i dammsugarens elektriska komponenter. Rengör dammhållaren, kom ihåg att göra det efter varje användning för att förhindra att alltför mycket damm blockerar luftkanalerna. Vänd och ta bort filtret, rengör det med vatten, torka det sedan och sätt tillbaka det på plats. Torka av höljet med en torr trasa. För att inte påverka maskinens prestanda rekommenderas det att utföra regelbundet underhåll av dess komponenter.

**Varningar:**

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Före användning, kontrollera att spänningen som krävs av denna produkt matchar spänningen i ditt hem. Använd dammsugaren som avsett. Denna produkt är inte avsedd att användas av följande personer (inklusive barn): personer med fysiska eller psykiska funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap i användningen av denna produkt, såvida de inte övervakas och instrueras i användningen av denna produkt av en person ansvarig för dess säkerhet. Placera inte dammsugaren för nära brandkällor och andra platser med hög luftfuktighet. Använd inte dammsugaren för att absorbera vatten eller andra vätskor, och skölj inte dammsugaren med vatten. Dra inte i nätsladden. När du använder dammsugaren, var noga med att inte blockera inloppet, annars kommer det att överbelasta och skada motorn. När du använder en dammsugare, se till att installera ett dammfilterstativ för att förhindra att damm kommer in i maskinrummet. Hantera produkten på rätt sätt och låt inte barn leka med den. Använd inte produkten om den är skadad på något sätt. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för information om det korrekta sättet att kassera den.

**Importör:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

**IT: O MANUALE UTENTE 1080**

Caratteristiche del prodotto: potenza nominale - 600 W; Tensione nominale - 220 V~; Frequenza nominale - 50 Hz; Volume del contenitore della polvere: 1,5 l

**Servizio:**

1) pulsante interruttore 2) presa per la maniglia 3) contenitore dei rifiuti 4) Tubo di prolunga 1 5) Tubo di prolunga 2 6) Spazzola per pavimenti 7) Spazzola piatta 8) Spazzola per angoli

**Modo d'uso:**

Collegare il tubo di prolunga al corpo, quindi collegare la testina al tubo di prolunga. Collegare la spina alla rete elettrica, premere l'interruttore sulla parte superiore del dispositivo. Personalizza il tubo di prolunga e la testina in base alle tue esigenze.

**Pulizia:**

Prima della pulizia, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione. Strofinare con acqua o detergente neutro, evitando che l'acqua penetri nei componenti elettrici dell'aspirapolvere. Pulisci il contenitore della polvere, ricordati di farlo dopo ogni utilizzo per evitare che la polvere eccessiva ostruisca i canali dell'aria. Girare e togliere il filtro, pulirlo con acqua, quindi asciugarlo e rimetterlo a posto. Pulisci l'alloggiamento con un panno asciutto. Per non compromettere le prestazioni della macchina, si consiglia di effettuare una regolare manutenzione dei suoi componenti.

**Avvertenze:**

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso. Prima dell'uso, controlla che la tensione richiesta da questo prodotto corrisponda alla tensione della tua casa. Utilizzare l'aspirapolvere come previsto. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte delle seguenti persone (compresi i bambini): persone con disabilità fisiche o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza nell'uso di questo prodotto, a meno che non siano supervisionate e istruite sull'uso di questo prodotto da una persona responsabile della sua sicurezza. Non posizionare l'aspirapolvere troppo vicino a fonti di fuoco e ad altri luoghi con elevata umidità. Non utilizzare l'aspirapolvere per assorbire acqua o altri liquidi e non risciacquare l'aspirapolvere con acqua. Non tirare il cavo di alimentazione. Quando si utilizza l'aspirapolvere, fare attenzione a non ostruire l'aspirazione, altrimenti si sovraccaricherà e danneggerà il motore. Quando si utilizza un aspirapolvere, assicurarsi di installare un supporto per il filtro antipolvere per evitare che la polvere entri nella sala motore. Si prega di maneggiare correttamente questo prodotto e di non permettere ai bambini di giocarci. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato in qualsiasi modo. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il tuo dispositivo, puoi risparmiare risorse preziose ed evitare impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere a rischio a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni su come smaltirlo correttamente.

**Importatore:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

