

Zaciski S1 i S2 należy łączyć wyłącznie z przewodem neutralnym - nie można łączyć ich z przewodem fazowym.

Do modułu sterownika WiFi można podłączyć wyłącznie silnik roletowy z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi (górną/dół).

