

Aparat cyfrowy Q18HD



Instrukcja obsługi

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy.

1. Specyfikacja produktu i tabela parametrów:

Rozmiar produktu	98*59*23mm
Rozmiar monitora	TFT 2,4 calaIPS
Rozdzielczość ekranu	320*240
Czujnik	1/4cmosBSI 5 Megapikseli maksymalnie 48 Megapikseli
Obiektyw	Lense1G4P
Zakres ogniskowania	0,5 m - nieskończony
Zoom	16xdigital zoom
Sceny	Auto, portret nocny, nocna sceneria, sport, impreza,
Fotoramka	Wsparcie
Rozmiary	64M(8000x8000);48M(8000x6000);:44M(7680x5760) 42M(7488x5616);36M(6912x5184);24M(5600x4200)20 M(5120x3840);16M(4608x3456);12M(4032*3024) 10M(3648x2736);8M(3264x2448)5M(2592x1944) 3M(2048x1536)
Wideo	FomatAVI Rozmiar: QVGA, VGA、, 720P、1080P2K, 4K Liczba klatek na sekundę: 30fps
Kontynuuj ujęcie	Wł.
Tryb przechwytywania	Wył., 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund
Balans bieli	Auto, światło dzienne, pochmurno, żarowe, fluorescencyjne
Lampa błyskowa	Automatyczny, Lampa błyskowa włączona, Przeciw czerwonym oczom, Flashoff
Ekspozycja	-2.0EV--+2.0EV
SO	SO,100,200,400
Ostrość	Standardowy/ostry/miękki
Jakość	Super Fine/Fine/Standard

Automatyczne wyłączenie	Wył., 1 min, 2 min, 3 min
Język	Wielojęzyczny (chiński, angielski, japoński, koreański, rosyjski)
Nagrywanie dźwięku	Wbudowany mikrofon
Funkcja bez użycia rąk	Wsparcie
Dźwięk klawiszy	Wsparcie
Typ baterii	-akumulator
Akumulator	Obsługa ładowania 5V USB=500Ma
Interfejs ładowania	TYPE-C
Interfaeoecard	MINI TFCard
Maksymalna pojemność karty	128G
Interfejs PCI	USB2.0
PCCAM	Wsparcie
Reset	Automatyczny reset



- 1 Przycisk zasilania 2 Przycisk wyłącznika 3 Zwiększ przycisk 4 Lampka kontrolna
 5 Zmniejsz głośność 6 Przycisk zmiany trybu/przycisk menu 7 Przycisk lampy błyskowej
 8 Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między trybem zdjęć ciągłych i zdjęć normalnych
 9 Potwierdź 10 Przyciski skrótu do robienia zdjęć z timerem
 11 Usuń

3, Wprowadzenie do funkcji

1 Przycisk zasilania

Długie naciśnięcie- włączony

2 Przycisk migawki

W trybie robienia zdjęć/wideo naciśnij krótko ten przycisk, aby zwolnić migawkę i robić zdjęcia/wideo.

Naciśnij spust migawki, aby automatycznie ustawić ostrość na scenie

3 Amplikuj przycisk

Długie naciśnięcie tego przycisku powiększa ogniskową

4 Lampa

Wskaźnik ładowania, czerwone światło podczas ładowania

5 Zmniejsz

Długie naciśnięcie tego przycisku zmniejsza długość ogniskowej

6 Klawisz przełączania trybów

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb wideo/tryb robienia zdjęć/tryb odtwarzania

7 Przycisk Flash

Naciśnij ten przycisk, aby automatycznie przełączyć tryb/wyłączyć

8 Naciśnij klawisz skrótu

Naciśnij przycisk, aby przełączyć między trybem ciągłym/normalnym

9 Potwierdź

Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić bieżący wybór

10 Klawisze skrótów do robienia zdjęć z timer

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać regularne zdjęcia lub normalne zdjęcia

11 Usuń skróty

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu usuwania zdjęć lub trybu wideo

4. konkretne operacje

(1) Tryb fotograficzny

1. Włóż kartę TF i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie;

2. Naciśnij spust migawki, aby aparat wykonał zdjęcie;

Uwaga: Domyślny tryb ostrości aparatu, AF półautomatyczny, automatyczny jest wyłączony.

(2) Nagrywanie obrazu

1. Włóż kartę, naciśnij przycisk "Powerbuton" przez ponad 2 sekundy;

2. Naciśnij przycisk "Przełącznik trybów", aby przejść do trybu wideo;

3. Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie.

4. Ponownie naciśnij przycisk migawki, a kamera zakończy nagrywanie i zapisze je;

(3).Odtwarzanie

1. Dotknij przycisku "odtwarzanie", aby przejść do trybu odtwarzania;

2. Ponownie naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do trybu odtwarzania;

3. Naciśnij przycisk "W górę", aby wybrać zawartość do odtworzenia

4 Po wybraniu zawartości naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć oglądanie;

5. Naciśnij Deletemode, aby usunąć zdjęcie lub film;

(4) Ustawić działanie

1. Naciśnij przycisk "menu" na górze paska menu;

2. Naciśnij przyciski W górę i W dół, aby wybrać elementy, które chcesz wyregulować;

3. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu.

4. Następnie naciśnij przycisk "w górę i w dół", aby wybrać elementy, które mają zostać wyregulowane;

5. Ponownie naciśnij "OK", aby potwierdzić projekt

(5) Automatyczne wyłączenie

Po włączeniu urządzenia przycisk nie działa w żaden sposób. Wejście na ekran zajmuje średnio 2 minuty, a bezpośrednie wyłączenie następuje po 3 minutach.

(6) Ładowanie akumulatora

1. W dowolnym momencie, po włożeniu ładowarki USB, symbol ładowania pojawia się natychmiast i automatycznie wyłącza się po 1 minucie;

2. Urządzenie nie może być używane tylko wtedy, gdy jest nienaładowane;

3. Czerwona kontrolka świeci się podczas ładowania i gaśnie po jego zakończeniu;

(7) Podłącz komputer

1. Kamera ze stanem karty TF, przez interfejs USB komputera;

2. Po podłączeniu do komputera na ekranie wyświetlana jest opcja trybu USB/kamery komputerowej/trybu ładowania.

(8).Resetowanie

Gdy urządzenie nie może działać prawidłowo z powodu nieprawidłowej obsługi lub innych nieprawidłowości, wymagana jest jedna operacja resetowania.

Nazwa produktu : Kamera cyfrowa HDNumer modelu produktu:Q18

Materiał produktu : tworzywo ABS + osprzęt + komponenty elektroniczne

Wejście : DC5V=1A

Standard wykonania :GB4943.1-2022

Konserwacja : ten produkt może być używany w wodzie lub w wilgotnym środowisku, przetrzyj powierzchnię suchą szmatką.

Producent :

Adres producenta :

Telefon :

Miejsce produkcji :

Ostrzeżenie!!!

Kabel do ładowania musi być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń wtyczki i innych części. Uszkodzenia należy natychmiast zatrzymać. Baterii litowo-jonowej 3,7 V nie można wyjąć i wymienić. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z serwisem .