

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Termometr kuchenny

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem. Opakowanie zawiera nową, ulepszoną wersję termometru cyfrowego z zestawem nowych i udoskonalonych funkcji:

- Możliwość podłączenia zewnętrznego przedłużacza. (Sonda zewnętrzna)
- Otwieracz do butelek na końcu.
- Latarka LED z przodu (latarka LED).
- Duży, jasny wyświetlacz LCD z podświetleniem, które wyłącza się automatycznie.
- Możliwość pionowego mocowania do lodówki lub innych elementów za pomocą wewnętrznego magnesu.
- Wygodny uchwyt dla lepszego trzymania.
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 °C.
- Zakres pomiarowy: -10 °C - 300 °C (14 °F - 572 °F).
- Przełączanie °F/°C za pomocą przycisku.
- Funkcja zatrzymania temperatury, aby zatrzymać zmianę odczytu na wyświetlaczu.
- Wodoodporność - odporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie (IP4).

Specyfikacja:

- 2 sondy: 1x sonda składana / 1x sonda z przewodem
- Odporność sondy na temperaturę: 300°C / 572°F
- Jednostka temperatury: °C / °F
- Klasa ochrony IP: IP4
- Bateria: 1x CR2032 (w zestawie)
- Magnes wewnątrz
- Otwieracz do butelek

IMPORTER: SANDICOM SP. Z O.O.,
KURTA ALDERA 44, 41-506 CHORZÓW POLAND



Bateria i umiejscowienie

Zaleca się wymianę baterii, gdy wyświetlacz zaczyna słabnąć. Komora baterii znajduje się z tyłu termometru. Użyj monety, aby otworzyć pokrywę. Włóż jedną baterię CR2032. Umieść ją biegunem dodatnim (+) do góry. Zamocuj pokrywę. Termometr można przymocować do powierzchni magnetycznych lub zawiesić za pomocą otwieracza do kapsli.

Obsługa:

- Naciśnij przycisk "LIGHT", aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza w ciemności. Przytrzymaj przycisk "LIGHT", aby przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.
- Naciśnij przycisk "TORCH", aby włączyć/wyłączyć diodę LED.
- Naciśnij przycisk "HOLD", aby zapisać pomiar. Naciśnij ponownie, aby ponownie zmierzyć temperaturę. Przytrzymaj przycisk "HOLD", aby wejść w ustawienia alarmu temperatury. Naciśnij przycisk "TORCH", aby zwiększyć wartość, naciśnij "LIGHT", aby zmniejszyć wartość, a następnie naciśnij przycisk "HOLD", aby potwierdzić ustawienie.

Włączanie termometru

Opcja 1: Włącz termometr, rozkładając sondę 1, wyświetlacz włączy się i podświetli. Złóż sondę z powrotem, aby wyłączyć termometr.

Opcja 2: Zdejmij silikonową osłonę i podłącz sondę 2 w dowolnym momencie, wyświetlacz włączy się i podświetli.

Kalibracja

Termometr jest już skalibrowany fabrycznie, gdy jest nowy, ale można go ponownie skalibrować, jeśli uważasz, że pomiar jest nieprawidłowy. Przygotuj szklankę wody z lodem, upewnij się, że ma dokładnie 0°C. Włóż sondę do wody i upewnij się, że ma 0°C. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "TORCH", po czym na wyświetlaczu pojawi się "CALL", a następnie "32°F/0°C". Naciśnij ponownie przycisk "TORCH", aby zatwierdzić ustawienie. Wyświetlacz pokaże wtedy "PASS", aby wskazać, że proces kalibracji został zakończony.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Środek zaradczy
1. Wyświetlacz jest nieczytelny	Wymień baterię na nową CR2032.
2. Termometr nie włącza się po podłączeniu sondy 2	Wymień sondę 2 na odpowiednią, dostarczoną przez producenta.
3. Na wyświetlaczu pojawia się "LLL" po podłączeniu sondy 2	Wymień sondę 2 na odpowiednią, dostarczoną przez producenta.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Wyprodukowano w Chinach

