

KARTA PRODUKTU

LAMPA SOLARNA OGRODOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU ULICZNA ZEWNĘTRZNA 100 LED 1200 mAh

Opis produktu

Masz dość ciemnych zakamarków wokół domu? A może chcesz zadbać o **bezpieczeństwo i wygodę bliskich bez dodatkowych rachunków za prąd**? Lampa solarna ogrodowa 100 LED to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie dla każdego domu i ogrodu.

Dzięki **wydajnemu panelowi solarnemu** oraz **pojemnej baterii 1200 mAh**, urządzenie ładuje się w dzień, aby nocą automatycznie rozświetlić przestrzeń. **Czujnik ruchu i zmierzchu** sprawia, że światło uruchamia się tylko wtedy, gdy faktycznie jest potrzebne.

To idealny wybór do oświetlenia **podjazdu, tarasu, ogrodu, wejścia do domu czy ścieżek**. Solidna obudowa i odporność na deszcz, mróz i upały gwarantują niezawodne działanie przez cały rok.

Jakość i precyzja – postaw na nowoczesną technologię!

- ✓ **100 super jasnych diod LED** – równomierne i mocne światło o jasności 600 lm.
- ✓ **Pojemna bateria 1200 mAh** – automatyczne ładowanie i długie działanie po zmierzchu.
- ✓ **Czujnik ruchu** – zasięg detekcji 3–5 m.
- ✓ **Czujnik zmierzchu** – automatyczne włączanie po zapadnięciu zmroku.
- ✓ **Poziom szczelności** – IP65
- ✓ **Trzy tryby świecenia** – dostosujesz działanie lampy do swoich potrzeb.
- ✓ **Solidna obudowa** – odporna na wodę, mróz i wysokie temperatury.

Tryby świecenia

- 1** Po zmierzchu lampa włącza się tylko wtedy, gdy czujnik wykryje ruch.
- 2** Po zmierzchu świeci przygaszonym światłem, a po wykryciu ruchu rozświetla się

pełną mocą.

- 3 Po zmierzchu świeci ciągłym, delikatnym światłem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Jasność:** 600 lm
- **Źródło światła:** 100 LED
- **Zasięg czujnika ruchu:** 3–5 m
- **Panel solarny:** wbudowany
- **Pojemność baterii:** 1200 mAh
- **Czujniki:** ruchu i zmierzchu
- **Poziom szczelności:** IP65
- **Wymiary lampy:** 13,5 × 9,8 cm
- **Waga produktu z opakowaniem:** 159 g

ZESTAW ZAWIERA

- 1 × lampa solarna 100 LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu
- Zestaw montażowy (śrubki, kołki)
- Oryginalne opakowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA SOLARNA OGRODOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU 100 LED 1200 mAh

1. Informacje ogólne

Produkt przeznaczony jest do **oświetlania przestrzeni zewnętrznych** (ogród, podjazd, taras, elewacja budynku). Urządzenie jest zasilane energią słoneczną i wyposażone w czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchu.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich:

- **Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE**
- **Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE**
- **Dyrektywa RoHS 2011/65/UE**

Na produkcie umieszczono oznakowanie **CE**, potwierdzające zgodność z wymogami Unii Europejskiej.

2. Sposób użytkowania

- Zamontuj lampę w miejscu dobrze nasłonecznionym (minimum 6–8 h ekspozycji dziennie).
 - Włącz lampę przyciskiem ON/OFF, wybierz tryb pracy.
 - Lampa działa automatycznie po zmierzchu, aktywując się zgodnie z ustawionym trybem.
-

3. Montaż

- Zamocuj lampę do ściany, płotu lub innej stabilnej powierzchni, używając dołączonego zestawu montażowego.
 - Upewnij się, że panel solarny nie jest zastonięty przez rośliny, dachy lub inne elementy.
 - Montaż powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający stabilność produktu.
-

4. Konserwacja

- Regularnie czyść panel solarny miękką, wilgotną ściereczką – kurz i zabrudzenia mogą zmniejszać wydajność ładowania.
 - Nie stosuj agresywnych detergentów ani rozpuszczalników.
 - W okresie zimowym zaleca się demontaż lampy i przechowywanie jej w suchym miejscu, aby wydłużyć żywotność baterii.
-

5. Środki ostrożności

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia – grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji.
- Nie wystawiaj produktu na działanie źródeł ognia ani wysokiej temperatury.

- Nie zanurzaj produktu w wodzie (produkt odporny na deszcz – **IP65**, ale nie wodoodporny w pełnym zanurzeniu).
 - Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy – diody LED emitują bardzo intensywne światło.
 - Produkt nie jest zabawką – przechowuj z dala od dzieci.
-

6. Utylizacja

- Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci (Dyrektywa WEEE 2012/19/UE).
 - Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.
 - Zużyte urządzenie oraz akumulatory należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów.
-

7. Gwarancja i odpowiedzialność

- Producent zapewnia **12-miesięczną gwarancję** na produkt.
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, mechanicznych uszkodzeń ani ingerencji w konstrukcję urządzenia.
 - Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
-