

BROOKVENT

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAWIEWNIKA airvent TIPVENT



• Zastosowanie

Nawiewniki manualne TIPVENT są urządzeniami przeznaczonymi do doprowadzenia świeżego powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, rekreacji indywidualnej, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej (np. szkoły) oraz biurowych, a także gospodarczych.

Nawiewnik przeznaczony jest do montowania we wszystkich typach okien jako element nawiewu powietrza w systemach wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej lub hybrydowej.

Nawiewnik nie wymaga zasilania.

• Budowa

Nawiewnik TIPVENT składa się z:

- regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna wykonanego z ABS,
- czerpni powietrza, wykonanej z ABS.
- zaślepek wkrętów montażowych,

• Zasada działania

Regulator wyposażony jest w dwie niezależnie działające przepustnice, umożliwiające ręczne dostosowanie ilości doprowadzanego powietrza - w trzech zakresach (maksymalny / częściowy / minimalny).

• Sposób montażu

Przed zamontowaniem nawiewnika należy wykonać otwory zgodnie z dokumentacją techniczną nawiewnika. Nawiewniki można montować w stolarce PVC (przylgi okienne skrzydła i ościeznicy), aluminiowej (bezpośrednio w profilu), drewnianej (w skrzydle, ewentualnie ościeznicy) oraz w kasecie rolety.

W oknach aluminiowych oraz stałego szklenia PVC zaleca się stosowanie mufy, zabezpieczającej profil okna przed jego wychłodzeniem.

• Konserwacja

Nawiewniki TIPVENT należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej suchej szmatki, bez użycia jakichkolwiek płynów czy też ogólnodostępnych środków czyszczących.

UWAGA: Nie należy zakrywać, zaklejać, zatykać wlotu powietrza gdyż może spowodować to niesprawne działanie wentylacji, jak i samego nawiewnika co w efekcie prowadzić może do powstawania np. grzybów, pleśni. Należy również pamiętać o tym aby nawiewnika nie był trwale ustawiony w pozycji przymkniętej.