

FR MANUEL D’UTILISATION DU DÉSHERBEUR THERMIQUE

Applicable aux produits: CON-GPW-6101 (GJ106 EN ISO 9012:2011 , ISO 9012:2008)
Autorité notifiante: Estonia OÜ, Telliskivi 59, 10412 Tallinn, EEESTI
Représentant habilité: P. S. TRADING sp. z o.o. ul. Poludniowa 2, Oltarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Désherbeur thermique ► Non toxique ► Détruit les mauvaises herbes sans herbicides ► Produit biologique
Conçu pour détruire les mauvaises herbes depuis les: ►rochers ► bordures ► trottoirs ► sentiers rocailleux ► voies d'accés en béton

Le désherbeur les balaie avec un fort flux de chaleur, détruisant ainsi la structure cellulaire des plantes. Par conséquent, les mauvaises herbes sèchent et meurent en deux jours. Grâce à cela, le jardin reste sûr, les animaux et les enfants peuvent y rester immédiatement après l'utilisation. Pour détruire les mauvaises herbes plus grosses, vous devrez peut-être répéter la séance.

IMPORTANT Lisez les avertissements de sécurité imprimés au dos de l'emballage avant d'utiliser le désherbeur.

Désherbeur thermique
Les instructions fournies sont nécessaires pour un bon fonctionnement du désherbeur thermique, afin de pouvoir le maintenir en bon état et éviter des risques.
P.S. Trading décline toute responsabilité pour tout dommage ou blessure pouvant résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du désherbeur.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Conçu pour être utilisé sur des surfaces ininflammables telles que: rochers, sentiers rocailleux, trottoirs.

ATTENTION: Ne pas utiliser un désherbeur près de la liètrre, écorce, bois, herbe sèche, des feuilles sèches ou d'autres matières combustibles. Ne pas utiliser pendant la sécheresse ou pendant une interdiction d'incendie valide. En cas de doute, communiquez avec les services municipaux de votre localité.

► Utilisez uniquement en plein air ou dans des endroits bien aérés. ► N'installer et riénlever des bouteilles de gaz que dans un endroit bien ventilé.

Placez et retirez la bouteille de gaz loin des substances ou matériaux inflammables et des sources de chaleur incombustibles (flammes, cigarettres allumées, plaques chauffantes, etc.). Une bouteille de gaz n'est pas incluse avec le produit. Elle doit être achetée séparément.

► Pour éviter tout glissement, n'utiliser le désherbeur que sur des surfaces sèches. ► **ATTENTION :** La flamme peut être pratiquement invisible, surtout lorsque vous travaillez en plein soleil.

► Tenir hors de portée des enfants et des animaux. ► Ne pas utiliser de désherbeur si la rondelle d'étanchéité (Fig. 2) n'est pas en bon état technique ou n'est pas installée. ► Ne pas percer ou jeter des bouteilles de butane dans le feu, même si elles sont vides. ► Pour des raisons écologiques, les bouteilles de butane vides doivent être éliminés en toute sécurité. ► Toujours garder le désherbeur dirigé vers le bas pour éviter une explosion soudaine de la flamme. Si cela se produit, placez le désherbeur verticalement pendant quelques secondes. ► Il est dangereux d'utiliser un désherbeur défectueux ou endommagé. ► Certaines parties du désherbeur peuvent devenir très chaudes. ► Laissez le désherbeur refroidir avant de le remettre en place. ► Remarque : Après l'extinction du désherbeur, la flamme continue de brûler pendant un certain temps jusqu'à ce que le gaz dans le tuyau d'extension soit complètement brûlé. ► Conservez la bouteille de gaz dans un endroit où elle n'est pas exposée à la lumière directe du soleil. N'exposez jamais la bouteille à des températures supérieures à 50–c. ► Garder hors de portée des enfants. ► Ne pas immerger le désherbeur dans l'eau. Attendez qu'il refroidisse. ► Portez toujours des lunettes de protection pour protéger vos yeux. ► L'appareil ne doit être utilisé que pour brûler les mauvaises herbes. Les œufs ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. ► Avant d'allumer, assurez-vous que le bouton de réglage est réglé sur une petite flamme. ► N'utilisez pas le désherbeur sur des plates-bandes ou des pelouses. ► Le désherbeur doit fonctionner avec des mouvements calmes. Il ne s'agit pas de brûler les mauvaises herbes, mais de les chauffer avec une pointe de flamme. C'est pourquoi le désherbeur doit être maintenu à environ 15 cm de distance de Mauvaises herbes. (Fig. 3) ► Les mauvaises herbes plus dures ou ligneuses (herbes sauvages, racines, etc.) doivent être réchauffés plus longtemps que les mauvaises herbes normales du jardin.

Paramètres techniques: Dimensions: +/- 800x90x40mm, Poids: +/- 465g (bez butli z gazem), Combustible recommandé: Butan (avec raccord à baionnette), Température de service: Env. 1300-c

Fonctions: ►Travail facile et sans risque ►Verrouillage à cylindre pour éviter les fuites ►Poignée ergonomique ►Écologique ►Le flux de chaleur détruit complètement la structure cellulaire des mauvaises herbes ► Seul le butane de haute qualité devrait être utilisé comme carburant ►Sans fil et léger ► Puissance de flamme réglable ►Utilisation économique

Liste des éléments : ► Vanne de régulation ► Allumeur piézoélectrique; ► Bouton de réglage ► Raccord à baionnette pour fixer des bouteilles de butane ► Poignée ► Rallonge de tuyau ► Tête de brûleur
Préparation à l'utilisation
Installation d'une bouteille de butane
Assurez-vous que la vanne marche/arrêt (3) est fermée en la faisant tourner à droite. (3) Maintenez la bouteille de gaz à la verticale. Vissez-la sur le désherbeur (voir Figure 1). Vérifiez que la connexion est bien serrée.

Élèvement d'une bouteille de butane
S'assurer que la vanne marche/arrêt (3) est fermée en la faisant tourner à droite. Dévissez la bouteille de gaz pour la déconnecter du désherbeur.

Mode d'emploi
Démarrage - Faire tourner la vanne marche/arrêt (3) vers la gauche, pour régler une petite flamme. - Appuyez immédiatement sur le bouton d'allumage pour allumer le désherbeur.

Réglage
Vous pouvez régler l'intensité de la flamme en faisant tourner la vanne vers la droite/gauche (3).
Extinction
Faire pivoter la vanne (3) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée.

REMARQUE: Lorsque le désherbeur est éteint, la flamme brûle pendant un certain temps avant de brûler tout le gaz du tuyau d'extension.

Stockage
Toujours démonter la bouteille de gaz avant de stocker le désherbeur (Fig. 2). Stocker le désherbeur et la bouteille de gaz dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Maintenance
Ne pas effectuer de travaux d'entretien ou de réparation sur ce produit. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de le réparer. Contactez un technicien d'installation gaz certifié.

Fuites de gaz
En cas de fuite de gaz (sentez l'odeur du gaz), portez immédiatement le désherbeur à l'air libre ou à un endroit bien ventilé où la source de fuite peut être contrôlée. N'utilisez jamais d'allumettes, mais seulement du savon et de l'eau pour vérifier les fuites de gaz.

(A) Type baionnette, 1 Vanne de régulation, 2 Allumeur piézoélectrique 3 Bouton de réglage, 4 Raccord à baionnette pour la fixation de bouteilles de butane, 5 Poignée, 6 Rallonge de tuyau, 7 Tête de brûleur

HU GYOMÉGÉTO FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A CON-GPW-6101 (GJ106) típusú termékéhez
EN ISO 9012:2011 , ISO 9012:2008
Bevizsgáló szervezet: Estonia OÜ, Telliskivi 59, 10412 Tallinn, EEESTI
Felhatalmazott képviselő: P. S. TRADING sp. z o.o. ul. Poludniowa 2, Oltarzew; 05-850 Varsó, Lengyelország. www.pstrading.com.pl

Gyomégétó ► Nem mérgező ► Herbicidek alkalmazása nélkül pusztítja el a gyomokat ► Ökológiai termék
Gyomnövények ellen a következő helyeken: ► sziklákon ► járdaszigetek-en ► járdákon ► kö utakon ► beton utakon

A gyomégétő erős hőárammal pusztítja el a növényi sejtszerkezetet. Ennek eredményeként a gyomnövények kiszáradnak és két napon belül elpusztulnak. A kert biztonságos marad, az eszközök használatát követően az állatok és a gyermekek a kertben tartózkodhatnak.
A nagyobb gyomok elpusztításához, szükséges lehet az eljárás megismétlése.

FONTOS A gyomégétő használata előtt olvassa el a csomagolás hátoldalán feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket.

Gyomégétő
A felsorolt utasítások betartása szükséges a gyomégétő megfelelő működéséhez, a készülék megfelelő állapotban tartásához és a felmerülő veszélyek elkerüléséhez.
A P.S. Trading nem vállal semmiféle felelősséget a gyomégétő nem megfelelő használatából vagy annak módosításából adódó esetleges károsodások vagy sérülések miatt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Olyan nem tűzveszélyes felületeken való használatra alkalmas, mint például: sziklákon, kö utakon, járdákon.

FIGYELEM! Ne használja a gyomégétőt alom, kéreg, fa, száraz fű, száraz levelek vagy más gyúlékony anyagok közelében. Ne használja az eszközt szárazság vagy az tűzrakási tilalom ideje alatt. Ha kétségei vannak, forduljon a helyi önkormányzati szolgáltatókhoz.

► Csak szabad téren vagy jól szellőztet helyen használható. ► A gázpalackot csak jól szellőztetett helyen szerelje fel és távolítsa el.

A gázpalackot gyúlékony közegekétől vagy anyagoktól illetve hőforrásoktól (pl. nyíl, lángtól, égő cigarettától, fűzőlaptól stb.) távol kell felszerelni vagy eltávolítani. A gázpalack nem része a megvásárolt terméknek. Külön megvásárolható.

► Az esetleges elcsúszás megakadályozása érdekében csak a száraz felületen használja a gyomégétő eszközt. ► **FIGYELEM!** A készülék lángja nem mindig látható, különösen erős napfénytelen napsütésben. ► Gyermek és állatok elől elzárva tartandó. ► Ne használja a gyomégétőt, ha tömítő alátét (2 sz. rajz) rossz műszaki állapotban van, vagy nincs a helyén. ► Még üres állapotban is tilos kiszűrni vagy tűzbe dobni a bután tartalmazó palackot. ► Természetvédelmi okokból a kiürült bután palackokat biztonságos módon kell újra hasznosítani. ► A gyomégétőt mindig tartsa lefelé nehogy hirtelen belobbanjon a láng. Ha ez mégis megtörténik, tartsa a gyomégétőt néhány másodpercig függőlegesen. ► A hibás vagy sérült gyomégétő használata veszélyes. ► A gyomégétő készülék függőlegesen. ► Alcuné partsi del bruciatori per erbacce possono diventare molto calde. ► Attenedere che il bruciatore si raffreddi prima di riparolo. ► Attenzione! Dopo l'estinzione del bruciatore, la fiamma si brucia per un po'finché il gas nella prolunga del tubo non è completamente bruciato.

► Conservare la bombola del gas in un luogo non esposto al sole. Non esporre mai la bombola a temperatura superiore a 50–c. ► Tenere fuori dalla portata dei bambini. ► Non immergere il bruciatore caldo in acqua. Aspetta che si raffreddi. ► Indossare sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi. ► Il bruciatore dovrebbe essere usato solo per bruciare le erbacce. Non può essere utilizzato per altre applicazioni. ► Prima di accendere, assicurarsi che la manopola di controllo sia impostata su una piccola fiamma. ► Non utilizzare il bruciatore su aiuole o prati. ► Il bruciatore deve essere azionato con movimenti calmi. Non si tratta di bruciare le erbacce, ma riscaldarle con il punto di fiamma. Pertanto, il bruciatore deve essere mantenuto a circa 15 cm dalle erbacce. (Fig. 3) ► Le infestanti più dure o legnose (erba selvatica, radici, ecc.) devono essere riscaldate più lungo delle normali infestanti in giardino.

Parametri tecnici: Dimensioni: +/- 800x:90x40mm; Peso: +/- 465 g (senza bombola del gas); Carburante consigliato: Butano (con connettore a baionetta); Temperatura di lavoro: ca. 1300-c

Funkciók: ► Egyszerű és biztonságos munkavégzés; ► Palack blokkoló, amely megakadályozza a szivárgást; ► Ergonomikus kialakítású fogantyú ► Környezetbarát. ► A hőáram teljesen elpusztítja a gyomok sejtstruktúráját; ► Csak magas minőségű bután szabad használni üzemanyagként; ► Vezeték nélküli és könnyű; ► Állítható lángéresség; ► Gazdaságos működetésű

Alkatrészf. lista. ► Szabályozó szelep; ►Piezoelektromos begyújtó; ► Vezérlő tárcsa; ► Bajonett csatlakozás a bután palack beszereléséhez; ► Fogantyú; ► Csőhosszabbítás; ► Égőfej
Az üzemeltetés előtti teendők

A bután palack behelyezéseGyőződjön meg róla, hogy a be/ki kapcsoló szelep (3) be van- e zárva, jobbra fordítva annak gombját. Tartsa függőlegesen a gázpalackot. Csavarja rá a gyomégétőre (lásd az 1. sz. ábrát). Ellenőrizze, hogy a kapcsolat szivárgás mentes-e.

A bután palack eltávolítása Győződjön meg róla, hogy a be/ki kapcsoló szelep (3) be van- e zárva, jobbra fordítva annak gombját. Csavarja ki a gázpalackot, és húzza ki a gyomégétőből.

Felhasználói útmutató
Begyújtás - Csavarja el a be/ki kapcsoló szelepet(3) balra, kis lángot állítson be. - Azonnal nyomja meg a begyújtó gombját a gyomégétő begyújtásához.

A készülék szabályozása
A szelep gombjának jobbra vagy bara fordításával beállíthatja a láng intenzitását (3).

A készülék eloltása

Fordítsa el a szelep gombját (3) jobbra, amíg a szelepet teljesen le nem zárja.

FIGYELEM: Az égő eloltása után a láng egy pillanatig még égni fog, amíg a gáz el nem fogja a meghosszabbított csőből.

A készülék tárolása
A gyomégétő elrakása előtt mindig vegye ki belőle a gázpalackot (2 sz. rajz) A gyomégétőt és a gázpalackot hűvös, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni.

A készülék karbantartása
NE VÉGEZZEN semmilyen karbantartási vagy javítási munkát ezen a termékén. Ha a készülék nem működik megfelelően, ne próbálja megjavítani. Lépjen kapcsolatba: egy szakképzett gázszerelő szakemberrel.

Gázszivárgás
Abban az esetben, ha gázszivárgást észlel (gáz szagot érez), azonnal vegye ki a gyomégétőt szabad térre vagy egy jól szellőző helyre, ahol ellenőrizheti a szivárgás okát. Soha ne keresse a gázszivárgás helyét égő gyufával, csak a szappanos vízzel.
(A) Bajonett típusú, 1 Szabályozó szelep, 2 Piezoelektromos begyújtó, 3 Vezérlő tárcsa, 4 Bajonett csatlakozás a bután palack beszereléséhez, 5 Fogantyú, 6 Csőhosszabbítás, 7 Égőfej

IT ISTRUZIONI OPERATIVE – BRUCIATORE PER ERBACCE

Si applica ai prodotti: CON-GPW-6101 (GJ106) EN ISO 9012:2011 , ISO 9012:2008
Organismo di notifica: Estonia OÜ, Telliskivi 59, 10412 Tallinn, EEESTI
Rappresentante autorizzato: R60114838 Numărul certificatului: R60114838
Reprezentant Autorizat: P. S. TRADING sp. z o.o. ul. Poludniowa 2, Oltarzew; 05-850 Varsavia. www.pstrading.com.pl

Bruciatore per erbacce ► Non tossico ► Distrugge le erbacce senza usare erbicidi ► Prodotto ecologico
È usato per eliminare le erbacce su: ► rocce ► cordoli ► marciapiedi ► strade di pietra ► passi carrabili in cemento

Il bruciatore di erbacce li spazza con un forte flusso di calore che distrugge la struttura cellulare della pianta. Di conseguenza le erbacce si asciugano e muoiono entro due giorni. Grazie a questo, il giardino rimane sicuro, e gli animali e i bambini possono rimanere in esso immediatamente dopo l'uso. Per distruggere le infestanti più grandi, potrebbe essere necessaria una ripetizione.

IMPORTANTE: Prima di utilizzare il bruciatore per erbacce, leggere le avvertenze di sicurezza stampate sul retro della confezione.

Bruciatore per erbacce

Le istruzioni fornite sono necessarie per l'uso corretto del bruciatore, mantenendolo in buone condizioni ed evitando il rischio.
P.S. Trading non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni che possono verificarsi in seguito di un uso improprio o modifica del bruciatore per erbacce.

AVVERTENZA PER LA SICUREZZA

È adatto per l'uso su superfici non infiammabili, come ad esempio: rocce, sentieri di pietra, marciapiedi.

NOTA! Non utilizzare i bruciatori per erbacce vicino a lettiera, corteccia, legno, erba secca, foglie secche o altri materiali infiammabili. Non usare durante la siccità o durante l'attuale divieto di incendio. In caso di dubbi, contattare i servizi municipali locali.
► Utilizzare soltanto all'aperto o in aree ben ventilate. ► Installare e rimuovere la bombola del gas in un luogo ben ventilato. ► Installare e rimuovere la bombola del gas lontano da sostanze o materiali infiammabili e fonti di calore incandescenti (come fiamme, sigarette accese, piastre riscaldanti, ecc.). La bombola del gas non è inclusa con il prodotto. Deve essere acquistata separatamente. ► Per evitare di scivolare, utilizzare il bruciatore di erbacce solo su superfici asciutte. ► **ATTENZI-ONE!** La fiamma può essere praticamente invisibile, specialmente quando si lavora alla forte luce solare. ► Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. ► Non utilizzare un bruciatore di erbacce se la rondella di tenuta (Fig. 2) si trova in condizioni tecniche cattive o non è installata. ► Non perforare o gettare la bombola di butano nella fiamma, anche se è vuota. ► Per motivi ecologici, smaltire le bombole per butano in modo sicuro. ► Bruciatore per erbacce deve sempre essere tenuto verso il basso per evitare un improprio scoppio di fiamma. ► Se è accesa, impostare il bruciatore in posizione verticale per alcuni secondi. ► Utilizzo di un bruciatore difettoso o danneggiato è pericoloso. ► Alcune parti del bruciatore per erbacce possono diventare molto calde. ► Attenedere che il bruciatore si raffreddi prima di riparolo. ► Attenzione! Dopo l'estinzione del bruciatore, la fiamma si brucia per un po'finché il gas nella prolunga del tubo non è completamente bruciato.

► Conservare la bombola del gas in un luogo non esposto al sole. Non esporre mai la bombola a temperatura superiore a 50–c. ► Tenere fuori dalla portata dei bambini. ► Non immergere il bruciatore caldo in acqua. Aspetta che si raffreddi. ► Indossare sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi. ► Il bruciatore dovrebbe essere usato solo per bruciare le erbacce. Non può essere utilizzato per altre applicazioni. ► Prima di accendere, assicurarsi che la manopola di controllo sia impostata su una piccola fiamma. ► Non utilizzare il bruciatore su aiuole o prati. ► Il bruciatore deve essere azionato con movimenti calmi. Non si tratta di bruciare le erbacce, ma riscaldarle con il punto di fiamma. Pertanto, il bruciatore deve essere mantenuto a circa 15 cm dalle erbacce. (Fig. 3) ► Le infestanti più dure o legnose (erba selvatica, radici, ecc.) devono essere riscaldate più lungo delle normali infestanti in giardino.

Parametri tecnici: Dimensioni: +/- 800x:90x40mm; Peso: +/- 465 g (senza bombola del gas); Carburante consigliato: Butano (con connettore a baionetta); Temperatura di lavoro: ca. 1300-c

Caratteristiche: ► Funzionamento facile e sicuro ► Blocco della bombola, che impedisce perdite ► Maniglia ergonomica ► Ecologico ► Il flusso di calore distrugge completamente la struttura cellulare di erbacce ► Solo il butano di alta qualità dovrebbe essere usato come combustibile ► Wireless e leggero ► Potenza della fiamma regolabile ► Sfruttamento economico

Elenco degli elementi: ►Valvola di regolazione ► Accenditore piezoelettrico ► Manopola di controllo ► Connettore a baionetta per l'installazione della bombola con butano ► Maniglia ► Prolunga del tubo ► Testa della torcia
Preparazione per l'uso
Mettendo la bombola con butano
Assicurarsi che la valvola on/off (3) sia chiusa ruotandola verso destra. Tenere la bombola del gas verticalmente. Avvitandola sul bruciatore (vedere Fig. 1). Controllare se la connessione è stretta.

Rimozione della bombola con butano
Assicurarsi che la valvola on/off (3) sia chiusa ruotandola verso destra. Svitare la bombola del gas per scollegarla dal bruciatore.

Manuale dell'utente

Accendere - Ruotare la valvola on/off (3) verso sinistra, per impostare una piccola fiamma. - Premere immediatamente il pulsante di accensione per accendere il bruciatore.

Regolazione
È possibile impostare l'intensità della fiamma ruotando la valvola verso destra /sinistra (3).

Estinzione
Ruotare la valvola (3) verso destra finché non è completamente chiusa.
NOTA: Dopo l'estinzione del bruciatore, la fiamma si brucia per un po'fino a quando tutto il gas dalla prolunga del tubo si brucia.

Immaggazzimento
Rimuovere sempre la bombola del gas prima di ri-porre il bruciatore (Fig. 2) I bruciatore e la bombola del gas devono essere conservati in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Manutenzione
Per questo prodotto, NON eseguire qualsiasi interventi di manutenzione o riparazione. Se il dispositivo non funziona correttamente, non provare a ripararlo. Contattare un tecnico certificato di installazione del gas.

Perdite di gas
Nel caso di perdita di gas (si sente odore di gas) portare immediatamente il bruciatore all'aria aperta o in un luogo ben ventilato in cui è possibile controllare la fonte della perdita. Non utilizzare fiammiferi per trovare la fonte della fuoriuscita di gas, ma solo una soluzione di acqua saponata.

(A) Tipo a baionetta, 1 Valvola di regolazione, 2 Accenditore piezoelettrico 3 Manopola di controllo, 4 Connettore a baionetta per l'installazione della bombola con butano, 5 Maniglia, 6 Prolunga del tubo, 7 Testa della torcia

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ARZĂTOR BURUIENI

Se referă la produsele: CON-GPW-6101 (GJ106) EN ISO 9012:2011 , ISO 9012:2008
Organismo de notifica: Estonia OÜ, Telliskivi 59, 10412 Tallinn, EEESTI
Numărul certificatului: R60114838
Reprezentant Autorizat: P. S. TRADING sp. z o.o. ul. Poludniowa 2, Oltarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Arzător de buruieni ► Netoxică ► Distruge buruienile fără a folosi erbicide ► Produs ecologic
Este folosit pentru a distruge buruienile pe: ►stânci ► margini ►trotuare ► drumuri pavate ► cai de acces din beton

Arzătorul de buruieni le arde cu un flux puternic de căldură, distrugând structura celulară a plantelor. Ca urmare, buruienile se usucă și mor în două zile. Datorită acestui fapt, grădina rămâne în siguranță, iar animalele și copiii pot rămâne în ea imediat după utilizare. Pentru a distruge buruienile mai mari, poate fi necesară repetarea acțiunii.

IMPORTANT: Înainte de folosirea arzătorului de buruieni citiți avertismentele de siguranță imprimate pe spatele ambalajului.

Arzător de buruieni

Aceste instrucțiuni sunt necesare pentru funcționarea corectă a arzătorului, menținându-l într-o stare bună și evitând riscul.
P.S. Trading nu își asumă nici răspundere pentru eventualele daune sau vătămări care pot apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a arzătorului de buruieni sau a modificării acestuia.

AVERTIZARE DE SIGURANȚĂ

Este potrivit pentru utilizare pe suprafețe neinflamabile, cum ar fi: stânci, poteci din piatră, trotuare.

ATENȚIE! Nu folosiți arzătorul de buruieni lângă fân, coajă de lemn, iarbă uscată, frunze uscate sau alte materiale inflamabile. Nu utilizați în timpul secetei sau în timpul interdicției de aprindere a focului. Dacă aveți îndoiele, contactați serviciile locale.
► Folosiți numai în aer liber sau în zone bine aerisite. ► Instalați și scoateți butelia de gaz doar într-un loc bine ventilat. ► Instalați și scoateți butelia de gaz doar într-un loc bine ventilat.

Butelia de gaz trebuie instalată și îndepărtată la distanță de substanțe sau materiale inflamabile și de surse de căldură incandescente (cum ar fi flăcări, țigări aprinse, plite, etc.). Butelia de gaz nu este atașată la produs. Aceasta trebuie să fie achiziționată separat.

► Pentru a preveni alunecarea, utilizați arzătorul de buruieni numai pe suprafețe uscate ► **ATENȚIE!** Flacăra poate fi practic invizibilă, mai ales atunci când se lucrează în lumina puternică a soarelui. ► A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie. ► Nu folosiți arzătorul de buruieni dacă garnitura de etanșare (Fig. 2) este în stare defectuoasă sau nu este instalată. ► Nu găuriți și nu aruncați butelia de butan în foc, chiar dacă este goală. ► Din motive ecologice, eliminați buteliile de butan într-un mod sigur. ► Țineți întotdeauna arzătorul de buruieni cu fața în jos pen- tru a evita o explozie rapidă a flăcării. Dacă se va întâmpla acest lucru, țineți arzătorul vertical timp de câteva secunde. ► Utilizarea unui arzător de buruieni defect sau deteriorat este periculoasă.

► Unele părți ale arzătorului de buruieni pot fi foarte fierbinți. ► Lăsați arzătorul să se răcească înainte de al depozita. ► Atenție! După stingerea arzătorului, flacăra arde un timp până când gazul din prelungirea țevii este ars complet. ► Depozitați butelia de gaz într-un loc umbrit. Nu expuneți niciodată butelia la temperaturi mai mari de 500C. ► Nu lăsați la îndemâna copiiiilor. ► Nu cu- fundati arzătorul de buruieni în apă. Așteptați până se răcească. ► Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii. ►Arzătorul trebuie folosit numai pentru arderea buruienilor. Nu folosiți arzătorul în alte scopuri. ► Înainte de aprindere, asigurați-vă că butonul de comandă este setat la o flăcără mică. ► Nu utilizați arzătorul pentru patulire de fori sau gazezane. ► Arzătorul ar trebui să funcționeze cu mișcări calm. Scopul nu este de a arde buruienile, ci de a le încălzi cu vârful de flăcără. De acea, arzătorul de buruieni trebuie ținut la o distanță de aprox. 15 cm de la buruieni. (fig. 3) ► buruienile mai rezistente sau lemnoase (iarbă sălbatică, rădăcini etc.) trebuie încălțate mai mult decât buruienile obișnuite de grădină.

Parametri tehnic
Dimensiuni: +/- 800x:90x40mm; Greutate: +/- 465g (fără butelia de gaz); Combustibil recomandat: Butan (cu conector baioneta); Temperatura de lucru: aprox. 13000C

Funcții: ► Funcționare ușoară în condiții de siguranță ► Bloculul buteliei de prevenire a scurgerilor ► Măner proiectat ergonomic ► Ecologic ► Fluxul de căldură distruge complet structura celulară a buruienilor ► Numai butanul de înaltă calitate trebuie folosit ca combustibil ► Fără fir și ușoră ► Putere regulabilă a flăcării ► Operare economică
Lista elementelor: ► Supapă de reglabilă ► Declanșator piezoelectric ► Buton de comandă ► Racord baioneta pentru instalarea buteliei cu butan ► Măner ► Extensia țevii ► Capul arzătorului

Pregătirea de utilizare

Instalarea buteliei cu butan
Asigurați-vă că supapa pornit / oprit (3) este închisă prin rotirea sa spre dreapta. Țineți butelia de gaz pe verticală. Fixați-o prin infilțare pe arzător (vezi fig. 1). Verificați dacă conexiunea este etanșă.

Reglaj
Puteți seta intensitatea flăcării prin rotirea supapei dreapta / stânga (3).

Stingerea
Roțiți supapa (3) spre dreapta, până va fi complet închisă.
ATENȚIE: După stingerea arzătorului, flacăra va arde un timp scurt, până vor fi arse toate gazele din extensia țevii.

Depozitare
Înainte de a depozita arzătorul, scoateți întotdeauna butelia de gaz (fig.2) Arzătorul și butelia de gaz trebuie depozitate într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Întreținere
În cazul acestui produs, NU TREBUIE să efectuați lucrări de întreținere sau reparații. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, nu-l încercați să-l reparați. Contactați un tehnician certificat pentru instalațiile de gaz.

Scurgerile de gaz
În cazul unei scurgeri de gaz (simțiți mirosul de gaz), scoateți imediat arzătorul în aer liber sau într-un loc bine ventilat, unde puteți verifica sursa de scurgere. Nu folosiți niciodată pentru a verifica scurgerile de gaz o brichetă, doar o soluție de apă cu săpun.
(A) Tip baioneta; 1 Supapă de reglare; 2 Declanșator piezoelectric; 3 Buton rotativ al arzătorului; 4 Racord baionetă pentru instalarea buteliei cu butan; 5 Măner; 6 Extensia țevii; 7 Capacul arzătorului

UA РЕКОМЕНДАЦІ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПАЛЮВАЧА ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНИВ

Застосовується до: CON-GPW-6101 (GJ106) EN ISO 9012:2011 , ISO 9012:2008
Уповноважений орган: Estonia OÜ, Telliskivi 59, 10412 Tallinn, EEESTI
Уповноважений представник: P. S. TRADING sp. z o.o. ul. Poludniowa 2, Oltarzew; 05-850 Warszawa. www.pstrading.com.pl

Нетоксичний вбиває бур'яни без гербіцидів ► Екологічний продукт Використовується для знищення бур'янів на: ►, кам'яних дорогах, ►бетонних під'їзних шляхах

Спалювач для знищення бур'янів омиває їх сильним тепловим потоком, який руйнує структуру клітин рослин. В результаті бур'яни засихають і гинуть протягом двох діб. Це забезпечує безпеку саду, а тварини та діти можуть залишатися в ньому відразу після використання палинка. Щоб знищити більші бур'яни, може знадобитися повторний сеанс.

ВАЖЛИВО: Перед використанням палинка для знищення бур'янів прочитайте попередження про безпеку, надруковані на зворотному боці упаковок.

Спалювач для знищення бур'янів

Наведені інструкції необхідні для правильної роботи палинка, підтримки його