

# Instrukcja obsługi – Filtry do odkurzacza MOOSOO XL-618A (6 szt.)

## 1. Przeznaczenie

Filtry przeznaczone są do stosowania w odkurzaczu akumulatorowym **MOOSOO XL-618A**. Służą do zatrzymywania drobnego kurzu, pyłu, wiórów drzewnych, popiołu i innych zanieczyszczeń.

---

## 2. Montaż / Wymiana filtra

1. Upewnij się, że odkurzacze jest wyłączony.
  2. Otwórz komorę filtra zgodnie z instrukcją odkurzacza.
  3. Wyjmij zużyty filtr.
  4. Włóż nowy filtr w to samo miejsce, zwracając uwagę na prawidłowe osadzenie.
  5. Zamknij komorę filtra i upewnij się, że jest szczelnie zamknięta.
- 

## 3. Czyszczenie i konserwacja

- Filtr jest **wielokrotnego użytku**.
  - Co 2–4 tygodnie (w zależności od intensywności użytkowania) wyjmij filtr i:
    - Otrząśnij delikatnie, aby usunąć kurz.
    - Wypłucz w letniej wodzie (bez detergentów).
    - Pozostaw do **całkowitego wyschnięcia (min. 24 godziny)** w przewiewnym miejscu.
  - Nigdy nie używaj mokrego filtra w odkurzaczu!
- 

## 4. Wymiana filtra

Aby zapewnić maksymalną wydajność odkurzacza, filtr należy wymieniać na nowy co **3–6 miesięcy** lub częściej, jeśli jest mocno zabrudzony lub uszkodzony.

---

## 5. Dane techniczne

- Typ: filtr wymienny do odkurzacza
- Materiał: tworzywo sztuczne + papier filtrujący

- Kolor: biały
  - Wymiary: ok. 65 × 75 mm
- 

## **6. Bezpieczeństwo**

- Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego filtra.
  - Nie myj filtra w zmywarce ani w pralce.
  - Nie stosuj detergentów ani środków chemicznych do czyszczenia.
  - Trzymaj z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
- 

## **7. Zawartość opakowania**

- 6 × filtr kompatybilny z MOOSOO XL-618A