

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Grillmeile G/GR/R

Grill elektryczny

10034447 10034448 10034449

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4

Instalacja 5

Obsługa 6

Czyszczenie i konserwacja 6

Wskazówki dot. utylizacji 7

Producent 7

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10034447, 10034448, 10034449
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Regulacja temperatury	50-300°C
Moc	3000 W

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Podłączyć urządzenie tak, aby wtyczka sieciowa była zawsze łatwo dostępna.
- Sprawdzać kabel zasilający regularnie pod kątem występowania uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny personel.
- Nie podłączać urządzenia do wyłącznika czasowego (timera) ani do zdalnie sterowanego gniazda elektrycznego.
- Nie zanurzać urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki w wodzie ani w innych płynach.
- Nie chwytać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka wtykowego, ciągnąc za kabel, ale trzymać ją mocno ręką podczas wyciągania.
- Nie używać kabla jako uchwytu.
- Kabel sieciowy układać w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się o niego przez jakąkolwiek osobę.
- Nie układać kabla zasilającego na ostrych krawędziach.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych lub na deszczu.
- Ustawić urządzenie w taki sposób, aby nie mogło wpaść do wody. Jeżeli tak się stanie, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego i dopiero wtedy wyciągnąć urządzenie.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda po zakończeniu pracy. Urządzenie trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Trzymać grill z dala od dzieci i nie pozostawiać nigdy urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnić się, że wokół grilla nie ma łatwopalnych przedmiotów i materiałów.
- Zachować odległość co najmniej 30 cm od ścian.
- Podczas pracy nie dotykać rusztu grilla ani innych gorących powierzchni. Nie przenosić urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie. Urządzenie należy chwytać wyłącznie za przewidziane do tego uchwyty.
- Ustawiać urządzenie tylko na powierzchniach niewrażliwych na ciepło. Ustawić urządzenie tak, aby nie znajdowało się zbyt blisko krawędzi.
- Aby uniknąć akumulacji ciepła, nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio pod szafkami kuchennymi lub półkami.

- Nie stawiać urządzenia na kuchence ani w jej pobliżu.
- Nie narażać urządzenia na nadmierne temperatury i zmienne warunki atmosferyczne.
- Nigdy nie napełniać grilla płynami.
- Jeśli części są uszkodzone, nie używać grilla.

INSTALACJA

Wskazówka: Instalacja może zostać wykonana wyłącznie przez upoważniony personel specjalistyczny, a urządzenie odłączające wszystkie bieguny musi być wbudowane w stałe okablowanie zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

- Przed pierwszym montażem urządzenia należy usunąć wszystkie opakowania i ciała obce z urządzenia i zutylizować materiał opakowaniowy w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami. Każdy materiał tego rodzaju, który pozostanie w urządzeniu, może stopić się i/lub spalić podczas użytkowania urządzenia.
- Sprawdzić urządzenie i przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli okaże się, że przewód zasilający lub jakakolwiek część tego produktu jest uszkodzona, zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania ze stałego okablowania odpowiada wartości podanej na urządzeniu. Nie podłączać urządzenia do stałego okablowania, jeśli napięcie nie odpowiada wartości nominalnej wskazanej na urządzeniu.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu o doskonałej wentylacji, z dala od przedmiotów palnych wybuchowych oraz na gładkiej, poziomej i stabilnej powierzchni, zapewniając dobre odprowadzanie ciepła. Podczas obsługi urządzenia należy zachować odległość co najmniej 50 cm ze wszystkich stron urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłączyć urządzenie do stałego okablowania zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

OBSŁUGA

Wskazówka: Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

- Włączyć urządzenie, wkładając wtyczkę do gniazdka. Wskaźnik zaświeci się na zielono, wskazując, że urządzenie jest w trybie gotowości. Ustawić regulator na żądaną temperaturę, teraz lampka robocza zaświeci się na żółto, płyta grzejna pracuje.
- Po nagrzaniu można w dowolnym momencie ustawić pokrętkę termostatu na żądaną temperaturę.
- Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, żółte światło zgaśnie, a urządzenie przejdzie w tryb grzania, użytkownik może rozpocząć pracę. Gdy temperatura spadnie, termostat automatycznie wznowi pracę, proces ten powtarza się, aby zapewnić utrzymanie temperatury na ustawionym poziomie.
- Dolny pojemnik służy do zbierania resztek oleju z płyty grzejnej. Należy go regularnie czyścić, aby uniknąć przepełnienia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody, a urządzenie ani żadna jego część nie powinny być zanurzane w wodzie w celu czyszczenia.
- Po każdym użyciu wyczyścić urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie używać ostrych ani spiczastych przedmiotów do czyszczenia i nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą.
- Po każdym użyciu usunąć resztki oleju..

Reset w przypadku przegrzania

- Zabezpieczenie termiczne wyłącza elementy grzejne, jeśli temperatura podczas użytkowania jest zbyt wysoka.
- Sprawdzić urządzenie po odłączeniu zasilania i odczekaniu, aż olej ostygnie do temperatury pokojowej. Otworzyć pokrywę przycisku resetowania z tyłu urządzenia i nacisnąć przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK