

Informacje o produkcie - Elektryczny ogrzewacz na szyję Handy Heater Freedom

Instrukcja obsługi

Przygotowanie urządzenia:

Przed pierwszym użyciem naładuj wbudowaną baterię, podłączając kabel USB do portu ładowania urządzenia i odpowiedniego źródła zasilania (np. ładowarki, power banku, komputera).

Czas pełnego ładowania: około 3-4 godziny.

Wskaźnik naładowania zmieni kolor lub wyłączy się po zakończeniu ładowania.

Zakładanie i użytkowanie:

Umieść ogrzewacz na szyi tak, aby dobrze przylegał, ale nie uciskał.

Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Ustaw odpowiedni poziom grzania, naciskając przycisk wielokrotnie (4 poziomy do wyboru):

Poziom 1: Delikatne grzanie.

Poziom 2: Średnie ciepło.

Poziom 3: Wyższe ciepło.

Poziom 4: Maksymalne ciepło.

Czas pracy:

Urządzenie działa do 6 godzin na jednym ładowaniu (czas zależy od wybranego poziomu grzania).

Jeśli urządzenie przestanie działać, naładuj baterię przed kolejnym użyciem.

Czyszczenie i konserwacja:

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed czyszczeniem.

Przetrzyj urządzenie wilgotną ściereczką, a następnie osusz. Nie zanurzaj ogrzewacza w wodzie.

Ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach

Bezpieczeństwo użytkowania:

Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub problemy z baterią.

Nie używaj na mokrej skórze ani w wilgotnym środowisku.

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Zdrowie:

Osoby z wrażliwą skórą, problemami z krążeniem lub schorzeniami wymagającymi specjalnej opieki medycznej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

Nie stosuj urządzenia przez długi czas w jednym miejscu, aby uniknąć przegrzania skóry.

Bateria i ładowanie:

Używaj wyłącznie oryginalnego kabla USB lub certyfikowanych zamienników.

Unikaj ładowania baterii w pobliżu źródeł ciepła lub na łatwopalnych powierzchniach.

Dane techniczne:

Źródło zasilania: Wbudowana bateria ładowana przez USB.

Czas pracy na jednym ładowaniu: Do 6 godzin (w zależności od poziomu grzania).

Tryby grzania: 4 poziomy.

Kolor: Szary/czarny.

Waga: Lekki i łatwy do noszenia.

Zastrzeżenia co do użytkowania

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego.

Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych ani podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją może prowadzić do jego uszkodzenia i utraty gwarancji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, daj znać!

