

Instrukcja obsługi

Dyktafon z klipsem

Model: S20 16GB

Spis treści

1. [Wskazówki bezpieczeństwa](#)
 2. [Opis przełączników](#)
 3. [Nagrywanie](#)
 4. [Odtwarzanie](#)
 5. [Regulacja głośności i zmiana utworu](#)
 6. [Synchronizacja czasu \(funkcja opcjonalna\)](#)
 7. [Funkcje rozszerzone](#)
 8. [Parametry techniczne](#)
 9. [Ładowanie urządzenia](#)
 10. [Uwagi i dobre praktyki](#)
 11. [Rozwiązywanie problemów \(Q & A\)](#)
-

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem.
- Do przesyłania danych korzystaj wyłącznie z **oryginalnego kabla USB** – inne mogą nie działać poprawnie.
- Urządzenie ładuj napięciem **5 V** i prądem $\leq 1 \text{ A}$. Szybkie ładowanie (9 V) lub wyższy prąd może uszkodzić dyktafon.
- Podczas nagrywania **nie** podłączaj dyktafonu do komputera – nagranie może zostać utracone.

Opis przełączników

Pozycja	Znaczenie
ON (włącz)	Rozpoczęcie nagrywania lub wejście w tryb odtwarzania
OFF (wyłącz)	Zapis nagrania i wyłączenie zasilania

Nagrywanie

1. Odłącz słuchawki.
2. Przesuń przełącznik w pozycję **ON (włącz)** – rozpocznie się nagrywanie.
3. Aby zakończyć, przesuń przełącznik w pozycję **OFF (wyłącz)** – plik zostanie zapisany.

Kontrola stanu nagrywania

- Przytrzymaj przycisk „+” lub „-”.
 - Miganie diody oznacza, że nagrywanie przebiega prawidłowo.
-

Odtwarzanie

1. Podłącz słuchawki.
 2. Przesuń przełącznik w pozycję **ON (włącz)**, aby wejść w tryb muzyki.
 3. Krótkie naciśnięcie „-” przełącza pomiędzy muzyką a nagraniami.
 4. Pauza: naciśnij jednocześnie „+” i „-” (dioda miga czerwono-niebiesko).
 5. Wznowienie: lekkie naciśnięcie „+” lub „-”.
-

Regulacja głośności i zmiana utworu

- Przytrzymaj „+” lub „-” – zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
 - Krótkie naciśnięcie „+” – przejście do kolejnego utworu.
-

Synchronizacja czasu (funkcja opcjonalna)

1. Ustaw poprawny czas w komputerze.
2. Podłącz dyktafon do komputera i otwórz widoczną partycję dysku.
3. Skopiuj folder <**narzędzie synchronizacji czasu**> na pulpit.
4. Uruchom plik <**narzędzie synchronizacji czasu**>.
5. Kliknij przycisk **SetTime (Ustaw Czas)**. Prawidłowy komunikat potwierdzi synchronizację.

Ważne: przed formatowaniem urządzenia utwórz kopię zapasową folderu narzędzia.

Funkcje rozszerzone

Usuwanie plików

- Podczas odtwarzania naciśnij jednocześnie „+” + „-” – pauza.
- Przytrzymaj „+” lub „-” › usuń aktualny plik (szybkie niebieskie miganie).
- Ponowne naciśnięcie „+” + „-” › usuń **wszystkie** pliki (szybkie czerwone miganie).
- Tryb nagrywania = kasowanie nagrań, tryb muzyki = kasowanie utworów.

Przewijanie

1. Podłącz słuchawki.
2. Przytrzymaj „-” i włącz **ON (włącz)**; po sygnale dźwiękowym zwolnij.
3. Teraz:
 - „+” – przytrzymaj → szybkie przewijanie do przodu,
 - „-” – przytrzymaj → szybkie przewijanie do tyłu.
4. Funkcję aktywuj ponownie przy każdym użyciu.

Nagrywanie aktywowane głosem

1. Odłącz słuchawki.
2. Przytrzymaj „-”, przesun przełącznik w **ON** i zwolnij „-” po zgaśnięciu niebieskiej diody.
3. Funkcja wymaga ponownej aktywacji po każdorazowym wyłączeniu.

Nagrywanie podczas ładowania

1. Podłącz do komputera lub ładowarki.
2. Gdy dioda miga czerwono lub świeci niebiesko, przełącz **ON**.
3. Przytrzymaj „+” albo „-” przez 5 s – czerwona dioda zgaśnie i rozpocznie się nagrywanie.

Słuchanie podczas nagrywania / wspomaganie słuchu

1. Odłącz słuchawki i przełącz **ON**.
2. Gdy zapali się czerwona dioda, przytrzymaj jednocześnie „+” + „-”.
3. Po zgaśnięciu diody podłącz słuchawki – możesz odsłuchiwać na żywo.
4. Zakończenie: przełącz **OFF**.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Mini dyktafon
Pojemność 4 GB	do 48 h nagrań
Pojemność 8 GB	do 96 h nagrań
Pojemność 16 GB	do 192 h nagrań
Pojemność 32 GB	do 384 h nagrań
Pojemność 64 GB	do 768 h nagrań
Tryb zapisu	ON (włącz) = nagrywanie, OFF (wyłącz) = zapis

Parametr	Wartość
Bateria	Litowo-polimerowa (eco)
Przepływność (bitrate)	192 kb/s
Format nagrań	WAV
Obsługiwane formaty	MP3 / WMA / WAV
Częstotliwość próbkowania (sampling rate)	48 kHz

Ładowanie urządzenia

1. Użyj **oryginalnego kabla USB** i podłącz do komputera lub zasilacza ≤ 1 A.
2. W trakcie ładowania dioda miga czerwono; pełne naładowanie → ciągłe niebieskie światło.
3. Ładuj najlepiej z portu USB komputera, aby uniknąć zbyt dużego prądu.

Uwagi i dobre praktyki

1. Zanim podłączysz lub odłączysz dyktafon od komputera, przełącz w **OFF (wyłącz)** i poczekaj na zgaśnięcie diody.
2. Po każdym nagraniu przełącz **OFF** – w przeciwnym razie plik może zostać utracony.
3. Urządzenie posiada system automatycznego resetu; zawsze kopiuj nagrania na komputer, aby zabezpieczyć dane.

Rozwiązywanie problemów (Q &A)

Nie można nagrywać

- Zrób kopię zapasową nagrań → sformatuj dyktafon w komputerze (polecenie **Quick Format – Szybkie formatowanie**).
- Jeżeli po formacie problem zniknie, przeskanuj komputer programem antywirusowym (możliwa infekcja).

Dioda nie świeci / świeci stale

- Wykonaj kopię zapasową → przywróć ustawienia fabryczne (**Quick Format** w systemie Windows).
- Większość usterek powinna zniknąć po tej operacji.

Brak reakcji po podłączeniu do komputera

1. Sprawdź, czy wtyk USB jest prawidłowo włożony.
2. Spróbuj na innym porcie USB lub innym komputerze – niektóre systemy wymagają sterowników.
3. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z serwisem gwarancyjnym.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**