

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa waga
platformowa, 300 kg

wagPRO-W300

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Przyciski:	4
Wskazówki dotyczące obsługi:.....	4
Obsługa bezprzewodowa.....	4
Zerowanie i tarowanie.....	5
Wprowadzenie ceny.....	5
Zapisywanie ceny.....	6
Operacja sumowania	6
Sumowanie kwot.....	6
Czyszczenie dodanych kwot.....	7
Ostrzeżenia.....	8
Ładowanie, konserwacja i gwarancja.....	8
Ładowanie.....	8
Konserwacja.....	8
Rozwiązywanie problemów:	9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 300 kg
- **Dokładność:** +/- 50 g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Wyświetlacz:** cyfrowy, do pięciu liczb
- **Automatyczne wygaszanie podświetlenia:** po 5 sekundach bezczynności
- **Dodatkowe funkcje:** tarowanie wagi, zerowanie, funkcja automatycznego wyłączania
- **Rodzaj baterii:** kwasowo-ołowiowa
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Pojemność akumulatora:** 4 Ah (4000 mAh)
- **Czas pracy na baterii:** do 2 dni
- **Czas czuwania:** do tygodnia
- **Bezprzewodowa komunikacja:** komunikacja radiowa 433 mhz
- **Zasięg bezprzewodowego działania:** do 20 metrów
- **Temperatura pracy:** 0-40 °C
- **Temperatura przechowywania:** -10-50 °C
- **Wilgotność pracy:** do 90%
- **Wymiary urządzenia:** 42 (dł.) x 52 (szer.) x 12 (wys.) cm
- **Wymiary platformy ważącej:** 42 x 52 cm
- **Waga z opakowaniem:** 9,3 kg

Zawartość zestawu:

- Waga platformowa,
- wyświetlacz,
- pokrowiec na wyświetlacz,
- zasilacz sieciowy,
- instrukcja obsługi.

Przyciski:

[0]–[9] [.]: Wprowadzenie ceny jednostkowej dla towarów

[CLEAR]: Usunięcie niechcianego wpisu i ponowne umożliwienie wprowadzenia wymaganych danych w funkcji sumowania

[TARE]: Odjęcie wagi bieżących towarów znajdujących się na szalce wagi

[ZERO]: Ustawienie wyświetlacza wagi na zero, gdy na szalce nie ma towarów

[MEMORY]: Zapisanie ceny

[ADD]: Dodanie cen dla serii różnych towarów

[BACKLIGHT]: Włącza/wyłącza podświetlenie klawiszy (jeśli seria LED); Reguluje jasność podświetlenia (jeśli seria LED).

Wskazówki dotyczące obsługi:

Obsługa bezprzewodowa

Proces uruchamiania: Najlepszą praktyką jest najpierw włączyć zasilanie podstawy, a następnie zasilanie panelu operacyjnego.

Problemy z połączeniem bezprzewodowym: Jeśli panel operacyjny nie odbiera danych bezprzewodowych, okno wagi i okno ceny całkowitej wyświetlą ----, co wskazuje na problemy z komunikacją bezprzewodową.

Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że zasilanie podstawy jest włączone.
- Jeśli zasilanie jest wyłączone, wskaźnik nie zaświeci się.

Zerowanie i tarowanie

1. Waga automatycznie ustawia się na zero natychmiast po włączeniu zasilania. Jeśli wyświetlacz wagi nie pokazuje zera z powodu czynników takich jak temperatura otoczenia czy wilgotność, można go wyzerować, naciskając przycisk zerowania. Aktywację wskazuje podświetlenie diody LED lub strzałka na wyświetlaczu LCD.
2. Odjęcie wagi można osiągnąć, naciskając przycisk TARE. Po aktywacji funkcji tarowania dioda LED lub strzałka na wyświetlaczu LCD pozostanie podświetlona.
3. Domyślny zakres tarowania wynosi 4% całej skali; domyślny zakres tary to 50% całej skali.

Wprowadzenie ceny

Cena jest definiowana przez cyfry wprowadzone na klawiaturze. Suma aktualizuje się automatycznie wraz ze zmianą ceny. Jeśli cena została wprowadzona błędnie, można ją wprowadzić ponownie po wcześniejszym skasowaniu błędnej ceny przyciskiem CLEAR.

Przykład: Waga towaru wynosi 5 kg, a ceny to odpowiednio 5,00 i 105,75. Operator wprowadza kolejne cyfry dla "1", "0", "5", ".", "7", "5" i naciska przycisk zatwierdzenia. Po tym wyświetlacz pokaże:

Waga: 5,00

Cena jednostkowa: 105,75

Cena całkowita: 528,75

Uwaga: Ta waga ma funkcję unikania błędów podczas wprowadzania cyfr. W związku z tym, jeśli odstęp czasu między dwoma cyframi jest dłuższy niż 3 sekundy, poprzednie dane zostaną wyczyszczone, a wprowadzanie ceny zacznie się od nowa.

Zapisywanie ceny

W praktycznym użyciu, aby szybko przywołać cenę, system integruje funkcję zapisywania cen. Jest to sposób na wprowadzenie wcześniej zdefiniowanej ceny do systemu, aby można było ją wybrać jednym przyciskiem.

Przykład: Cena jednostkowa 105,85 ma zostać zapisana i przypisana do klawisza 5.

1. Naciśnij przycisk MEMORY, okno wyświetlania ceny pokaże ---, co oznacza, że system znajduje się w trybie zapisu.
2. Wprowadź cenę za pomocą klawiatury, np. [1] [0] [5] [.] [8] [5], w tej kolejności.
3. Po wprowadzeniu ceny naciśnij klawisz [5], aby zapisać cenę przypisaną do tego klawisza.

Uwaga: Jeśli użytkownicy chcą opuścić tryb zapisywania ceny, wystarczy nacisnąć przycisk **[CLEAR]**.

Operacja sumowania

Sumowanie kwot

Ta waga umożliwia sumowanie kwot, gdy klient kupuje różne towary. Na przykład:

Towar A: waga 1,50 kg, cena jednostkowa 5,00 juanów/kg

Towar B: waga 0,70 kg, cena jednostkowa 9,00 juanów/kg

Suma kwot może być dodana w następujący sposób:

- a. Umieść towar A na szalce wagi, wtedy okno wyświetlacza pokaże wagę 1,50 kg. Następnie wprowadź cenę jednostkową 5,00 juanów/kg, a okno wyświetli całkowitą kwotę 7,50 juanów.
- b. Naciśnij [ADD], aby upewnić się, że okno wyświetlacza ceny pokazuje Add 1. Łączna kwota pokazuje 7,50, co oznacza, że system działa w trybie sumowania kwot i pierwszy towar o wartości 7,50 został dodany.
- c. Usuń towar A i upewnij się, że system jest w trybie ważenia, co wskazuje wyświetlenie wagi 0.
- d. Umieść towar B na szalce wagi, wtedy okno wyświetlacza pokaże wagę 0,70 kg. Następnie wprowadź cenę jednostkową 8,00 juanów/kg, a okno wyświetli całkowitą kwotę 5,60 juanów.
- e. Naciśnij [ADD], aby upewnić się, że okno wyświetlacza ceny pokazuje Add 2. Łączna kwota pokazuje 13,10, co oznacza, że system działa w trybie sumowania kwot i dwa towary o wartości 13,10 zostały dodane.
- f. Powtórz kroki a, b, c i d dla kolejnych towarów. Maksymalnie można dodać 99 towarów.

Uwaga: Gdy sumowanie zostanie zakończone, towary muszą zostać usunięte z szalki wagi, aby wyświetlacz pokazywał wagę 0. Dopiero wtedy można rozpocząć kolejne ważenie.

Czyszczenie dodanych kwot

Po zakończeniu operacji sumowania, wszystkie dodane kwoty i całkowitą cenę można wyczyścić, naciskając przycisk [CLEAR].

Ostrzeżenia

1. Gdy okno wyświetlacza ceny pokazuje **Lb** z sygnałem ostrzegawczym, oznacza to, że bateria wagi jest słaba i konieczne jest jej naładowanie za pomocą zasilacza AC.
2. Gdy okno wyświetlacza pokazuje **FULL**, oznacza to, że waga została przeciążona i konieczne jest usunięcie towaru z szalki wagi.
3. Gdy okno wyświetlacza ceny pokazuje **FU**, oznacza to, że wyświetlacz jest poza normalnym zakresem.

Ładowanie, konserwacja i gwarancja

Ładowanie

Kiedy okno wyświetlacza ceny pokazuje **Lb**, oznacza to, że bateria jest rozładowana. Podłącz kabel zasilający do gniazda, aby naładować baterię. Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie świecił jasno. Pełne ładowanie trwa około 8–12 godzin przy wyłączonej wadze.

Konserwacja

1. Elektroniczna waga jest precyzyjnym urządzeniem. Dlatego należy obchodzić się z nią z dużą ostrożnością.
2. Unikaj używania wagi w niesprzyjających warunkach środowiskowych.
3. Używaj osobnego gniazdka zasilającego, aby unikać zakłóceń z innymi urządzeniami elektrycznymi.
4. Nie kładź niczego na wadze, gdy nie jest używana.
5. Ładuj baterię ponownie, gdy pojawią się dźwiękowe alerty o niskim poziomie naładowania baterii.

6. Regularnie sprawdzaj dokładność wagi w zależności od częstotliwości użytkowania.
7. Wybierz wagę o odpowiednim zakresie pomiaru, dostosowanym do różnych przedmiotów ważenia.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik LED AC nie świeci się	Zasilanie AC nie jest podłączone	① Słaby kontakt wtyczki	① Skoryguj podłączenie wtyczki lub wymień gniazdko.
Brak wyświetlania i dźwięku podczas włączania wagi opartej na baterii	Brak zasilania DC wewnątrz	① Kabel zasilający jest uszkodzony ② Bateria jest uszkodzona i nie ma napięcia ③ Słaby kontakt między przewodami a gniazdem baterii	① Wymień kabel zasilający. ② Wymień baterię na nową tego samego modelu. ③ Dostosuj kontakt między przewodami a gniazdem baterii.

„Lb” pojawia się z sygnałem ostrzegawczym, a następnie waga automatycznie się wyłącza	Niewystarczające napięcie baterii	① Bateria była używana zbyt długo	① Użyj zasilacza AC, aby ładować baterię nieprzerwanie przez 10 godzin. ② Wymień baterię na nową.
Niestabilny wyświetlacz	Niewystarczające napięcie baterii lub wpływ wilgoci	① Kontynuowanie korzystania z wagi przy niskim napięciu i ostrzeżeniu dźwiękowym ② Zbyt wysoka wilgotność w miejscu pracy	① Użyj zasilacza AC, aby ładować baterię nieprzerwanie przez 10 godzin. ② Ustaw wagę w suchym miejscu z dala od wilgoci lub unikaj ekspozycji na słońce.