



LAMPKI LED

Łańcuch świetlny LED przeznaczony jest do oświetlenia dekoracyjnego. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia łańcucha świetlnego.

Deklaracja zgodności

Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wspólnotowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Stopień ochrony IP44

Ochrona przed ciałami obcymi większymi niż 1 mm.
Ochrona przed zalewaniem z dowolnego kierunku.

Utylizacja

Łańcuch świetlny LED należy zutylizować pod koniec okresu użytkowania, bez baterii i poddać recyklingowi. Nie można utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji baterii w sposób przyjazny dla środowiska. Baterii nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte baterie można bezpłatnie zwrócić na adres gdzie są sprzedawane lub do miejskich punktów zbiórki. Zutylizuj opakowanie zgodnie z typem. Informacje o utylizacji można również uzyskać od lokalnych władz.

Ważne informacje

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć błędów, które mogą prowadzić do awarii.
- Przetestuj łańcuch zaraz po zakupie!
- Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użytku!
- Jeśli ten łańcuch świetlny zostanie przekazany stronom trzecim, należy dostarczyć instrukcję obsługi.

Uwaga! Ryzyko zranienia!

- Łańcuch świetlny nadaje się tylko do oświetlenia dekoracyjnego.
 - Łańcuch świetlny nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
 - Łańcucha świetlnego nie wolno używać w opakowaniu! Ryzyko pożaru!
 - Upewnij się, że napięcie odpowiada napięciu wejściowemu transformatora.
 - Łańcuch świetlny może być eksploatowany tylko w połączeniu z dołączonym transformatorem IP44.
 - Unikaj uszkodzenia izolacji.
 - Przed każdym podłączeniem zasilania sprawdź kabel i transformator pod kątem uszkodzeń. Jeśli uszkodzenia są obecne, nie można używać lampek wróżek.
 - Łańcuch świetlny nie może być elektrycznie połączony z innymi światłami.
 - Jeśli łańcuchy świetlne są zasilane bateriami, unikaj jakiegokolwiek kontaktu z wyciekającym elektrolitem. Istnieje ryzyko poparzenia chemicznego!
- Używaj tylko akumulatorów tego samego typu, jak te określone w danych technicznych.
- Nie mieszaj ze sobą różnych typów baterii ani nowych i używanych baterii.
 - Baterie muszą być włożone z zachowaniem właściwej biegunowości.
 - Puste baterie należy wyjąć z komory baterii.

Instrukcja obsługi:

Timer (dotyczy tylko modeli z timerem):

Automatyczny timer (lampki gasną samoczynnie po 6 godzinach i zapalają się ponownie po 18 godzinach przerwy). Deaktywacja timera następuje poprzez odłączenie zasilania.

Funkcje programatora (dotyczy tylko modeli wyposażonych w programator):

1. COMB (połączenie różnych trybów pracy)
2. IN WAVES (zapala się falami)
3. SEQUENTIAL (sekwencyjne oświetlenie)
4. SLO-GLO (powolny blask)
5. CHASING / FLASH (szybki błysk)
6. SLOW FADE (powolne zanikanie)
7. TWINKLE / FLASH (mruganie)
8. STEADY ON (ciągłe świecenie)

Zdalne sterowanie (dotyczy tylko modeli z pilotem):

WŁ .: Włącz światła

WYŁ .: Wyłącz światła

TIMER: Włącz / wyłącz timer

1-8: Ustawianie funkcji programu 1-8

DIM -: zmniejsza jasność

DIM +: zwiększenie jasności

Baterie: (dotyczy tylko modeli zasilanych bateriami):

Jeśli łańcuch świetlny jest zasilany bateriami i / lub ma zdalne sterowanie, wymianę baterii należy przeprowadzić w następujący sposób:

1. Naciśnij zatrzaski na bok i otwórz komorę baterii.
2. Wymień baterie, zwracając uwagę na ich prawidłową biegunowość.
3. Zamknij komorę baterii, tak aby zatrzasknęła się na swoim miejscu.

Uwaga!

Podczas wymiany baterii należy uważać, aby nie mieszać nierównych typów baterii lub baterii nowych i używanych.

Diody LED zastosowane w tym łańcuchu lekkim mają bardzo długą żywotność i nie są wymienne.

Jeśli łańcuch świetlny jest zasilany bateriami i / lub ma pilota, wyjmij baterie z komory baterii podczas przechowywania łańcucha świetlnego. Zapobiegają uszkodzeniom na skutek wycieku elektrolitu.

Rozwiązywanie problemów:

1. Pojedyncza dioda LED nie działa:

=> Jedna dioda LED jest uszkodzona. Wymiana diody LED nie jest możliwa. Skontaktuj się z obsługą klienta.

2. Lightchain włącza się lub wyłącza automatycznie:

=> Lightchain ma wbudowany zegar. Timera nie można wyłączyć.

3. Lightchain włącza się w niewłaściwym czasie:

=> Timer został aktywowany w niewłaściwym czasie. Włącz minutnik o godzinie, kiedy chcesz, aby świeciły się w przyszłości

4. Lightchain nie działa:

=> Baterie są wyczerpane lub zasilacz jest uszkodzony. Wymień baterie lub skontaktuj się z obsługą klienta

Wskazówki dotyczące czyszczenia!

Nie należy stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub substancje ściernie / żrące.

Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. Uporczywe plamy można usunąć lekko zwilżoną ściereczką, w razie potrzeby używając neutralnego detergentu.

Opieka nad łańcuchem świetlnym jest ograniczona do powierzchni, a wilgoć nie może dostać się do zasilacza ani części pod napięciem.