

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POKROWIEC TORBA PLECAK DO DESKI SUP

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: poliester

UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność podczas zapinania zamków – nie stosuj nadmiernej siły i upewnij się, że nic ich nie blokuje.

CZYSZCZENIE

- Produktu nie należy prać w pralce.
- Nie należy stosować wybielaczy, odplamiaczy i silnych detergentów, gdyż mogą one prowadzić do odbarwienia i uszkodzenia produktu.
- Nie należy prasować produktu.
- Produktu nie należy suszyć w suszarce bębnowej lub w pobliżu źródeł ciepła, na przykład grzejników.
- Miejscowe zabrudzenia zaleca się usunąć przy pomocy miękkiej ściereczki lub gąbki z dodatkiem delikatnego środka myjącego, na przykład płynu do naczyń lub mydła.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni i uszkodzenia produktu.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
3. Produkt należy czyścić zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji obsługi.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3160 Pokrowiec torba plecak do deski SUP

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok