

INSTRUKCJA OBSŁUGI NISKOZANURZENIOWEJ POMPY JGP



UWAGA: Pompy te powinny być podłączone do bezpiecznej i profesjonalnej instalacji elektrycznej. Zaleca się kontakt z elektrykiem. Wszystkie dane techniczne znajdują się na opakowaniu oraz na etykiecie produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.
- Upewnij się, że napięcie gniazda sieciowego odpowiada napięciu podanemu na etykiecie produktu.
- Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w miejscu suchym i wodoodpornym, co najmniej 2m od krawędzi stawu. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być suche!
- Upewnij się czy woda nie spływa po przewodzie elektrycznym do gniazda sieciowego. Ułożenie przewodu w kształcie litery U zapewni, iż woda nie dostanie się do gniazda sieciowego.
- Należy odłączyć urządzenie od prądu przed każdorazową konserwacją.
- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć pompę od prądu.
- Przewodu zasilającego nie można wymieniać ani naprawiać. Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony urządzenie należy oddać do punktu zbioru urządzeń elektrycznych. Ze względów bezpieczeństwa, wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wytwórcę produktów lub upoważnione placówki serwisowe.
- Nie podnoś urządzenia chwytając za kabel elektryczny.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Jeśli dzieci znajdują się w zasięgu pracy urządzenia, konieczny jest stały nadzór osoby dorosłej. Pamiętaj, że kombinacja wody i elektryczności może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Pompę wyłącza się za pomocą wyciągnięcia wtyczki z gniazda sieciowego.
- Nigdy nie używaj dodatków, które nie są polecane przez producenta urządzenia. Może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała. Aby uchronić

przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać w wodzie wtyczki.

- Pompy nie należy stosować w basenach.
- Nie należy przepuszczać przez pompę płynów innych niż woda.

INSTALACJA:

1. Przed podłączeniem urządzenia przeprowadź inspekcję wizualną.
2. Sprawdź czy napięcie (V) i natężenie (Hz) elektryczne są zgodne z tym na tabliczce znamionowym urządzenia.
3. Wkręć króciec o dogodnej średnicy i podłącz do niego wąż.

W zestawie dołączono wyloty o kilku średnicach, wybierz odpowiedni, przykręć go do pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie nałóż wąż.

4. Uwaga! Jest to pompa nisko zanurzeniowa, należy umieścić ją minimum na głębokość 1cm poniżej tafli wody.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	NAPIĘCIE	CZĘSTO- TLIWOŚĆ	MOC	H-MAX	PRZEPŁYW	ŚREDNICE KRÓCÓW	DŁUGOŚĆ KABLA	WAGA	WYMIARY
JGP-1000L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	15W	1.4m	1000L/h	12mm	1.8m	0.5kg	107×84×123mm
JGP-1500L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	20W	1.6m	1500L/h	16mm	1.8m	0.6kg	120×94×136mm
JGP-2500L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	40W	2.3m	2500L/h	12/16/20mm	2.5m	0.9kg	135×105×152mm
JGP-3000L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	55W	2.8m	3000L/h	16/20mm	2.5m	1.2kg	151×117×170mm
JGP-3500L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	80W	3.3m	3500L/h	16/20/25mm	2.5m	1.6kg	169×130×189mm
JGP-4500L	110V/220V/240V	50Hz/60Hz	130W	3.8m	4500L/h	16/20/25mm	2.5m	2.0kg	180×140×205mm

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pompę należy regularnie czyścić, aby nie traciła wydajności i miała długą żywotność. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania.

1. Zdejmij zabezpieczenie komory wirnika
2. Wymontuj wirnik, aby go przeczyszczyć lub wymienić
3. Następnie złóż pompę z powrotem

Jeśli pompa jest nieużywana przez dłuższy czas należy ją oczyścić czystą wodą. Po wyczyszczeniu należy dokładnie osuszyć pompę i przechowywać w suchym miejscu.

Jeśli temperatura spada poniżej 0st. C należy niezwłocznie odłączyć pompę od zasilania i wymontować z oczka wodnego, zamarznięcie może uszkodzić urządzenie.

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE:

1. Wirnik
2. Oś ceramiczna

GWARANCJA

Pompa objęta jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania pompy (nieprzestrzegania zasad konserwacji) lub naturalnego zużycia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.



DEMONTAŻ



Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.