

TV-DVB-SAT-DVD PILOT UNIWERSALNY Z FUNKCJĄ UCZENIA 74-258#

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krok 1

Ustaw pilot oryginalny na przeciwko pilota uczącego się w odległości 2-5 cm. Piloty muszą być ustawione przodami do siebie.



Krok 2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TV” (DVB / HIFI), aż dioda LED zacznie stale migać, system uczenia się jest teraz włączony. Zwolnij przycisk „TV”



Krok 3

Naciśnij przycisk uczenia pilota (np. Przycisk ZASILANIE), aż dioda LED przestanie migać i zacznie świecić, a następnie zwolnij przycisk.



Krok 4

Naciśnij przycisk oryginalnego pilota i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy (na przykład przycisk ZASILANIE), po otrzymaniu poprawnych danych dioda LED pilota uczenia się zamiga 3 razy szybko, a następnie zmieni się w świecenie stałe, w tym momencie zwolnij przycisk oryginalnego pilota. (Jeśli diody LED migają powoli 2 razy, a następnie włączają się, oznacza to, że uczenie się nie powiodło. Proszę ponownie uruchomić uczenie.)



Krok 5

Aby nauczyć się innych przycisków, powtórz krok 3 + krok 4

Krok 6

Wyjście: Po zakończeniu uczenia naciśnij przycisk „TV” (DVB / HIFI), aby wyjść ze stanu uczenia, dioda LED zgaśnie.



Uwaga: pilot uczący opuści stan uczenia się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 sekund