

## PL- INSTRUKCJA OBSŁUGI E125

### Opis produktu:

- konsola do gier retro 8 - bitowa CT-T01
- w zestawie znajdują się dwa pady, pistolet oraz zasilacz i kabel TV
- urządzenie kompatybilne z większością telewizorów
- konsola posiada wbudowane gry; możliwość podłączenia własnych gry na kasetach (nie są dołączone do zestawu)
- materiał: ABS

1. Włącz i odciągnij awaryjne. 2. Restart (Naciśnij, gdy wystąpią awarie). 3. Odcieranie. 4. Wyjście RF 5. Podłącz zasilacz 6. Podłącz kontrolery 7. Wyjście audio 8. Wyjście wideo 9. Przycisk wyboru 10. Start 11. Przyciski kierunkowe 12. Przycisk A 13. Przycisk B

### Obsługa:

Podłącz urządzenia do TV. Włącz telewizor. Wybierz za pomocą selektora kanałów VHF kanał dla gry, podłącz kabel audio / video do telewizora. Wóź kasetę z grą do kieszeni na gry. Włącz grę. Naciśnij przycisk resetowania. Wybierz grę za pomocą przycisku SELECT na kontrolerze, a następnie naciśnij przycisk START, aby rozpocząć. Dostosuj odbiór kanału w telewizorze, aby uzyskać lepszy obraz.

### Ostrzeżenia:

Zapisewane wyniki zostaną automatycznie usunięte po naciśnięciu przycisku resetowania. Do wyzycji RF nie należy podłączać innych jednostek. Najczęstsze problemy z odbiorem i dźwiękiem są wynikiem różnic częstotliwości telewizora i konsoli. W przypadku słabego obrazu i dźwięku należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora i dostosować kanał VHF do częstotliwości gry. Podczas wkładania kasety, nie używaj nadmiernej siły. Upewnij się, że konsola jest wyłączona podczas wkładania/wyjmania gry. Gdy urządzenie nie pracuje, zamknij klapyk kieszeni na kasety. Czyste urządzenie, suchą szmatką. Podczas czyszczenia odłączyć od zasilania. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Nie instaluj w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak kaloryfer i piecyki. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. Chroń przed zalaniem, nie używaj w pobliżu wody, nie nurzaj w wodzie. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Nie należy zginąć przewodów. Nie używaj jeżeli przypuszczasz, że urządzenie jest uszkodzone. W trakcie pracy sprzęt może się nagrzewać. Zapewnij prawidłową cyrkulację powietrza. Zakrycie obudowy może spowodować przegrzanie urządzenia. Chroń produkt przed upadkami, uszkodzeniami mechanicznymi. Zalecane jest wyłączenie urządzenia po 2 godzinach gry na 10-15 minut. Produkt nie jest zabawką. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub opakowaniach, to ich dokumentacja informująca o niesprawnych urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku odpadów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celnym uzyskując informację o prawidłowym sposobie postępowania.

**Importer:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Poland

## ES- MANUAL DE USUARIO E125

### Description del Producto:

- Consola de juegos retro CT-T01 de 8 bits
  - el juego incluye dos almohadillas, una pistola, una fuente de alimentación y un cable de TV
  - dispositivo compatible con la mayoría de los televisores
  - la consola tiene juegos integrados; posibilidad de conectar tus propios juegos en casetes (no incluidos en el set)
  - material: ABS
- 1.Habilitar (presione para habilitar). 2.Reiniciar (presione cuando ocurran fallas). 3. Apertura 4. Salida RF 5. Conectar la fuente de alimentación 6. Conecte controladores 7. Salida de audio 8. Salida de video 9. Botón de selección 10. Inicio 11. Botones direccionales 12. Botón A 13. Botón B

### Servicio:

Conecte el dispositivo al televisor. Enciende el televisor. Seleccione el canal del juego usando el selector de canales VHF, conecte el cable de audio/video al televisor. Inserte el cartucho del juego en la ranura del juego. Comenzar el juego. Presione el botón de reinicio. Seleccione un juego usando el botón SELECCIONAR en su controlador, luego presione el botón INICIO para comenzar. Ajuste la recepción del canal en su televisor para obtener una mejor imagen.

### Advertencias:

Los resultados guardados se eliminarán automáticamente cuando se presione el botón de reinicio. No conecte otras unidades al enchufe RF. Los problemas de recepción y sonido más comunes son el resultado de diferencias en las frecuencias del televisor y la consola. Si la imagen y el sonido son deficientes, consulte el manual del usuario de su televisor y ajuste el canal VHF a la frecuencia del juego. Al insertar el casete, no ejerza fuerza excesiva. Asegúrate de que la consola esté apagada al insertar/quitar el juego. Cuando el dispositivo no esté en funcionamiento, cierre la tapa del compartimento del casete. Limpie el dispositivo con un paño seco. Al limpiar, desconecte de la fuente de alimentación. No exponer a temperaturas excesivamente bajas o altas. No instalar cerca de fuentes de calor directas como radiadores y estufas. Proteja el dispositivo contra la humedad y la suciedad. Proteger contra inundaciones, no utilizar cerca del agua, no sumergir en agua. El dispositivo no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. No doble los cables. No lo utilice si sospecha que el dispositivo está dañado. El equipo puede calentarse durante el funcionamiento. Asegúrese de que haya una circulación de aire adecuada. Cubrir la carcasa puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Proteja el producto contra caídas y daños mecánicos. Se recomienda apagar el dispositivo después de 2 horas de juego. Durante 10-15 minutos. El producto no es un juguete. Utilice el producto según lo previsto. Proteger de niños y personas con discapacidad física y psíquica Información para usuarios sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con desperdicio económico. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes de ellos. El dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puede devolver el producto a su distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desechar su dispositivo correctamente, puede conservar recursos valiosos y evitar impactos negativos en la salud y el medio ambiente que pueden verse comprometidos por un manejo inadecuado de los desechos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él.

**Importador:** Reto MB Sp. z o.o. , z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polonia

## EN- USER'S MANUAL E125

### Product description:

- CT-T01 8-bit retro game console
- the set includes two pads, a gun, a power supply and a TV cable
- device compatible with most TVs
- the console has built-in games; possibility of connecting your own games on cassettes (not included in the set)
- material: ABS

1.Enable (Press to enable). 2.Restart (Press when failures occur). 3.Opening 4. RF output 5. Connect the power supply 6. Connect controllers 7. Audio out 8. Video out 9. Select button 10. Start 11. Directional buttons 12. A button 13. B button

### Servis:

Connect the device to the TV. Turn on the TV. Select the game channel using the VHF channel selector, connect the audio/video cable to the TV. Insert the game cartridge into the game slot. Start the game. Press the reset button. Select a game using the SELECT button on your controller, then press the START button to start. Adjust the channel reception on your TV to get a better picture.

### Warnings:

The saved results will be automatically deleted when the reset button is pressed. Do not connect other units to the RF plug. The most common reception and sound problems are the result of differences in the frequencies of the TV and the console. If the picture and sound are poor, please refer to your TV's user manual and adjust the VHF channel to the game frequency. When inserting the cassette, do not use excessive force. Make sure the console is turned off when inserting/removing the game. When the device is not in operation, close the cassette compartment flap. Clean the device with a dry cloth. When cleaning, disconnect from the power supply. Do not expose to excessively low or high temperatures. Do not install near direct heat sources such as radiators and stoves. Protect the device against moisture and dirt. Protect against flooding, do not use near water, do not immerse in water. The device should not be used by children without adult supervision. Do not bend the cables. Do not use if you suspect the device is damaged. The equipment may become warm during operation. Ensure proper air circulation. Covering the casing may cause the device to overheat. Protect the product against falling and mechanical damage. It is recommended to turn off the device after 2 hours of play for 10-15 minutes. The product is not a toy. Use the product as intended. Protect from children and people with physical and mental disabilities. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of with waste. economic. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. By disposing of your device correctly, you can conserve valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment that may be compromised by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

**Importer:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Poland

## NL- GEBRUIKERSHANDLEIDING E125

### Product beschrijving:

- CT-T01 8-bit retro-gameconsole
  - de set bevat twee pads, een pistool, een voeding en een tv-kabel
  - apparaat compatibel met de meeste TVs
  - de console heeft ingebouwde games; mogelijkheid om eigen games op cassettes aan te sluiten (niet inbegrepen in de set)
  - materiaal: ABS
- 1.Inschakelen (Druk om in te schakelen). 2. Opnieuw opstarten (indrukken wanneer er fouten optreden). 3. Openen 4. RF-uitgang 5. Sluit de voeding aan 6. Aansluiten controllers 7. Audio-uitgang 8. Video-uitgang 9. Selectieknop 10. Start 11. Richtingsknoppen 12. A-knop 13. B-knop

### Dienst:

Sluit het apparaat aan op de televisie. Doe de tv aan. Selecteer het gamekanaal met behulp van de VHF-kanaalizer en sluit de audio-Videokabel aan op de tv. Plaats de spelkassette in de spelsleuf. Start het spel. Druk op de resetknop. Selecteer een spel met de SELECT-knop op je controller en druk vervolgens op de de START-knop om te starten. Pas de kanaalontvangst op uw TV aan om een beter beeld te krijgen.

### Waarschuwingen:

De opgeslagen resultaten worden automatisch verwijderd wanneer de resetknop wordt ingedrukt. Sluit geen andere apparaten aan op de RF-stekker. De meest voorkomende ontvangst- en geluidsproblemen zijn het gevolg van verschillen in de frequenties van de tv en de console. Als het beeld en geluid slecht zijn, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van uw tv en pas het VHF-kanaal aan de spelfrequentie aan. Gebruik bij het plaatsen van de cassette geen overmatige kracht. Zorg ervoor dat de console is uitgeschakeld wanneer u het spel plaatst/verwijderd. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, sluit u de klep van het cassettevak. Maak het apparaat schoon met een droge doek. Bij het reinigen de stekker uit het stopcontact halen. Niet blootstellen aan extreem lage of hoge temperaturen. Niet installeren in de buurt van directe warmtebronnen zoals radiatoren en kachels. Bescherm het apparaat tegen vocht en vuil. Beschermen tegen overstromingen, niet gebruiken in de buurt van water, niet onderdampelen in water. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van volwassenen. Buig de kabels niet. Gebruik het apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Het apparaat kan tijdens bedrijf warm worden. Zorg voor een goede luchtcirculatie. Als u de behuizing afdekt, kan het apparaat oververhit raken. Bescherm het product tegen vallen en mechanische schade. Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen na 2 uur spelen gedurende 10-15 minuten. Het product is geen speelgoed. Gebruik het product zoals bedoeld. Beschermen tegen kinderen en mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (wan teopassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparatuur niet mag worden weggegooid, verspillend. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen is het juiste hergebruik om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product terugbrengen naar uw plaatselijke distributor als u een ander apparaat aanschaft. Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu vermijden die mogelijk in gevaar komen door onjuiste afvalverwerking. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelpunt kunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verpooakpunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggoien.

**Importeur:** Reto MB Sp. z o. u., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polen

## CZ- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E125

### Popis výrobku:

- CT-T01 8-bitová retro herní konzole
- sada obsahuje dvě podložky, pistol, napájecí zdroj a TV kabel
- zařízení kompatibilní s většinou televizorů
- konzola má vestavěné hry; možnost připojení vlastních her na kasety (nejsou součástí sady)
- materiál: ABS

1.Povolit (stisknutím povolit). 2. Restartujte (stiskněte, když dojde ke selhání). 3. Otevření 4. RF výstup 5. Pripojte napájení 6. Pripojte

ovladače 7. Audio výstup 8. Video výstup 9. Tlačítko pro výběr 10. Start 11. Směrová tlačítka 12. Tlačítko A 13. Tlačítko B

### Servis:

Pripojte zařízení k televizoru. Zapni televizi. Vyberte herní kanál pomocí voliče kanálů VHF, pripojte audio/video kabel k televizoru. Vložte herní kazuetu do herního slotu. Spusťte hru. Stiskněte tlačítko reset. Vyberte hru pomocí tlačítka SELECT na ovladači a poté začněte stisknutím tlačítka START. Upravte příjem kanálu na vašem televizoru, abyste získali lepší obraz.

### Upozornění:

Uložené výsledky budou automaticky vymazány po stisknutí tlačítka reset. Nepřipojujte k RF zástrčce jiné jednotky. Nejčastější problémy s přijímáním a zvukem jsou důsledkem rozdílů ve frekvencích televizoru a konzole. Pokud je obraz a zvuk nekvalitní, přečtěte si uživatelskou příručku k televizoru a upravte kanál VHF na frekvenci hry. Při vkládání kasety nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání/oděbrání hry se ujistěte, že je konzola vypnutá. Když zařízení není v provozu, zavřete kláпку kazetového prostoru. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Při čišění odpojte od zdroje napájení. Nevystavujte příliš nízkým nebo vysokým teplotám. Neinstalujte v blízkosti přímých zdrojů tepla, jako jsou radiátory a kama. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. Chraňte před zaplavením, nepoužívejte v blízkosti vody, nepoužívejte do vody. Zařízení by neměly používat děti bez dozoru dospělé osoby. Neohýbejte kabely. Nepoužívejte, pokud máte podezření, že je zařízení poškozené. Zařízení se může během provozu zahřát. Zajistěte správnou cirkulaci vzduchu. Zakrytí krytu může způsobit přehřátí zařízení. Chraňte výrobek před pádem a mechanickým poškozením. Po 2 hodinách hraní na 10-15 minut se doporučuje zařízení vypnout. Výrobek není hračka. Používejte výrobek podle určení. Chraňte před dětmi a osobami s tělesným a mentálním postižením Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidujte je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit výrobek místnímu distributorovi. Správnou likvidaci zařízení můžete ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným zacházením s odpadem. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pořebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce ze žádosti o pokyny, jak jej zlikvidovat.

**Dovozce:** Reto MB Sp. z o. u., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polsko

## FR- MANUEL D'UTILISATION E125

### Description du produit:

- Console de jeu rétro CT-T01 8 bits
- l'ensemble comprend deux pads, un pistolet, une alimentation et un câble TV
- appareil compatible avec la plupart des téléviseurs
- la console possède des jeux intégrés; possibilité de connecter vos propres jeux sur cassettes (non inclus dans le set)
- matériau: ABS

1.Activez (Appuyez pour activer). 2. Redémarrer (appuyez sur lorsque des pannes se produisent). 3. Ouverture 4. Sortie RF 5. Connecter l'alimentation 6. Connecter

contrôleurs 7. Sortie audio 8. Sortie vidéo 9. Bouton de sélection 10. Démarrer 11. Boutons directionnels 12. Bouton A 13. Bouton B

Connectez l'appareil au téléviseur. Allumez le téléviseur. Sélectionnez la chaîne du jeu à l'aide du sélecteur de chaîne VHF, connectez le câble audio/vidéo au téléviseur. Insérez la cartouche de jeu dans la fente de jeu. Commencez le jeu. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Sélectionnez un jeu à l'aide du bouton SELECT de votre manette puis appuyez sur le bouton START pour démarer. Ajustez la réception des chaînes sur votre téléviseur pour obtenir une meilleure image.

### Avertissements:

Les résultats enregistrés seront automatiquement supprimés lorsque le bouton de réinitialisation sera enfoncé. Ne connectez pas d'autres unités à la prise RF. Les problèmes de réception et de son les plus courants sont dus à des différences de fréquences entre le téléviseur et la console. Si l'image et le son sont médiocres, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléviseur et régler le canal VHF sur la fréquence du jeu. Lors de l'insertion de la cassette, n'utilisez pas de force excessive. Assurez-vous que la console est éteinte lors de l'insertion/du retrait du jeu. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez le rabat du compartiment à cassette. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Lors du nettoyage, débranchez-le de l'alimentation électrique. Ne pas exposer à des températures excessivement basses ou élevées. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur directes telles que des radiateurs et des poêles. Protégez l'appareil de l'humidité et de la saleté. Protégez contre les inondations, ne pas utiliser à proximité de l'eau, ne pas immerger dans l'eau. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Ne pliez pas les câbles. Ne pas utiliser si vous pensez que l'appareil est endommagé. L'équipement peut devenir chaud pendant le fonctionnement. Assurer une bonne circulation de l'air. Couvrir le boîtier peut provoquer une surchauffe de l'appareil. Protégez le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Il est recommandé d'éteindre l'appareil après 2 heures de jeu pendant 10 à 15 minutes. Le produit n'est pas un jouet. Utilisez le produit comme prévu. Protéger des personnes âgées et des personnes handicapées physiques et mentales. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les équipements électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être éliminés avec gaspillage. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En mettant votre appareil au rebut correctement, vous pouvez conserver des ressources précieuses et éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient être compromis par une gestion inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne: Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne: Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous débarrasser.

**Importateur :** Reto MB Sp. z o.o. , z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polone

## DE- BEDIENUNGSANLEITUNG E125

### Produktbeschreibung:

- CT-T01 8-Bit-Retro-Spielkonsole
  - Im Set sind zwei Pads, eine Pistole, ein Netzteil und ein TV-Kabel enthalten
  - Gerät kompatibel mit den meisten Fernsehern
  - Die Konsole verfügt über integrierte Spiele. Möglichkeit zum Anschluss eigener Spiele auf Kassetten (nicht im Set enthalten)
  - Material: ABS
- 1.Aktivieren (zum Aktivieren drücken). 2.Neustart (Drücken Sie, wenn Fehler auftreten). 3. Öffnung 4. HF-Ausgang 5. Netzteil anschließen 6. Anschließen Controller 7. Audioausgang 8. Videoausgang 9. Auswahltaaste 10. Start 11. Richtungsasten 12.-A-Taste 13. B-Taste

### Servis:

Schließen Sie das Gerät an den Fernseher an. Schalte den Fernseher ein. Wählen Sie den Spielkanal mit dem UKW-Kanalwähler aus und schließen Sie das Audio-/Videokabel an den Fernseher an. Stecken Sie die Spielekassette in den Spielesteckplatz. Starre das Spiel. Drücken Sie die Reset-Taste. Wählen Sie ein Spiel mit der SELECT-Taste auf Ihrem Controller aus und drücken Sie dann die START-Taste, um zu starten. Passen Sie den Kanalempfang an Ihrem Fernseher an, um ein besseres Bild zu erhalten.

### Warnungen:

Die gespeicherten Ergebnisse werden automatisch gelöscht, wenn die Reset-Taste gedrückt wird. Schließen Sie keine anderen Geräte an den HF-Stecker an. Die häufigsten Empfangs- und Tonprobleme sind auf Unterschiede in den Frequenzen des Fernsehers und der Konsole zurückzuführen. Wenn Bild und Ton schlecht sind, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach und passen Sie den UKW-Kanal an die Spielfrequenz an. Wennen Sie beim Einlegen der Kassette keine übermäßige Kraft an. Stellen Sie sicher, dass die Konsole ausgeschaltet ist, wenn Sie das Spiel einsetzen/herausnehmen. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, schließen Sie die Kassettenfachklappe. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Trennen Sie das Gerät beim Reinigen vom Stromnetz. Nicht übermäßig niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Nicht in der Nähe direkter Wärmequellen wie Heizkörper und Öfen installieren. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Vor Überflutung schützen, nicht in der Nähe von Wasser verwenden, nicht in Wasser eintauchen. Das Gerät sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Biegen Sie die Kabel nicht. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist. Das Gerät kann während des Betriebs warm werden. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation. Das Abdecken des Gehäuses kann zu einer Überhitzung des Geräts führen. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und mechanischer Beschädigung. Es wird empfohlen, das Gerät nach 2 Stunden Spielzeit für 10-15 Minuten auszuschalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen schützen. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte). Das auf den Produkten oder den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit entsorgt werden dürfen Verschwendung. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederverbrauchen oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

**Importeur:** Reto MB Sp. z o.o. , z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewozwo, Polen

## SK: UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E125

### Popis produktu:

- CT-T01 8-bitová retro herná konzola
- sada obsahuje dve podložky, píšťol, napájací zdroj a TV kábel
- zariadenie kompatibilné s väčšinou televízorov
- konzola má vestavé hry; možnosť pripojenia vlastných hier na kazety (nie sú súčasťou balenia)
- materiál: ABS
- 1. Povolit (Stlačením aktivujete). 2. Reštartuje (Stlačte, keď dôjde k poruchám).
- 3. Otvorenie 4. RF výstup 5. Pripojte napájanie 6. Pripojte ovládače 7. Výstup zvuku 8. Výstup videa 9. Tlačidlo výberu 10. Štart 11. Smerové tlačidlá 12. Tlačidlo A 13. Tlačidlo B

### servis:

Pripojte zariadenie k TV. Zapni TV. Vyberte herný kanál pomocou voliča kanálov VHF, pripojte audio/video kábel k TV. Vložte hernú kazetu do herného slotu. Spustite hru. Stlačte tlačidlo reset. Vyberte hru pomocou tlačidla SELECT na ovládači a potom začnite stlačením tlačidla ŠTART. Upravte príjem kanálov na vašom televízore, aby ste získali lepší obraz.

### varovania:

Uložené výsledky sa automaticky vymažú po stlačení tlačidla Reset. K RF zastrešenie nepripájajte iné jednotky. Najčastejšie problémy s príjmom a zvukom sú výsledkom rozdielov vo frekvenciách televízora a konzoly. Ak je obraz a zvuk nekalitný, rozzerite si používateľskú príručku k televízoru a nastavte kanál VHF na frekvenciu hry. Pri vkladaní kazety nepoužívajte nadmernú silu. Pri vkladaní/odstraňovaní hry sa uistite, že je konzola vypnutá. Keď zariadenie nie je v prevádzke, zatvorte kryt priestoru pre kazetu. Zariadenie čistite suchou handričkou. Pri čistení odpojte od napájania. Nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám. Neinštalujte v blízkosti priamych zdrojov tepla, ako sú radiátory a kachle. Chráňte prístroj pred výhľadom a nečistotami. Chráňte pred zaplavením, nepoužívajte v blízkosti vody, neponárajte do vody. Zariadenie by nemali používať deti bez dozoru dospelých osoby. Káble neohýbajte. Nepoužívajte, ak máte podozrenie, že je zariadenie poškodené. Zariadenie sa môže počas prevádzky zahriať. Zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu. Zakrytie krytu môže spôsobiť prehriatie zariadenia. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Odporúča sa vypnúť zariadenie po 2 hodinách hrania na 10-15 minút. Výrobok nie je hračka. Výrobok používajte podľa určenia. Chráňte pred detmi a osobami s telesným a mentálnym postihnutím Informácie pre používateľa o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojených informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nie je možné likvidovať spolu s odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnu likvidáciu zariadenia môžete ušetriť časne zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným zaobchádzaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

**Dovoza:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Poľsko

## SV: ANVÄNDARMANUAL E125

### Produktbeskrivning:

- CT-T01 8-bitars retro spelkonsol
- setet innehåller två kuddar, en pistol, en strömkälla och en TV-kabel
- enhet som är kompatibel med de flesta TV-apparater
- konsolen har inbyggda spel; möjlighet att koppla dina egna spel på kassetter (ingår ej i satsen)
- material: ABS
- 1. Aktivera (Tryck för att aktivera). 2. Starta om (Tryck när fel uppstår). 3. Öppning 4. RF-utgång 5. Anslut strömförsörjningen 6. Anslut kontroller 7. Ljudutgång 8. Videoutgång 9. Väljknapp 10. Start 11. Riktningknappar 12. A-knapp 13. B-knapp

### Service:

Anslut enheten till TV:n. Slå på TV: n. Välj spelkanal med VHF-kanalväljaren, anslut ljud-vidеоkabeln till TV:n. Sätt in spelkassetten i spelfacket. Starta spelet. Tryck på återställningsknappen. Välj ett spel med SELECT-knappen på din handkontroll och tryck sedan på START-knappen för att starta. Justera kanalomtagningen på din TV för att få en bättre bild.

### Varningar:

De sparade resultaten raderas automatiskt när återställningsknappen trycks ned. Anslut inte andra enheter till RF-kontakten. De vanligaste mottagnings- och ljudproblemen är resultatet av skillnader i frekvenserna på TV:n och konsolen. Om bild och ljud är dåligt, se din TV:s användarmanual och justera VHF-kanalen till spelets frekvens. Använd inte överdriven kraft när du sätter i kassetten. Se till att konsolen är avstängd när du sätter in/tar bort spelet. När enheten inte är i drift, stäng luckan till kassettfacket. Rengör enheten med en torr trasa. Vid rengöring, koppla från strömförsörjningen. Utsätt inte för låga eller höga temperaturer. Installera inte nära direkta värmekällor som radiatorer och spisar. Skydda enheten mot fukt och smuts. Skydda mot översvämning, använd inte nära vatten, doppa inte i vatten. Enheten bör inte användas av barn utan uppsikt av vuxen. Bøj inte kablarna. Använd inte om du misstänker att enheten är skadad. Utrustningen kan bli varm under drift. Säkerställ korrekt luftcirkulation. Att täcka höljet kan göra att enheten överhettas. Skydda produkten mot fall och mekanisk skada. Det rekommenderas att stänga av enheten efter 2 timmars spel i 10-15 minuter. Produkten är inte en leksak. Använd produkten som avsett. Skydda mot barn och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktig elektrisk eller elektronisk utrustning inte kan kasseras med, avfall. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsan och miljön som kan åventyras av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

**Importör:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Polen

## SV: ANVÄNDARMANUAL E125

### Produktbeskrivning:

- CT-T01 8-bitars retro spelkonsol
- setet innehåller två kuddar, en pistol, en strömkälla och en TV-kabel
- enhet som är kompatibel med de flesta TV-apparater
- konsolen har inbyggda spel; möjlighet att koppla dina egna spel på kassetter (ingår ej i satsen)
- material: ABS
- 1. Aktivera (Tryck för att aktivera). 2. Starta om (Tryck när fel uppstår). 3. Öppning 4. RF-utgång 5. Anslut strömförsörjningen 6. Anslut kontroller 7. Ljudutgång 8. Videoutgång 9. Väljknapp 10. Start 11. Riktningknappar 12. A-knapp 13. B-knapp

### Service:

Anslut enheten till TV:n. Slå på TV: n. Välj spelkanal med VHF-kanalväljaren, anslut ljud-vidеоkabeln till TV:n. Sätt in spelkassetten i spelfacket. Starta spelet. Tryck på återställningsknappen. Välj ett spel med SELECT-knappen på din handkontroll och tryck sedan på START-knappen för att starta. Justera kanalomtagningen på din TV för att få en bättre bild.

### Varningar:

De sparade resultaten raderas automatiskt när återställningsknappen trycks ned. Anslut inte andra enheter till RF-kontakten. De vanligaste mottagnings- och ljudproblemen är resultatet av skillnader i frekvenserna på TV:n och konsolen. Om bild och ljud är dåligt, se din TV:s användarmanual och justera VHF-kanalen till spelets frekvens. Använd inte överdriven kraft när du sätter i kassetten. Se till att konsolen är avstängd när du sätter in/tar bort spelet. När enheten inte är i drift, stäng luckan till kassettfacket. Rengör enheten med en torr trasa. Vid rengöring, koppla från strömförsörjningen. Utsätt inte för låga eller höga temperaturer. Installera inte nära direkta värmekällor som radiatorer och spisar. Skydda enheten mot fukt och smuts. Skydda mot översvämning, använd inte nära vatten, doppa inte i vatten. Enheten bör inte användas av barn utan uppsikt av vuxen. Bøj inte kablarna. Använd inte om du misstänker att enheten är skadad. Utrustningen kan bli varm under drift. Säkerställ korrekt luftcirkulation. Att täcka höljet kan göra att enheten överhettas. Skydda produkten mot fall och mekanisk skada. Det rekommenderas att stänga av enheten efter 2 timmars spel i 10-15 minuter. Produkten är inte en leksak. Använd produkten som avsett. Skydda mot barn och personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktig elektrisk eller elektronisk utrustning inte kan kasseras med, avfall. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsan och miljön som kan åventyras av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

**Importör:** Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzewoz, Polen

