

Dyfuzor zapachowy


Nakładka
Wskaźnik ładowania
Wejście USB
Wlot powietrza



Oslona
przeciwbryzgowa
Płytką ultradźwiękową
Wylot powietrza
Max poziom wody



Kabel zasilający
USB



Wewnętrzna
pokrywa
Zbiornik wodny

A diagram showing a cylindrical container with a cap. The cap is shown being lifted off the container, with curved arrows indicating the direction of movement.



A diagram showing a jar with a lid. The lid is being lifted off the jar, indicated by two curved arrows pointing away from the lid and the jar.

A diagram of a battery with a positive terminal (+) and a negative terminal (-). The positive terminal is on the left and the negative terminal is on the right.

Wlewając i nalewając wodę, rób to po przeciwnej stronie wylotu powietrza.

Problem	Powód	Rozwiązanie
Błąd uruchamiania/ wyłącza się.	1. Niewystarczająca ilość wody. 2. Rozładowana bateria.	1. Napełnij zbiornik wodą. 2. Naładuj dyfuzor.
Brak mgiełki lub zbyt mała mgiełka.	Poziom wody przekracza linię MAX.	Upewnij się, że poziom wody nie przekracza linii MAX.
	Brak przepływu powietrza przez wylot.	Sprawdź czy nic nie blokuje wlotu powietrza i czy dyfuzor umieszczony jest na odpowiedniej powierzchni. Sprawdź również stan wentylatora.

1. Alarm poziomu wody: gdy poziom wody jest zbyt niski, czerwona lampka zamiga dwukrotnie i urządzenie się wyłącza.
2. Ochrona baterii: gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, czerwona lampka miga trzy razy i urządzenie się wyłącza.
3. Alarm zasilania: gdy napięcie użytego zasilacza jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, czerwona lampka zamiga 10 razy i urządzenie się wyłącza.

Brak mgiełki lub zbyt mała mgiełka.	Płytką ultradźwiękową jest zanieczyszczona.	Oczyść zgodnie z instrukcją konserwacji.
Water leakage.	1. Pokrywa nie jest zamknięta lub nieprawidłowo zainstalowana. 2. Temperatura powietrza jest zbyt niska lub wilgotność zbyt wysoka. 3. Zbyt duża ilość wody. 4. Osłona przeciwbryzgowa jest nieprawidłowo zainstalowana.	1. Zamontuj pokrywę prawidłowo. 2. Ustaw odpowiednią temperaturę. 3. Dokładnie wytrzyj dyfuzor, aby upewnić się, że urządzenie jest suche. 4. Zamontuj osłonę przeciwbryzgową.

1. Rozmiar: 72x141mm
2. Materiał: Aluminium, PP
3. Pojemność Zbiornika: 75ml
4. Obszar Zastosowania: 19m²
5. Czas Pracy Na Jednej Baterii: 3h pracy ciągłej, 6h pracy przerywanej
6. Automatyczne wyłączenie
7. Zasilanie: Akumulator DC 5V 2A i 3,6V 3050mAh



 CAN ICES-1/NMB-1