

Parametry

- Długość taśmy: 5m
- Diody: 5050 3-chip RGB Epistar
- Klasa odporności: IP20
- Szerokość taśmy: 10mm
- Kąt świecenia: 120°
- Żywotność: 50000 h
- Mocowanie: Mocna taśma samoprzylepna
- Zakres temperatur pracy: -25°C do +60°C
- Bateria CR2025
- 44 przyciski funkcyjne

Po wyłączeniu zasilania taśmą i ponownym jej włączeniu, taśma zapamiętuje ostatnio wybrany kolor.

Pobierz aplikację

1. Odszukaj aplikację „Lotuslamp X” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR.



2. Pobierz aplikację „Lotuslamp X” na swój telefon.
3. Po pobraniu aplikacji włącz Bluetooth w telefonie, po czym włącz listwę oświetleniową i otwórz aplikację. Aplikacja automatycznie sparuje się z listwą oświetleniową, co umożliwi sterowanie nią.

Rozwiązywanie problemów - problem z połączeniem

1. Sprawdź czy zasilanie listwy oświetleniowej jest prawidłowe.
2. Sprawdź czy Bluetooth jest włączony.
3. Sprawdź czy nie został podłączony inny telefon komórkowy. Bluetooth 4.0 obsługuje tylko połączenia jeden do wielu, nie obsługuje połączeń wiele do wielu.
4. Sprawdź ustawienia Bluetooth aplikacji, jeśli telefon jest podłączony do urządzenia. Jeżeli połączysz się, wyjdź z aplikacji i otwórz ją ponownie, aplikacja połączy się automatycznie.
5. Normalne działanie i brak możliwości połączenia - Wyjdź z aplikacji i otwórz ją ponownie.
6. Wyjdź z aplikacji, uruchom ponownie telefon komórkowy, włącz lampkę, ponownie otwórz aplikację, a następnie połączą się automatycznie.

Opis produktu



Sterownik



Pilot

1. Odbiorniki podczerwieni
Gdy sterownik odbierze sygnał podczerwieni nadawany przez pilota, należy upewnić się, że pomiędzy pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie znajduje się żadna przeszkoda. Pilot zdalnego sterowania i odbiornik podczerwieni utrzymują kąt 120 stopni.
2. Interfejs paska LED
Światło RGB z portem połączenia, upewnij się, że połączenie odpowiada wskazaniu strzałki. Długotrwałe przebywanie w niewłaściwej pozycji może spowodować zwarcie na skutek długotrwałego nagrzewania.
3. Złącze zasilania prądem stałym
W przypadku zasilania DCSV upewnij się, że zasilanie i napięcie odpowiadają napięciu lampy, np.: zasilacz 5V z światłem 5V, zasilacz 12V nie może być używany z oświetleniem 5V, może to spowodować uszkodzenie lampy lub inteligentnego kontrolera muzyki.
4. Nadajnik podczerwieni
Zdalnie sterowany nadajnik sygnału na podczerwień, wskaż odbiornik na kontrolerze, aby przesłać sygnał i potwierdź. Unikaj barier, mogą one zakłócać prawidłowy odbiór sygnału. Maksymalna odległość korzystania z kontrolera wynosi 10m.
5. Bateria
Kontroler wyposażony jest w akumulator, przed użyciem należy usunąć plastik izolujący.

ZDALNE STEROWANIE, FUNKCJA I WYMIARY

