



ŻELAZKO PAROWE SI-920



GRATULACJE!

Drogi Konsumencie, dziękujemy, że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Jesteśmy przekonani, że nasze żelazko parowe SI-920 szybko stanie się Twoim sojusznikiem w szybkim i bezproblemowym prasowaniu.

Dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem. Pamiętaj, by używać go wyłącznie zgodnie z jego opisem i przeznaczeniem. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Jeśli planujesz przekazać żelazko komuś innemu, przekaż mu również wszelką dotyczącą go dokumentację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	3
2. Ostrzeżenia dotyczące pierwszego użycia	4
3. Budowa żelazka	4
4. Ważne informacje dotyczące użytkowania żelazka.....	5
5. Napełnianie żelazka wodą.....	5
6. Spryskiwanie.....	5
7. Prasowanie parowe.....	6
8. Prasowanie na sucho	6
9. Wyrzut pary.....	6
10. Automatyczne czyszczenie (Self-Clean)	7
11. System Anti-Calc (zapobiegający osadzaniu się kamienia)	7
12. System Anti-Drip (zapobiegający kapaniu).....	7
13. Koniec prasowania i przechowywanie.....	8
14. Czyszczenie i konserwacja	8
15. Dane techniczne i najważniejsze cechy.....	9

Pamiętaj, że żelazko parowe SI-920 przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do celów przemysłowych i wykorzystuj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Przed włączeniem żelazka sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Twoim domu.
2. Nie używaj go na zewnątrz i w miejscach, w których panuje wilgoć.
3. Nie zanurzaj żelazka ani przewodu zasilającego w wodzie i innych płynach.
4. Przy odłączaniu żelazka od prądu nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. By prawidłowo i bezpiecznie odłączyć urządzenie, złap za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka.
5. Nie pozwól, by przewód zasilający miał styczność z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
6. Zawsze, gdy napełniasz żelazko wodą, wylewasz wodę ze zbiornika lub kończysz prasowanie, musisz odłączyć je od źródła zasilania.
7. Pod żadnym pozorem nie używaj żelazka
 - z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką,
 - po tym, jak uległo awarii,
 - po jego upuszczeniu na ziemię lub innym uszkodzeniu.
8. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie próbuj sam rozmontować żelazka. Zamiast tego skontaktuj się z serwisem lub udaj się z nim na przegląd lub naprawę.
9. Żelazka mogą używać dzieci, które skończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy w tym zakresie, o ile odbywa się to pod nadzorem i – dodatkowo – zostaną odpowiednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z żelazka, a także zrozumieją niebezpieczeństwo z tym związane.
10. Dzieci powinny korzystać z żelazka wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która dopilnuje, by robiły to w sposób prawidłowy oraz bezpieczny.
11. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące, podłączone do prądu lub znajduje się na desce do prasowania.
12. Jeśli przerywasz prasowanie, postaw żelazko na podstawie (najlepiej na desce do prasowania). Nie kładź go na metalowych lub nierównych powierzchniach.
13. Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, nie używaj jednocześnie innych urządzeń o wysokiej mocy w ramach tego samego obwodu.
14. Nigdy nie dotykaj rozgrzanej stopy żelazka rękami. Gdy żelazko jest gorące, możesz dotykać jedynie uchwytu oraz przycisków.
15. Emitowana przez żelazko para jest bardzo gorąca i może być niebezpieczna. Nigdy nie kieruj strumienia pary w kierunku ludzi.

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie naklejki oraz folię ochronną ze stopy żelazka, a następnie wyczyść stopę żelazka miękką, suchą szmatką.
2. Żelazko zostało nasmarowane, w związku z tym przy pierwszym użyciu stopa żelazka może lekko dymić. Dymienie ustanie po krótkiej chwili.
3. Zadbaj o to, by stopa żelazka była gładka: unikaj gwałtownego kontaktu z innymi metalowymi przedmiotami i ostrymi krawędziami.

3. BUDOWA ŻELAZKA



- | | |
|---|--|
| A. Dysza spryskiwacza | G. Osłona przewodu zasilającego |
| B. Osłona wlewu wody | H. Podstawa żelazka |
| C. Suwak kontroli pary | I. Zbiornik na wodę o pojemności 400 ml |
| D. Przycisk uruchamiający wyrzut gorącej pary | J. Wskaźnik temperatury |
| E. Przycisk uruchamiający spryskiwacz | K. Pokrętło regulacji temperatury |
| F. Lampka kontrolna | L. Przycisk uruchamiający funkcję Self-Clean |
| | M. Nano-ceramiczna stopa żelazka |

4. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ŻELAZKA

1. Sprawdź, czy produkt, który będziesz prasować, posiada etykietkę lub metkę z informacją dotyczącą prasowania. Pamiętaj, by zawsze działać zgodnie z zamieszczoną na etykiecie instrukcją.
2. Przekręć pokrętkę kontroli temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę prasowania (zgodną z informacją zamieszczoną na metce prasowanego produktu).

SYMBOL	TYP MATERIAŁU
	nie prasuj tego produktu
•	tkaniny syntetyczne, nylon, akryl, poliester, sztuczny jedwab
••	wełna, jedwab
•••	bawełna, len

3. Podłącz wtyczkę do kontaktu. Po chwili włączy się lampka kontrolna. Gdy lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie. Jeśli zmienisz temperaturę na niższą (po tym, jak wcześniej prasowałeś w wyższej), musisz poczekać aż lampka kontrolna znów się zaświeci. Dopiero wtedy możesz dalej prasować bez ryzyka uszkodzenia tkaniny.

5. NAPEŁNIANIE ŻELAZKA WODĄ

1. Przed napełnieniem zbiornika z wodą, odłącz żelazko od prądu.
2. Trzymając żelazko w pozycji poziomej powoli napełniaj pojemnik wodą.
3. Zwróć uwagę, by poziom wody nie przekroczył oznaczonego na zbiorniku punktu maksimum.

W przeciwnym razie woda może wylać się poza zbiornik.



6. SPRYSKIWANIE

1. Jeśli poziom wody w zbiorniku jest odpowiednio wysoki, możesz użyć funkcji spryskiwania.
2. Z tej funkcji możesz skorzystać przy dowolnie ustawionej temperaturze, zarówno podczas prasowania parowego, jak i na sucho.
3. By uruchomić pompkę spryskiwacza wystarczy, że podczas prasowania kilka razy naciśniesz przycisk spryskiwacza.

7. PRASOWANIE PAROWE

1. Upewnij się, że w zbiorniku jest woda.
2. Ustaw pokrętło kontroli temperatury na „●●” lub „●●●”, a suwak kontroli pary na pożądaną poziom.
3. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, możesz zacząć prasowanie parowe.

8. PRASOWANIE NA SUCHO

1. Żelazko parowe może być używane do prasowania na sucho, bez względu na poziom wody w zbiorniku. Nie rekomendujemy jednak tego typu prasowania z pełnym zbiornikiem.
2. Wyłącz parowanie.
3. Ustaw poziom temperatury żelazka zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi na metce prasowanego produktu.
4. Nie uzupełniaj wody w zbiorniku, dopóki żelazko nie ostygnie.

9. WYRZUT PARY

Funkcja wyrzutu pary umożliwia dodatkową emisję pary w celu pozbycia się wyjątkowo uporczywych i trudnych do usunięcia zagnieceń prasowanego materiału.



1 Ustaw pokrętło kontroli temperatury na „●●” lub „●●●”.



2 Ustaw poziom pary na maksimum.



3 Naciśnij przycisk wyrzutu gorącej pary.



Aby uniknąć wycieku wody ze stopy żelazka, nie naciskaj przycisku wyrzutu paru dłużej niż 5 sekund (bez przerwy).

10. AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE (SELF-CLEAN)

1. Uzupełnij zbiornik wody do połowy.
2. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na maksimum.
3. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
4. Poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się i zgaśnie lampka kontrolna.
5. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
6. Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem i ustaw poziom pary na maksimum.
7. Z otworów w stopie żelazka wylecą wrząca woda i para, a wraz z nimi – zanieczyszczenia.
8. Kiedy nic już nie będzie lecieć ze stopy żelazka, przejeźdź nim po kawałku tkaniny (najlepiej starej).
Dzięki temu stopa żelazka pozostanie sucha.

11. SYSTEM ANTI-CALC (ZAPOBIEGAJĄCY OSADZANIU SIĘ KAMIENIA)

Specjalny filtr żywiczny znajdujący się wewnątrz zbiornika na wodę zmiękcza ją i zapobiega stopniowemu zbieraniu się osadu na stopie żelazka. Filtr ten jest zamontowany na stałe i nie ma potrzeby go wymieniać.



Do prasowania używaj wyłącznie wody z kranu!

Zarówno woda destylowana, jak i demineralizowana zmienia jego właściwości fizyczne i chemiczne sprawiając, że system Anti-Calc staje się nieefektywny.



Nie używaj chemicznych dodatków, substancji zapachowych ani środków odwapniających.



Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkuje utratą gwarancji.

12. SYSTEM ANTI-DRIP (ZAPOBIEGAJĄCY KAPANIU)

Stopa żelazka może wystygnąć do poziomu, w którym – zamiast gorącej pary – wydobywają się z niej krople wrzącej wody, mogące pozostawić ślady lub plamy na prasowanym materiale. W takim przypadku automatycznie włączy się system Anti-Drip, który temu zapobiegnie. Dzięki temu możesz prasować nawet najdelikatniejsze materiały bez ryzyka ich uszkodzenia lub poplamienia.



13. KONIEC PRASOWANIA I PRZECHOWYWANIE

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
2. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na minimum.
3. Wylej wodę ze zbiornika (po skończonym prasowaniu nie zostawiaj jej nigdy w żelazku „na następny raz”).
4. Zaczekaj, aż żelazko całkowicie wystygnie.
5. Kiedy żelazko będzie już zimne, owiń przewód zasilający wokół podstawy żelazka.
6. Aby chronić stopę żelazka przed przypadkowymi uszkodzeniami przechowuj je w pozycji pionowej, ustawione na podstawie. Zadbaj też o to, by żelazko, zwłaszcza jego stopa i kabel zasilający, nie miało styczności z ostrymi krawędziami.

14. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Upewnij się, że żelazko jest odłączone od źródła zasilania. Jeśli wcześniej było używane, poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Po skończonym prasowaniu na stopie żelazka mogą zostać fragmenty tkanin lub inne pozostałości. Przetrzyj stopę żelazka miękką szmatką. Jeśli wspomniane pozostałości są lepkie, możesz usunąć je grubą, wilgotną szmatką nasączoną roztworem octu i wody. Następnie wytrzyj stopę żelazka suchą szmatką.
3. Podczas czyszczenia stopy żelazka nie używaj szorstkich przedmiotów. Unikaj też przedmiotów i materiałów, które mogą ścierać jej powłokę.
4. Uważaj, by nie dopuścić do kontaktu stopy żelazka z metalowymi przedmiotami.
5. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię żelazka wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj ją do sucha. Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani takich o właściwościach ścierających, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię żelazka.
6. Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych płynach.
7. Nie wlewaj octu ani chemicznych środków odwapniających do zbiornika na wodę.
8. Pamiętaj, aby co najmniej raz w miesiącu przeprowadzić proces automatycznego czyszczenia żelazka (Self-Clean).
9. Od czasu do czasu wyczyść również wnętrze zbiornika wody, napełniając go wodą i wstrząsając. Następnie wylej wodę.

15. DANE TECHNICZNE I NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Napięcie: 220-240V~50/60Hz

Moc: 1800-2200 W

- Nano-ceramiczna stopa żelazka
- System Anti-Drip (zapobiegający kapaniu)
- System Anti-Calc (zapobiegający osadzaniu się kamienia)
- Self-Clean (automatyczne czyszczenie)
- Wyrzut pary 160 g/min
- Stała emisja pary 35 g/min
- Pojemnik na wodę o pojemności 400 ml
- Wytrzymały przewód zasilający o długości 2 m





INFORMACJA **o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Pamiętaj, że twoje gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbывается się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI **Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.**

Importer:

Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowity 1

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU oraz Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS2 2011/65/EU.

Lucznik

KARTA GWARANCYJNA

ŻELAZKO PAROWE SI-920

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1) Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

3) Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wymianę wadliwych części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez kupującego elementów oraz ich wymiany

5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

8) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:

A) transportu i przeładunku,

B) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,

D) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego).

9) Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

10) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży.

11) Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

IMPORTER:

ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:

ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć sprzedawcy