

KARTA GWARANCYJNA
WARRANTY CARD

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	ELEKTRYCZNY PAS GRZEWICZY ELECTRIC HEATING BELT
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	MISSION AIR® WarmBelt
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCA
PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME	
ADRES ADDRESS	
TELEFON PHONE NUMBER	

SPRZEDAWCA
SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pięciopka sprzedawcy
---------------------------------------	-----------------------------



KONFIGURACJA

- Podłączyć pas grzewczy do przewodu zasilającego, a następnie do gniazdka. Naciśnij klawisz MODEL/OFF i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy aby uruchomić pas- wyświetlacz LCD pokaże aktualne ustawienia pracy- poziom aktywnej temperatury oraz czas pozostały do automatycznego wyłączenia urządzenia. Sterownik umożliwia regulację:
 - temperatury "MODEL/OFF"
 - ustawienia czasu do automatycznego wyłączenia "TIMER"
- Domyślną temperaturą po włączeniu sterownika jest poziom 4 (55°C). Zakres ustawień temperatury grzania pasa wynosi: poziom 1- 40°C, poziom 2- 45°C, poziom 3-50°C, poziom 4-55°C, poziom 5- 60°C, poziom 6- 65°C.
- Przy włączeniu pasa grzewczego, domyślny czas funkcji TIMER ustawiony jest na wartość 120 min. Naciśnij krótko "TIMER" aby zmienić czas do automatycznego wyłączenia urządzenia. Zakres czasowy pasa grzewczego wynosi 60min- 120min -240min -360min.
- Aby wyłączyć powyższe funkcje ogrzewania i odmierzenia czasu, należy nacisnąć i przytrzymać MODEL/OFF.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia w sposób nieprawidłowy.

- Urządzenie przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uzziemienia o parametrach określonych na tabliczce znamionowej.
- Przewód zasilający urządzenia nie może zwisać z krawędzi stołu lub półki, ani dotykać gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, oddzielnego pilota zdalnego sterowania lub innego sprzętu, który może włączyć urządzenie automatycznie.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odłączając przewód zasilający, należy zawsze wyjmować go z gniazdka przez wtyczkę. Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego ciągnąc za przewód, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wtyczki lub przewodu, a w skrajnych przypadkach nawet śmiertelne porażenie prądem.
- Podłączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Urządzenie należy regularnie czyścić zgodnie z zaleceniami opisanymi w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, płomieni, elektrycznych elementów grzejnych lub nad gorącym piekarnikiem.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.) i nie używaj go w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domy mobilne).



Instructions in English available on the website.



Посібник українською мовою є на нашому сайті.



Český manuál je k dispozici na našem webu.

Śledź nas na naszych social mediach



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub równie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzone urządzenie należy oddać do odpowiedniego centrum serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do sterownika LCD zdolającego do zestawu.
- Nigdy nie trzymaj pasa lub kontrolera nakrymi rękoma.
- Nie włączaj pasa gdy jest zwinięty lub złożony.
- Urządzenie musi być wyłączone po każdym użyciu.
- Do urządzenia nie wolno wkładać szpilek, igieł ani innych metalowych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas snania.
- Nie zakrywaj sterownika.
- Pas grzewczy nie powinien być wykorzystywany przez osoby niewrażliwe na ciepło. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego w szpitalu.
- Przed praniem należy odłączyć pas od przewodu zasilającego.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są upośledzone, lub którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, chyba że były one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wrażliwe.

Natychmiast przestań używać, jeśli pas stanie się nieprzyjemnie gorący!

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**PRZECHOWYWANIE**

- Przed złożeniem i przechowywaniem należy zawsze odczekać, aż pas ostygnie a następnie umieścić go w oryginalnym opakowaniu.
- Unikaj tworzenia widocznych zagnieceń na produkcie, na przykład nie przechowuj go pod innymi przedmiotami, które mogą zgiąć wewnętrzny przewód grzejny.
- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu z dala od innych źródeł ciepła.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz sterownik urządzenia grzewczego i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Odłącz złącze sterownika od złącza produktu.
- Nie zanurzaj sterownika oraz kabla w wodzie.
- Pas można prać w pralce lub ręcznie w maksymalnej temp. 30°C
- Nie prać chemicznie.
- Nie prasować.
- Pas może być używany ponownie po całkowitym wyschnięciu.
- Susz jedynie naturalnie, nie używaj suszarki mechanicznej.
- Nie używaj intensywnych chemicznych środków czyszczących oraz wybielaczy.

Abby przedużyć żywotność produktu, przed praniem w pralce należy włożyć go do worka ochronnego, a do prania używać najdelikatniejszego trybu.

WARUNKI GWARANCJI

- Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
- Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
- Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
- Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
- Produkt jest objęty gwarancją door-to-door wyłącznie na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamacje zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na naszej stronie.
- Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
- Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmiennym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
- Wszelka korespondencja, zwróty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

**-mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
-uszkodzenia i wady powstałe na skutek:**

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi, aby zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Zapytaj pracowników centrum zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt czegoś należy dokonać, aby zwrócić używane urządzenie, które będą oni mogli bezpiecznie poddać recyklingowi.