

BEERSAFE

Lodówka na napoje

10046059 10046060 10046061 10046062
10046063 10046064 10046065 10046066



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 3

Instalacja 6

Regulator temperatury 7

Wskazówki dot. instalacji 8

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów 8

Karta informacyjna produktu 9

Utylizacja urządzenia 11

Producent 11

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046059, 10046060, 10046061, 10046062, 10046063, 10046064, 10046065, 10046066
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie w Twoim domu musi być zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie tego produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów spożywczych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż zalecane przez producenta.
- Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodu lub urządzenia, nie należy z niego korzystać.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni, aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. Urządzenie należy podłączać bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że po bokach jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni i co najmniej 10 cm z tyłu, ponieważ w tym miejscu znajduje się główny wymiennik ciepła. Pozwoli to na odpowiednią wentylację.
- Nie należy umieszczać w lodówce gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi temperatury wewnętrznej, zamknij drzwi natychmiast po włożeniu jakichkolwiek przedmiotów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W celu stabilnego ustawienia, urządzenie musi być umieszczone na twardej i płaskiej powierzchni. Nie ustawiać go na miękkiej powierzchni. Urządzenia nie należy umieszczać na miękkiej powierzchni.
- Nie umieszczaj żadnych innych urządzeń na lodówce.
- Nie zostawiaj w lodówce niczego takiego jak eter, metanol, benzyna, które łatwo parują i mogą się zapalić lub wybuchnąć.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nigdy nie pociągać za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Chwytać bezpośrednio za wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Kabel należy trzymać z dala od nagrzaných powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z uziemieniem. Gniazdko w Twoim domu musi być odpowiednio uziemione.

- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego i prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Rozmrażaj urządzenie co najmniej raz w miesiącu, ponieważ zbyt duża ilość szronu może negatywnie wpływać na chłodzenie.
- Po awarii zasilania należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego spowodowało jednak niewielki wzrost poziomu hałasu urządzenia. Poza hałasem sprężarki słysząc, jak płyn chłodzący przepływa po układzie. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodniczego podczas transportu i regulacji urządzenia. Wyciek płynu chłodzącego może uszkodzić oczy.

Uwagi specjalne

- Dzieci w wieku 3-8 lat nie mogą umieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego wyjmować.
- Ustawiając urządzenie, sprawdź przewód zasilający czy nie jest zagnieciony ani uszkodzony.
- Nie używać przenośnych gniazdek zasilających lub przedłużaczy z tyłu urządzenia.

Aby nie doszło do zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyścić otwór wylotowy.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemnikach – tak, aby zawartość nie miała kontaktu ani nie kapła na inną żywność.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy przestrzegać lewego symbolu znajdującego się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ostrzega on przed możliwością wystąpienia pożaru. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy urządzenie przechowywać z dala od źródeł ognia.

Wskazówki dot. prawidłowego użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zainstalowane, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały umieszczone z wyprzedzeniem, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie należy zakrywać otworów w półkach ani stosować innych typów półek niezatwierdzonych przez producenta, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie energii, zalecamy używanie półek w sposób pokazany na rysunku.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę wewnątrz urządzenia. W celu optymalnego działania urządzenia zalecamy temperaturę otoczenia w zakresie 23-25°C.

WSKAZÓWKI DOT. INSTALACJI

Pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby umożliwić olejowi spłynięcie z powrotem do sprężarki.

- Podczas przenoszenia nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie należy wywierać siły na części takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Mogą zostać uszkodzone i tym zakłócić pracę urządzenia. WSZYSTKIE materiały opakowaniowe muszą zostać usunięte przed instalacją.
- Wokół urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Napięcie zasilania gniazdka musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie podłączać urządzenie do nieziemionego gniazdka i nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu należy je wypoziomować.

Uwaga: Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu itp.

REGULATOR TEMPERATURY

- | |
|---------------|
| 1 Termostat |
| 2 Przełącznik |
| 3 Oświetlenie |

Regulacja temperatury

Przekręć pokrętkę regulatora temperatury do właściwej pozycji, aby włączyć urządzenie. Temperaturę można regulować za pomocą regulatora znajdującego się w górnej części urządzenia.

- Pozycja 0 (OFF) = urządzenie jest wyłączone.
- Pozycja 1 (MIN) = najniższa moc (najwyższa temperatura)
- Pozycja 7 (MAX) = najwyższa moc (najniższa temperatura)

Rozmrażanie ręczne

Pomimo automatycznego odszraniania, po pewnym czasie w urządzeniu może utworzyć się warstwa szronu. Jeśli jest ona grubsza niż 1 cm, należy ręcznie rozmrozić urządzenie. Wyjmij całą zawartość z urządzenia, ustaw pokrętkę w pozycji OFF i pozostaw otwarte drzwi urządzenia. Gdy szron się roztopi, wytrzyj wnętrze miękką szmatką i ponownie włącz urządzenie.

Uwaga: Po ponownym włączeniu urządzenia osiągnięcie ustawionej temperatury może potrwać do 12 godzin.

WSKAZÓWKI DOT. INSTALACJI

Po transporcie i ustawieniu zalecamy odczekanie co najmniej 4 godziny przed podłączeniem urządzenia.

- Podczas przenoszenia nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie wywieraj nacisku na żadne części, takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Mogą zostać uszkodzone i tym zakłócić pracę urządzenia. Upewnij się, że WSZYSTKIE części opakowania zostały usunięte przed instalacją.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na wentylację.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu zewnętrznych źródeł ciepła lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub zewnętrznych źródeł wilgoci.
- Upewnij się, że napięcie zasilania gniazdka jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie urządzenia. 5. Wtyczka musi być prawidłowo włożona do gniazdka.
Zbyt niska/wysoka temperatura wewnątrz urządzenia.
- Gniazdko musi być uziemione - najlepiej za pomocą wyłącznika. Jeśli gniazdko nie jest uziemione, nie należy podłączać do niego urządzenia. Nie należy używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Po umieszczeniu urządzenia w wybranym miejscu należy je wypoziomować.

Uwaga: Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C - na przykład w garażu lub szopie.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i proponowane rozwiązanie
Kondensacja na zewnętrznej stronie drzwi.	Wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka. Należy się tego spodziewać również wtedy, gdy w pomieszczeniu jest bardzo ciepło.
Kondensacja wewnątrz urządzenia.	Wynika to również z dużej wilgotności powietrza. Można to zminimalizować, nie pozostawiając otwartych drzwi zbyt długo.
Zbyt niska/wysoka temperatura wewnątrz urządzenia.	Ustaw regulator temperatury w odpowiedniej pozycji. Upewnij się, że nic nie uniemożliwia prawidłowego zamknięcia drzwi.
Urządzenie nie działa.	Sprawdź gniazdko, przewód zasilający lub przetłacznik.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10046059, 10046060, 10046061, 10046062, 10046063, 10046064, 10046065, 10046066				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	680	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	70
	Szerokość	440		
	Głębokość	475		
EEI		99	Klasa efektywności energetycznej	E
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii kWh		79	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienia zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	70,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 www.klarstein.pl					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnianie odpowiedniej utylizacji urządzenia pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska oraz życia ludzi, które są możliwe w przeciwnym wypadku. Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego urządzenia można uzyskać od lokalnych władz lub w punkcie zbiórki odpadów gospodarczych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Importer z Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN