

POLSKI

SZCZYPCE DO LOKOWANIA WŁOSÓW TYTANOWO-TURMALI- NOWATRIPLE 22 MM / 19 MM / 22 MM

CHARAKTERYSTYKA

- 3 rurki grzejne wykonane w technologii tytanowo-turmalinowa 22 mm/19 mm/22 mm
- Przełącznik temperatury (5 ustawień 140°C - 220°C)
- Przełącznik Start/ Stop (0/I)
- Rączka z welurowym pokryciem
- Wbudowany metalowy wspornik
- Izolowane końcówki
- Obrotowy kabel
- Materiał ochronny zapobiegający spaleniowi powierzchni, na którą odkłada się lokówkę
- Rękawice ochronne
- 110W - 230V
- Automatyczne wyłączenie po 72 minutach

REGULACJA TEMPERATURY

RODZAJ WŁOSÓW	REGULACJA
wrażliwe, farbowane, cienkie	140°C
średnie	160°C
grube	180°C
lokowane	200°C
mocno kręcone	220°C

Powłoka

tytanowo-turmalinowa:

Nieporównywalna trwałość i równomierne rozprzodzenie temperatury, aby zapewnić optymalny rezultat

SPOSÓB UŻYCIA

- Otworzyć aparat naciskając przełącznik UNLOCK.
- Włączyć aparat do sieci elektrycznej.
- Za pomocą kółka do regulacji wybrać żadaną temperaturę (patrz regulacja temperatury) dostosowan do rodzaju włosów. Szeroki zakres temperatury umożliwia bezpieczne stosowanie aparatu do każdego rodzaju włosów, nawet najbardziej wrażliwych i trudnych w układaniu.
- Nacisnąć przycisk 0/I. Zapala się czerwona lampka kontrolna i pozostaje zapalona w trakcie użytkowania aparatu.
- Rękawice ochronne: zakładając zwrócić uwagę, aby logo BaBylissPRO® znajdowało się u góry. Rękawica lewa posiada oznaczenie «L» (Left), natomiast prawa oznaczenie «R» (Right)
- Wybrać kosmyk włosów i przyłożyć szczypce u nasady, uważając, aby nie znalazły się zbyt blisko skóry głowy.
- Zamknąć płytki na kosmyku, naciskając delikatnie przez kilka sekund w zależności od rodzaju włosów. Następnie umieścić szczypce niżej tak, aby nie nachodziły na część już zlokowanych włosów. Powtórzyć czyn-

- ności na całej długości kosmyka.
- Przed rozczesaniem pozostawić kosmyki do ostygnięcia.
 - W celu otrzymania optymalnego efektu zaleca się stosowanie produktów do pielęgnacji włosów marki BaBylissPRO®.
 - Po zakończeniu użytkowania, nacisnąć przycisk 0/I i wyłączyć aparat. Gaśnie czerwona lampka kontrolna.
 - Po ostygnięciu aparatu, zamknąć go i docisnąć przesuwając przełącznik na LOCK.
 - Jeżeli prostownica nie jest używana przez ponad 72 minuty, system automatycznego wyłączania (auto shut-off) wyłączy urządzenie; opcja ta wydłuży trwałość urządzenia i zapewni większe bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE

Rurki grzewcze stają się gorące już po kilku sekundach i nie powinny dotykać skóry, jeśli aparat jest włączony. Przy ustawieniu maksymalnej temperatury aparat bardzo mocno się nagrzewa. Przed użyciem należy zrobić próbę na małym kosmyku w celu sprawdzenia czy ustawienie temperatury odpowiada danemu rodzajowi włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed usunięciem z aparatu ewentualnych pozostałości po środkach do pielęgnacji włosów należy:

- Sprawdzić czy aparat jest wyłączony z prądu i ostygnięty.
- Czyścić aparat przy użyciu wil-

gotnej szmatki z delikatnym, nie powodującym korozji detergen-tem lub mydłem. Przed ponownym użyciem sprawdzić czy aparat jest suchy.