

Ważne informacje

1. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je z dala od dzieci i nie pozwalaj im się nim bawić. Przechowuj urządzenie oraz pilot w miejscach niedostępnych dla dzieci.
3. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy takie osoby są nadzorowane lub odpowiednio poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i związanych z nim ryzykach.
4. Regularnie kontroluj stan techniczny urządzenia. Nie korzystaj z niego, jeśli jest uszkodzone ani nie podejmuj prób naprawy we własnym zakresie.
5. Nie składaj ekranu urządzenia. Unikaj dotykania jego powierzchni palcami lub twardymi przedmiotami. Chroń ekran przed kontaktem z cieczami.
6. Używaj urządzenia w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, wysokich temperatur, bezpośredniego słońca, iskrzenia oraz otwartego ognia.
7. Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych z parametrami podanymi na etykiecie produktu.
8. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Montaż i instrukcja obsługi

1. Zachowaj ostrożność wyjmując ekran z opakowania. Upewnij się, że ekran oraz akcesoria są w dobrym stanie.
2. Aby zamontować ekran na ścianie, zaczeń uchwyty montażowe na śrubach.
3. Aby zamontować ekran na suficie, zaczeń uchwyty montażowe na hakach.
4. Kasetę montuj poziomo. Rozwinięty ekran powinien wisieć swobodnie, nie dotykając podłogi.
5. Podłącz ekran do źródła zasilania. Wciśnij przycisk w dół na przełączniku ręcznym lub pilocie. Ekran zacznie się opuszczać.
6. Wciśnij przycisk „stop” gdy ekran znajdzie się w pożądanej pozycji. W przeciwnym wypadku ekran zatrzyma się w najniższej możliwej pozycji.
7. Wciśnij przycisk „w górę” na przełączniku, a ekran zacznie podnosić się.
8. Wciśnij przycisk „stop” gdy ekran znajdzie się w pożądanej pozycji. W przeciwnym wypadku ekran w całości powróci do kasety.
9. Nie należy ciągnąć za przewody sterowania. Może to uszkodzić urządzenie lub stworzyć niebezpieczeństwo dla użytkownika.
10. Po zakończeniu użytkowania ekran należy schować do kasety oraz odłączyć od źródła zasilania.

Czyszczenie i konserwacja

- Ekran należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki.
- Nie należy używać środków czyszczących.
- Nie wolno używać wody do czyszczenia ekranu.
- Kasetę przecieraj wilgotną ścierką.
- Po zakończeniu użytkowania schowaj ekran w celu uniknięcia zabrudzenia.

Recykling i utylizacja

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, ten produkt podlega selektywnej zbiórce odpadów. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi, ponieważ może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektronicznych, gdzie zostanie poddany bezpiecznej i odpowiedniej utylizacji.