

Toner zamienny Ecotisk - TN1030AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **1000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **DCP-1510E** | Brother **DCP-1512E** | Brother **DCP-1610WE** | Brother **DCP-1612WE** | Brother **HL-1110E** | Brother **HL-1112E** | Brother **HL-1210WE** | Brother **HL-1210WE** | Brother **MFC-1810E** | Brother **MFC-1910WE**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową