



K A R L
H A U S M A N N

PIERWSZE MYCIE

1. Mycie wstępne

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części kawiarki ciepłą wodą bez użycia detergentów.

2. Testowa kawa

Zaleca się zaparzenie pierwszej kawy „na próbę” i jej wylanie – pozwoli to oczyścić urządzenie z ewentualnych pozostałości produkcyjnych.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

- Zawsze myj kawiarkę ręcznie, używając ciepłej wody. Nie używaj detergentów, aby nie wpłynąć na smak kawy.
- Upewnij się, że wszystkie części są suche przed ponownym skręceniem.
- Regularnie sprawdzaj uszczelkę silikonową/gumową – jeśli zauważysz oznaki zużycia, wymień ją na nową.
- Filtr i zawór bezpieczeństwa powinny być czyste i drożne – możesz użyć igły do oczyszczenia otworów filtra.
- Jeśli woda w Twojej okolicy jest twarda, co jakiś czas przemyj dolny zbiornik roztworem wody z octem (1:1). Następnie dokładnie opłucz.
- Przechowuj kawiarkę w suchym miejscu, najlepiej rozkręconą, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.
- Nie używaj w zmywarce – aluminium może stracić swoje właściwości i połysk.
- Nie przegrzewaj – pozostawianie kawiarki na ogniu po zaparzeniu kawy może uszkodzić uszczelkę lub spowodować przypalenie.
- Unikaj ostrych detergentów – mogą one wpływać na smak i zapach kawy

FIRST WASH

1. Initial washing

Before the first use, thoroughly wash all parts of the coffee maker with warm water

without using detergents.

2. **Coffe test**

It is recommended to brew a “test coffee” and discard it—this will help clean the device of any potential manufacturing residues.

MAINTENANCE AND USAGE

- Always wash the coffee maker by hand using warm water. Do not use detergents to avoid altering the taste of the coffee.
- Ensure all parts are dry before reassembling the coffee maker.
- Regularly check the silicone/rubber gasket—if you notice signs of wear, replace it with a new one.
- The filter and safety valve should be clean and unclogged—you can use a needle to clear the filter holes if necessary.
- If the water in your area is hard, occasionally rinse the bottom chamber with a solution of water and vinegar (1:1). Then rinse thoroughly.
- Store the coffee maker in a dry place, preferably disassembled, to prevent moisture buildup and unpleasant odors.
- Do not use a dishwasher—aluminum may lose its properties and shine.
- Do not overheat—leaving the coffee maker on the heat after brewing can damage the gasket or cause scorching.
- Avoid harsh detergents—they may affect the taste and aroma of the coffee.

www.karlhausmann.com