

Gratulacje!

Drogi Kliencie,

Cieszymy się, że wybrałeś to **Maszyna do kawy**.

W przypadku pytań dotyczących urządzenia oraz części zamiennych / akcesoriów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej: **www.beem.de**

Informacje o instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli urządzenie zostanie przekazane komuś innemu, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli



Symbole niebezpieczeństwa: Te symbole wskazują ryzyko obrażeń (np. W wyniku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru).
Przeczytaj uważnie powiązane instrukcje bezpieczeństwa i przestrzegaj ich.



Uważaj na gorące powierzchnie!



Dodatkowa informacja



Nadaje się do użytku spożywczego.



Przeczytaj instrukcję przed użyciem!

Wyjaśnienie słów sygnałowych

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzega przed ciężkimi obrażeniami i zagrożeniem życia. Ostrzega przed

OSTRZEŻENIE

możliwy poważne obrażenia i zagrożenie życia. Ostrzega przed lekkimi lub

UWAGA

umiarkowanymi obrażeniami.

OGŁOSZENIE

Ostrzega przed szkodami materialnymi.

Przeznaczenie

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy z kawy mielonej lub ziaren kawy.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.
- Urządzenie powinno być używane tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie uważane jest za niewłaściwe.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dostarczone z tym urządzeniem. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub obrażenia.

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- To urządzenie musi **nie** być używane przez **dzieci**. Dzieci i zwierzęta nie mogą zbliżać się do urządzenia ani kabla sieciowego!
- Urządzenie jest **nie** zabawka!



UWAGA: Gorące powierzchnie!

Urządzenie i akcesoria są bardzo gorące podczas i krótko po użyciu. Podczas pracy urządzenia można dotykać tylko uchwytów, panelu sterowania i pokrętła. Przed czyszczeniem odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia (**10 filiżanek**). Jeśli zbiornik na wodę jest przepełniony, dzbanek na kawę może się przelać.
- Urządzenie nie jest przystosowane do współpracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że nie wpadną do wody ani nie zamoczą.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od sieci zasilającej, gdy jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem, napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika na wodę lub czyszczeniem.
- Dla własnego bezpieczeństwa przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie, kabel sieciowy i wtyczkę sieciową pod kątem uszkodzeń. Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest sprawne.

- Nie modyfikuj urządzenia. Nie wymieniaj samodzielnie przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie, kabel zasilający lub wtyczka sieciowa urządzenia są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, dział obsługi klienta lub autoryzowanych sprzedawców w celu uniknięcia zagrożeń.
- Należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - Niebezpieczeństwo porażenia prądem przez wodę

- Używaj urządzenia tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyłącz zasilanie. Nie próbuj wyciągać go z wody, gdy jest jeszcze podłączony do sieci elektrycznej!
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej mokrymi rękami, gdy te komponenty są podłączone do zasilania sieciowego.
- Upewnij się, że wydostająca się para nie jest skierowana bezpośrednio na urządzenia elektryczne i sprzęt zawierający elementy elektryczne.



OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo obrażeń

- **Niebezpieczeństwo uduszenia!** Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od materiału opakowaniowego.

Niebezpieczeństwo oparzenia przez ciepło, gorącą parę lub kondensację!

- Unikaj kontaktu z unoszącą się parą. Nie otwieraj pokrywy zbiornika na wodę podczas parzenia.
- Nie otwieraj komory fi ltra podczas parzenia. Wkład fi ltracyjny i stały fi ltr nagrzewają się podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania wkładu fi ltra po uruchomieniu urządzenia. We wkładzie fi ltra lub na fi ltrze stałym może nadal znajdować się gorąca woda! Zawsze pozwól, aby wkład fi ltracyjny i stały fi ltr ostygły, zanim zostaną wyjęte / wyczyszczone.
- Nigdy nie wlewaj wody do zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest włączone lub w trakcie parzenia. Przed ponownym napełnieniem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas parzenia.
- Przygotowana kawa jest gorąca! Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi płynami.
- Elementy garderoby, takie jak szaliki, szale, biżuteria, krawaty i długie włosy, należy trzymać z dala od komory na ziarna kawy i młynka.

- Nie wkładać rąk do komory na ziarna kawy i młynka i nie wkładać żadnych przedmiotów, gdy urządzenie jest włączone!
- Upewnij się, że podłączony kabel zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia. Kabel zasilający nie może zwisać z powierzchni, na której stoi urządzenie, aby zapobiec ściągnięciu urządzenia.



OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwo zapalne pyły lub trujące lub wybuchowe opary.
- Nie podłączaj urządzenia wraz z innymi odbiornikami (o dużej mocy) do wielokrotnego gniazdka, aby uniknąć przeciążenia i ewentualnego zwarcia (pożaru).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie umieszczaj żadnych palnych materiałów (np. kartonu, papieru, drewna lub plastiku) w urządzeniu lub na urządzeniu.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- W przypadku pożaru: Nie gasić wodą! Ugasić ogień kocem ognioodpornym lub odpowiednią gaśnicą.

UWAGA - Ryzyko uszkodzenia materiału i mienia

- Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy zostało prawidłowo zmontowane! Przed każdym użyciem sprawdź, czy wkład fi 1tracyjny i stały fi 1tr są prawidłowo włożone oraz czy zbiornik na wodę jest prawidłowo napełniony!
- Kabel sieciowy ułożyć w taki sposób, aby nie został zgnieciony, zgięty i nie stykał się z gorącymi powierzchniami (dotyczy również gorących powierzchni urządzenia!).
- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli wystąpi błąd podczas pracy, podczas przerwy w dostawie prądu lub przed burzą.
- Nigdy nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel zasilający. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nigdy za kabel!
- Chroń urządzenie przed innymi źródłami ciepła, otwartym ogniem, ujemnymi temperaturami, utrzymującą się wilgocią, wilgocią i uderzeniami.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów od producenta, aby zagwarantować, że nie ma zakłóceń, które mogą uniemożliwić działanie urządzenia i uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

Przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i ewentualne folie ochronne używane do ochrony podczas transportu. Nigdy nie usuwaj tabliczki znamionowej ani ewentualnych ostrzeżeń.
2. Wytrzeć urządzenie czystą, wilgotną szmatką. Wypłucz dzbanek termiczny **(6)**, wkład fi ltra i stały fi ltr oraz miarkę z niewielką ilością łagodnego detergentu i czystą wodą.
3. Skonfiguruj urządzenie i podłącz je (patrz rozdział „Konfiguracja i podłączanie urządzenia”).
4. Zanim zaczniesz cieszyć się pierwszą kawą, zalecamy przeprowadzenie próbnego cyklu z ziarnami kawy w celu usunięcia ewentualnych pozostałości poprodukcyjnych w układzie wodnym i wału młynka. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach „Obsługa i obsługa” i „Przygotowanie”.



Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, dodatki związane z produkcją mogą powodować wydzielanie niewielkiej ilości dymu i / lub zapachu. Jest to normalne i nie jest to usterka urządzenia.

5. Powtórz ten proces dwukrotnie. *Nie pij tej kawy!*
6. Wyczyść urządzenie i akcesoria (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).

Konfiguracja i podłączanie urządzenia

PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda wtykowego i zgodnego z danymi technicznymi urządzenia. Gniazdo wtykowe musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, aby można było szybko odłączyć podłączenie do sieci.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z przedłużaczami.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać z wolną przestrzenią po bokach (co najmniej 20 cm) i wolną przestrzenią nad nim (co najmniej 30 cm) na płaskiej, solidnej i odpornej na ciepło powierzchni, która jest odporna na zachłapanie.
- Nie umieszczaj urządzenia pod szafkami kuchennymi lub podobnymi szafkami. Unosząca się para może spowodować ich uszkodzenie!
- Powierzchnie mebli mogą zawierać elementy, które mogą zaatakować i zmiękczyć nóżki urządzenia. W razie potrzeby umieść odpowiednią podkładkę pod stopami.

1. Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu, przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa i uwag podanych na początku tego rozdziału.
2. Wyciągnąć kabel sieciowy z przedziału kablowego i podłączyć go do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka.

Obsługa i eksploatacja

PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

- Nie wlewaj mleka ani innych płynów do zbiornika na wodę. Zawsze używaj wody do robienia kawy!
- Nigdy nie przepełniaj stałego fi ltra.

Czas

Po włożeniu wtyczki do gniazdka włącza się podświetlenie wyświetlacza i wskazanie czasu 12:00 fl popioły. Zegar ma format 24-godzinny.

1. Ustaw godzinę naciskając **H**. przycisk **(23)**.
2. Ustaw minuty naciskając **M** przycisk **(21)**.



Czas jest zachowywany do momentu ustawienia nowej godziny lub odłączenia urządzenia od zasilania.

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę **(9)**.
2. Wlać ilość wody wymaganą dla wybranej liczby filiżanek (maksymalnie 10 filiżanek) do zbiornika na wodę **(11)**.
3. Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.



Cała woda w zbiorniku jest zawsze używana, niezależnie od ustawionej liczby filiżanek lub mocy kawy.

Dodawanie ziaren kawy

1. Zdejmij pokrywkę komory na ziarna kawy **(1)**.



Upewnij się, że zbiornik na wodę **(11)** jest zamknięty, aby ziarna kawy nie wpadły do zbiornika na wodę.

2. Napełnij komorę na ziarna kawy **(2)** z ziaren kawy. Nie przepełniaj go!
3. Założyć pokrywkę z powrotem na przegródkę na ziarna kawy.



Po przełączeniu na inny rodzaj kawy w wałku młynka nadal będzie znajdować się zmielona kawa poprzedniego rodzaju. Wałek szlifierki może wymagać wcześniejszego oczyszczenia (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja” - „Czyszczenie wałka szlifierki”).

Ustawianie stopnia zmielenia

Ustawić pokrętko dokładności mielenia **(8)** do żądanej pozycji (dobrze - średnio - grubo) (**Zdjęcie A**).



Po przełączeniu na inną moc mielenia, w wałku młynka nadal będzie kawa mielona o poprzedniej mocy mielenia. Wałek szlifierki może wymagać wcześniejszego oczyszczenia (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja” - „Czyszczenie wałka szlifierki”).

Wkładanie filtra

1. Otwórz komorę filtra **(5)**.
2. Włożyć wkład filtra do komory filtra.
3. Włożyć stały filtr do wkładu filtra (**Zdjęcie B**).
4. Ponownie zamknij komorę filtra. Musi się zaangażować.

Ustawianie liczby filiżanek

Naciskaj  przycisk **(25)** aż do wyświetlenia **(7)** pokazuje liczbę filiżanek, które chcesz **(12)**.



Wybrana liczba filiżanek jest zapamiętywana do momentu ustawienia nowej liczby filiżanek lub odłączenia urządzenia od zasilania.

Ustawianie mocy kawy

Moc kawy można ustawić, przygotowując kawę z ziaren kawy. Aby to zrobić, naciskaj przycisk **(19)** aż moc kawy **(13)** na wyświetlaczu pojawi się żądany komunikat **(7)**.



Łagodna kawa



Średnia kawa



Mocna kawa



Wybrana moc kawy jest zachowana do momentu ustawienia nowej mocy kawy lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.

Funkcja Aroma Plus

Czas parzenia można wydłużyć dzięki funkcji aroma plus. Wydłużony czas parzenia nada kawie bardziej intensywny aromat.

1. Najpierw wybierz żądaną liczbę filiżanek i moc kawy (patrz poprzednie rozdziały).



Zalecamy używanie funkcji aromatu tylko dla 2 lub 4 filiżanek. Dzieje się tak, ponieważ domyślnie czas parzenia 6, 8 lub 10 filiżanek jest długi. Jeszcze dłuższy czas parzenia może spowodować, że kawa będzie zbyt gorzka.

2. Naciśnij przycisk **(19)** przez co najmniej 2 sekundy, aż na wyświetlaczu **(7)** przedstawi . 

Proszę zanotować! Funkcja aroma plus wyłącza się automatycznie po każdym procesie parzenia.

Funkcja utrzymywania ciepła

Urządzenie posiada automatyczną funkcję utrzymywania ciepła. Pole grzewcze pozostaje włączone przez ok. 40 minut po każdym procesie parzenia.

Aby przedwcześnie zakończyć funkcję utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk  przycisk (18).



Zawsze wyłączyć funkcję utrzymywania ciepła po zakończeniu procesu parzenia w przypadku korzystania z termosu (6). Funkcji utrzymywania ciepła można używać w przypadku używania szklanego dzbanka (patrz „Opcjonalnie dostępne”).

Drip Stop

Urządzenie posiada blokadę kapania, która zapobiega wyciekaniu wody z fi ltra po wyjęciu dzbanka z urządzenia.

Kiedy urządzenie pracuje, komora fi ltra (5) musi być zamknięta, a dzbanek z założoną pokrywką musi być umieszczony pod komorą fi ltra. Pokrywka dzbanka przesuwając blokadę kapania do góry, a kawa może przepływać z fi ltra przez pokrywę do dzbanka.



Podczas warzenia dzbanek nie wolno wyjmować z urządzenia na dłużej niż 30 sekund w przeciwnym razie fi ltr mógłby się przepełnić.

Przygotowanie

PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

- Nie używaj urządzenia bez wody lub z mniejszą ilością wody, niż jest to wymagane do dotarcia do **2 kubki** znak. W takim przypadku urządzenie wyłącza się automatycznie. W takim przypadku pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed waniem wody i ponownym użyciem urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez odpowiedniego dzbanka pod wylotem kawy.

Parzenie kawy z ziaren kawy

1. Napełnij zbiornik na wodę (11) (patrz rozdział „Obsługa i eksploatacja” - „Napełnianie zbiornika na wodę”).
2. Napełnij komorę na ziarna kawy (2) (patrz rozdział „Obsługa i obsługa” - „Dodawanie ziaren kawy”).
3. Ustaw żadaną grubość mielenia (patrz rozdział „Obsługa i obsługa” - „Ustawianie stopnia zmielenia”).
4. Otwórz komorę fi ltra (5).
5. Włóż stały fi ltr (patrz rozdział „Obsługa i eksploatacja” - „Zakładanie filtra”).
6. Zamknij komorę fi ltra.
7. Przyciskami ustawić żadaną liczbę filiżanek  (25) (patrz „Obsługa i eksploatacja” - „rozdział, Ustawianie liczby filiżanek”).

8. Za pomocą przycisku ustawić żadaną moc kawy  (19) (zobacz „Obsługa i eksploatacja” rozdział - „Ustawianie mocy kawy”).
9. Jeśli chcesz, włącz funkcję aroma plus korzystając z  przycisk (patrz „Obsługa i rozdział Obsługa” - Funkcja Aroma Plus”).
10. Wciśnij przycisk  (18) aby włączyć młynek i rozpocząć proces parzenia. Plik lampka operacyjna świeci. Świeżo zmielona kawa jest transportowana przez wałek młynka do fi ltr, a następnie wylewa się na niego gorącą wodę w celu zaparzenia.



Jeśli zaparzanie ma zostać przedwcześnie przerwane, należy nacisnąć lampka zgaśnie i urządzenie wyłączy się.



przycisk. Operacyjny

Pod koniec procesu parzenia rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe i urządzenie automatycznie włączy strefę grzejną (patrz rozdział „Obsługa i obsługa” - „Funkcja utrzymywania ciepła”).

Parzenie kawy z kawą w proszku

1. Napełnij zbiornik na wodę (11) (patrz rozdział „Obsługa i eksploatacja” - „Napełnianie zbiornika na wodę”).
2. Otwórz komorę fi ltra (5).
3. Włóż stały fi ltr (patrz rozdział „Obsługa i eksploatacja” - „Zakładanie filtra”).
4. Wsyp do fi ltra wybraną ilość kawy mielonej za pomocą miarki dołączonej do urządzenia lub innej odpowiedniej łyżki. Zalecamy jedną czubatą łyżkę na każdą filiżankę 125 ml.
5. Zamknij komorę fi ltra.
6. Przyciskami ustawić żadaną liczbę filiżanek  (25) (patrz „Obsługa i eksploatacja” rozdział „Ustawianie liczby filiżanek”).
7. Jeśli chcesz, włącz funkcję aroma plus korzystając z  przycisk (patrz „Obsługa i rozdział Obsługa” - Funkcja Aroma Plus”).
8. Naciśnij  przycisk (24). Plik  symbol (14) Na wyświetlaczu pojawi się. Wał szlifierki nie otwiera się, gdy rozpoczyna się proces parzenia.
9. Naciśnij przycisk  (18) aby rozpocząć proces warzenia. Lampka zabiegowa miga. Gorąca woda nalewa się do kawy, aby ją zaparzyć.



Jeśli zaparzanie ma zostać przedwcześnie przerwane, należy nacisnąć lampka zgaśnie i urządzenie wyłączy się.



przycisk. Operacyjny

Pod koniec procesu parzenia rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe i urządzenie automatycznie włączy strefę grzejną (patrz rozdział „Obsługa i obsługa” - „Funkcja utrzymywania ciepła”).

Parzenie kawy o zadanym czasie



Aby przygotować kawę o zadanym czasie, należy ustawić zegar (patrz rozdział „Obsługa i obsługa” - „Godzina”).

1. Przygotować ekspres do kawy, wsypać ziarna kawy lub mieloną, wlać wodę i włożyć fi ltr (patrz rozdział „Obsługa i eksploatacja”).
 2. Przyciskami ustawić żądaną liczbę filiżanek  (25) (patrz „Obsługa i eksploatacja” - „rozdział, Ustawianie liczby filiżanek”).
 3. Dla zaparzenie kawy z kawą mieloną, nacisnąć  przycisk (24) przed ustawieniem timera. symbol  (14) Na wyświetlaczu pojawia się (7).
 4. Zachowaj **REGULATOR CZASOWY** przycisk (20) wciśnięty przez ok. 3 sekundy do czasu wskaźnika (16) Na wyświetlaczu miga.
 5. Użyj **H (23)** i **M (21)** aby ustawić żądany czas rozpoczęcia (patrz „Obsługa i Eksploatacja” - „rozdział, Czas”).
-  Dla zaparzenie kawy z ziaren kawy, użyj tego,  przycisk (19) aby ustawić moc kawy co chcesz.

6. Jeśli chcesz, włącz funkcję aroma plus korzystając z  przycisk (patrz „Obsługa i rozdział Obsługa” - Funkcja Aroma Plus”).
7. Aby aktywować ustawiony czas, naciśnij **REGULATOR CZASOWY** ponownie przycisk.  symbol (15) pojawia się Na wyświetlaczu. Ustawiony czas jest aktywny.

Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie włącza się automatycznie. Zapala się lampka operacyjna  (17) symbol miga na wyświetlaczu.



Jeśli wskaźnik na wyświetlaczu powinien przestać migać, mimo że ustawienie jeszcze nie nastąpiło zostało zakończone, naciśnij **REGULATOR CZASOWY** ponownie przez około 3 s. Wskaźnik włączony sekundy, wyświetlacz ponownie miga i można wznowić ustawienia.

Dezaktywacja zaprogramowanego czasu

Aby dezaktywować zaprogramowane ustawienie czasu, naciśnij **REGULATOR CZASOWY** przycisk (20). Plik  symbol (15) gaśnie i programowanie jest dezaktywowane. Jednak ustawiony czas pozostaje zachowany i można go ponownie aktywować w dowolnym momencie, aż do zaprogramowania nowego zadanego czasu lub odłączenia urządzenia od zasilania.

Czyszczenie i pielęgnacja

PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych toksycznych, żrących lub ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

1. Wyczyść stały fi ltr, wkład fi ltra i dzbanek termiczny **(6)** po każdym użyciu z łagodnym detergentem i ciepłą wodą lub w zmywarce.
2. W razie potrzeby wytrzeć komorę na ziarna kawy **(2)** i pokrywkę **(1)** wilgotną szmatką.
3. Przetrzyj obudowę wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyj niewielkiej ilości łagodnego detergentu, aby usunąć bardziej intensywne zabrudzenia.
4. Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.

Czyszczenie wału szlifierki

1. Wyjąć ziarna kawy z przegródki na ziarna kawy **(2)**. (Oprócz kilku ziaren, do których nie możesz sięgnąć ręką.)
2. Włóż stały fi ltr do wkładu fi ltra.
3. Naciśnij przycisk **(18)** włączyć urządzenie. Rozpocznie się proces szlifowania.
4. Po zmieleniu pozostałych ziaren kawy - można to rozpoznać po zmianie odgłosu mielenia - zatrzymaj proces mielenia, ponownie naciskając przycisk.
5. Wyjąć przegródkę na ziarna kawy: w tym celu obrócić ją trochę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odblokuje (**Zdjęcie C1**). Zdejmij to.
6. Obróć pokrętkę dokładności mielenia **(8)** do **WYDANIE** pozycja.
7. Wyciągnij górną część młynka **(3)** za mały uchwyt (**Zdjęcie C2**).
8. Wyczyść wałek i młynek załączoną szczoteczką do czyszczenia.
9. Ponownie włóż górną część młynka i dociśnij ją. Upewnij się, że znajduje się we właściwej pozycji (oznaczenie strzałką). Ponownie opuść uchwyt.
10. Ustawić pokrętkę dokładności mielenia z powrotem na dokładność mielenia. Młynek jest ponownie zablokowany.
11. Umieść pod kątem w komorze na ziarna kawy i obróć ją trochę w prawo, aż do zatrzaśnięcia.
12. Otwórz komorę fi ltra **(5)**.
13. Wyczyść stały fi ltr.
14. Wyczyść również wałek młynka od dołu za pomocą szczoteczki do czyszczenia.

Odwapnianie

Osady kamienia wpływają niekorzystnie nie tylko na jakość kawy i wody, ale powodują również straty mocy i skracają żywotność urządzenia. Im grubsza warstwa kamienia, tym trudniej ją usunąć.

Dlatego zalecamy regularne usuwanie osadów z kamienia za pomocą środka do odkamieniania, w zależności od jakości wody w Twojej okolicy i częstotliwości używania urządzenia (co ok. 2 - 6 tygodni).

Pierwsze oznaki konieczności odkamieniania to duża ilość wytwarzanej pary i wolniejsze zaparzanie kawy.

Do odkamieniania zalecamy koncentrat odkamieniacza BEEM premium. Wydajny, bezpieczny dla żywności i przyjazny dla środowiska koncentrat odkamieniacza BEEM premium jest dostępny u wybranych wyspecjalizowanych dystrybutorów za pośrednictwem naszej strony internetowej www.beem.de lub na żądanie z naszego działu obsługi klienta.

Odkamienianie za pomocą koncentratu odkamieniacza BEEM Premium

1. Napełnij zbiornik na wodę **(11)** do znaku 8 filiżanek z koncentratem / roztworem wodnym nie większym niż 1:20 (jedna część koncentratu na 20 części wody).
2. Naciśnij **CALC** przycisk **(22)** aby włączyć urządzenie i rozpocząć proces odkamieniania. Zapala się lampka operacyjna.
3. Pod koniec tego procesu urządzenie wyłącza się automatycznie.
4. Aby wypłukać urządzenie, przepuść przez nie dwa pełne zbiorniki (10 filiżanek) czystej wody (patrz rozdział „Przygotowanie”). Urządzenie jest teraz odkamieniane i gotowe do ponownego użycia.

Przechowywanie

Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. W razie potrzeby wyczyść urządzenie ponownie (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”) i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria w suchym, czystym, wolnym od mrozu miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i niedostępnym dla dzieci lub zwierząt.

Sprzedaż



Zutylizuj materiał opakowaniowy w sposób przyjazny dla środowiska i oddaj do centrum recyklingu.



To urządzenie podlega dyrektywie europejskiej 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nie wyrzucaj tego urządzenia jak zwykłe odpady domowe, ale raczej w sposób przyjazny dla środowiska, za pośrednictwem oficjalnie zatwierdzonej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź, czy jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą podanych czynności, skontaktuj się z obsługą klienta departament.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia elektrycznego!

Problem	Możliwa przyczyna	Naprawić
Nic nie jest wyświetlane wyświetlacz (7).	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.	Włożyć wtyczkę sieciową.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Wypróbuj inne gniazdo.
	Brak napięcia sieciowego.	Sprawdź bezpiecznik w podłączeniu do sieci.
	Wyświetlacz jest uszkodzony.	Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Zadziałał bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.	Zbyt wiele urządzeń podłączonych do obwodu.	Zredukuj liczbę urządzeń w tym samym obwodzie.
Z urządzenia wypływa woda.	W zbiorniku jest za dużo wody zbiornik wodny (11).	Nie przepełniaj zbiornika na wodę!
Kawa przepływa bardzo wolno do dzbanka.	Blokada kapania jest zablokowana.	Wyczyść wkład fi ltra za pomocą blokady kapania.
	Urządzenie jest pokryte futrem.	Usuń kamień z urządzenia.
Kawa jest za słaba.	W zbiorniku jest za dużo wody zbiornik wodny.	Wlać tylko ilość wody wymagana dla liczby filiżanek, które chcesz umieścić w zbiorniku na wodę.
	W fi ltrze lub pojemniku na ziarna kawy jest za mało kawy (2).	Wlać taką ilość kawy, jaka jest wymagana dla wybranej liczby filiżanek.
Kawa mielona nie spada do fi ltra przedział.	Wał młynka jest zablokowany.	Oczyść wałek młynka.
W procesie parzenia powstaje duża ilość pary.	Urządzenie jest pokryte futrem.	Usuń kamień z urządzenia.

Problem	Możliwa przyczyna	Naprawić
Podczas użytkowania plik nieprzyjemny zapach wykryto.	Czy urządzenie jest używane po raz pierwszy?	Zapach często pojawia się przy pierwszym użyciu nowych urządzeń. Zapach powinien zniknąć po kilkukrotnym użyciu urządzenia.
	Czy urządzenie właśnie zostało odkamieniane?	Wypłucz urządzenie czystą wodą.

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zwapnieniem, uszkodzeniem lub próbami naprawy. Dotyczy to również normalnego zużycia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub szkody następne wynikające z:

- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
- Użytkowanie niezamierzone
- Niewłaściwa lub nieodpowiednia obsługa
- Naprawy, które nie są przeprowadzane prawidłowo
- Nieautoryzowane modyfikacje
- Stosowanie zewnętrznych części lub części zamiennych
- Stosowanie nieodpowiednich dodatkowych części lub akcesoriów



Zachowaj oryginalne opakowanie w okresie gwarancyjnym urządzenia, aby można było prawidłowo zapakować urządzenie w przypadku konieczności zwrotu. Roszczenie gwarancyjne wygasa, jeśli podczas transportu powstanie jakiegokolwiek uszkodzenie.

Dane techniczne

Numer artykułu:	03958
Numer modelu:	351201
Napięcie zasilające:	220-240 V ~ 50 Hz
Moc:	1000 W.
Klasa ochrony:	ja
Pojemność:	
- Zbiornik wodny:	0,25 do 1,25 litra (2 - 10 filiżanek)
- Komora na ziarna kawy:	260 g
Instrukcja obsługi ID:	Z 03958 M BE V1 0420 uh

