

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKA MINI SKŁADANA PRZENOŚNA 12 L

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pojemność: 12 l
- Zasilanie: 12 V
- Wodoodporność: IPX4
- Wymiary: 30 cm x 30 cm x 33 cm
- Wysokość po złożeniu: 16 cm
- Moc: 36 W
- Czas prania: 1 minut, 5 minut, 10 minut

KORZYSTANIE



1. Zawartość zestawu.



2. Włóż osłonę do pralki.



3. Rozłóż pralkę.



4. Zawieś z boku przewód spustowy.



5. Nalej wody do pralki.



6. Podłącz zasilanie.



7. Wybierz długość prania.



8. Rozłóż wirnik.



9. Włóż wirnik do pralki i przekręć go w prawo, aby na pewno ułożył się.



10. Po zakończeniu prania opróżnij pralkę. Upewnij się, że wąż znajduje się poniżej spodu pralki.



11. Połóż ręce na pralce i dociśnij ją, aby złożyć.



12. Mocno dociśnij pralkę.



13. Pralka jest gotowa do przechowywania.

OSTRZEŻENIA

1. Nie należy przeciążać produktu. Maksymalna ilość prania wynosi 1.6 kg.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie umyć i osuszyć urządzenie. Wilgoć może prowadzić do wytworzenia się pleśni.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy nie będące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
5. Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać turbiny, gdyż może to stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia.
6. Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego adaptera USB.
7. Przed każdym użyciem należy dokładnie skontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3744 Pralka mini składana przenośna 12 l

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach