



Zawartość opakowania

- Inteligentne gniazdko **EUROKOMP E6258**
 - Instrukcja obsługi
-



Podstawowe funkcje urządzenia

Termostat EUROKOMP to inteligentne gniazdko z funkcją pomiaru energii i programowalnym sterowaniem. Urządzenie umożliwia:

- Monitorowanie napięcia, prądu, mocy, częstotliwości oraz zużycia energii (kWh)
 - Ustawianie progów ochrony (przepięcie, niedonapięcie, przeciążenie prądowe)
 - Programowanie harmonogramów włączania/wyłączania
 - Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
-



Interfejs i wyświetlacz

Urządzenie posiada ekran LCD, który wyświetla następujące parametry:

- **Napięcie (V)**
- **Prąd (A)**
- **Moc (W)**
- **Częstotliwość (Hz)**
- **Zużycie energii (kWh)** [ManualsLib](#)

Przyciski na urządzeniu umożliwiają nawigację po menu oraz zmianę ustawień.



Ustawienia progów ochrony

Możesz ustawić progi dla:

- **Przepięcia (Overvoltage)**
- **Niedonapięcia (Undervoltage)**
- **Przeciążenia prądowego (Overcurrent)**

Po przekroczeniu ustawionych wartości, urządzenie automatycznie odłączy zasilanie w celu ochrony podłączonych urządzeń.



Resetowanie ustawień Wi-Fi

Aby zresetować ustawienia Wi-Fi:

1. Przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez około 5 sekund, aż dioda zacznie migać.
 2. Urządzenie przejdzie w tryb parowania, umożliwiając ponowne połączenie z siecią Wi-Fi.
-



Programowanie harmonogramów

Urządzenie umożliwia ustawienie harmonogramów włączania i wyłączania zasilania na podstawie:

- **Czasu**
- **Zużycia energii**
- **Zadanych progów napięcia lub prądu**

Dzięki temu możesz automatycznie zarządzać zasilaniem podłączonych urządzeń.



Obsługa przez aplikację mobilną

Urządzenie można sparować z aplikacją mobilną, co umożliwia:

- Zdalne monitorowanie zużycia energii
- Ustawianie harmonogramów
- Otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu progów

Aplikacja dostępna jest na platformach iOS i Android.

Urządzenie to służy do inteligentnego sterowania włączaniem/wyłączaniem zasilania, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciążeniowej, sterowania programowalnego, transmisji danych w systemie IoT oraz zdalnego sterowania. Umożliwia również:

- pomiar zużycia energii,
 - kalkulację rachunków za prąd,
 - pomiar szczegółowych parametrów takich jak napięcie, prąd, moc i częstotliwość.
-



Elementy urządzenia

- **Wyświetlacz LCD** – pokazuje wartości napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, temperatury CPU itp.
- **Przycisk „+”** – krótko: zmiana interfejsu do przodu; długo: zmiana trybu pracy (ON/OFF/AUTO); regulacja wartości.

- **Przycisk „-”** – krótko: zmiana interfejsu wstecz; długo: zmiana trybu pracy; regulacja wartości.
 - **Przycisk „M”** – wejście do menu ustawień, zatwierdzanie wartości.
 - **Wskaźniki LED:**
 - zasilanie,
 - Bluetooth (jeśli dotyczy),
 - WiFi (w wersjach z obsługą WiFi).
 - **Gniazdo wyjściowe** – dostępne w wersjach CN/EU/UK/US itd.
-



Podłączenie zasilania

1. Podłącz urządzenie do gniazdka – ekran podświetli się.
2. Krótkie naciśnięcie „+” lub „-” pozwala przełączać widok pomiarów (napięcie, prąd, moc...).
3. Długie naciśnięcie przycisku **M** przechodzi do menu ustawień.
4. Krótkie naciśnięcie **M** w trybie podstawowym powoduje miganie wartości – użyj „+”/„-” do ich zmiany.