

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA TABORETU

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Uwaga!

Taboret należy trzymać z dala od dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych, a także osób bez doświadczenia i wiedzy na temat korzystania ze sprzętu, chyba, że korzystanie z produktu następuje pod nadzorem lub wyżej wymienione osoby zostać przeszkolone. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się, iż osoba korzystająca jest świadoma zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz związanych z użytkowaniem zagrożeń.

W żadnym wypadku, dzieci nie powinny zajmować się konserwacją jak i również czyszczeniem produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania – należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są właściwie dokręcone. W celu zachowania bezpieczeństwa korzystania z produktu, prosimy o regularne sprawdzanie, czy elementy taboretu nie uległy odkręceniu bądź rozregulowaniu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przykręć podstawę do siedziska przy pomocy śrub mocujących znajdujących się w zestawie.



Krok 2

Ustaw odpowiednio otwory mocowania oparcia i podstawy, a następnie przykręć śruby.



Krok 3



Wsuń mocowanie oparcia w otwór znajdujący się w podstawie.

Krok 4

Włóż nóżki do otworu znajdującego się w podstawie siedziska.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu regulacji wysokości użyj rączki, które znajduje się w mocowaniu pod siedziskiem. Aby zmniejszyć jego wysokość prosi o pociągnięcie uchwytu w dół. Z kolei, w celu zwiększenia jego wysokości prosimy o adekwatnie pociągnięcie za rączkę – lecz w górę.

Zaleca się ustawienie taboretu, biorąc pod uwagę wysokość korzystającego. Prosimy o wyregulowanie wysokości do momentu, kiedy siedząc kolana były zgięte pod kątem 90 stopni przy płasko położonych stopach dotykających podłogi.

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU:

Maksymalne obciążenie taboretu – 80 kg.

Skład: Materiał – Ekoskóra, Skaj, Elementy metalowe, chromowane

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLA

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15 do +30 stopni, a wilgotność względna w granicach 40-70 % (dotyczy mebli skrzyniowych), meble tapicerowane nie należy stawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności (powyżej 80%). Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników ciepła.
3. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi.
4. Nie należy nadmiernie obciążać mebli gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
5. Luzy na połączeniach elementów mebla, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
6. Na powierzchniach użytkowych nie należy stawiać gorących naczyń oraz unikać kontaktu elementów mebla z rozpuszczalnikami (lub ich pochodnymi), benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenia elementów mebla objawiających się w postaci odbarwień i zmatowień.
7. Elementy szklane nie są uznawane za elementy nośne mebla, dlatego opieranie się na nich, wykorzystywanie ich do przenoszenia lub wykonywanie podobnych czynności powodujących nadmierny nacisk jest niedozwolone.
8. Elementy chromowane, lakierowane należy chronić przed zarysowaniami, które doprowadzić mogą do naruszenia struktury powłoki.
9. Materiały obiciowe oraz okleiny naturalne mogą wykazywać cechy mienienia się tzn. różnicowanego połysku i odcienia uzależnionego od padania światła.
10. Oddziaływanie na skórę, tkaniny oraz okleiny (w szczególności naturalne) światła słonecznego powoduje ich blaknięcie.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy odkurzać 3-4 krotnie w tygodniu, suchą miękką i czystą tkaniną fanelową.
2. Należy przede wszystkim nie dopuścić do nagromadzenia się większej ilości kurzu przez dłuższy czas.
3. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plas) można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.
4. Zastosowanie środków chemicznych do konserwacji mebli może spowodować zmiany strukturalne materiałów.
5. W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę, jak zachowują się kolory podczas czyszczenia.
6. Przy ogólnej pielęgnacji tkanin obiciowych wystarczy oczyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tapicerki, miękką szczotką do ubrania lub czyszczenie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki. W żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznych typu rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol.
7. Skórę czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
8. Tkaniny typu eko-skóra należy czyścić miękką szmatką, roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha.
9. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów
10. Inne środki, niż rekomendowane przez sprzedawcę przeznaczone do czyszczenia mebli skórzanych mogą powodować nieodwracalne zmiany w strukturze. Producent odradza stosowania takich środków. Materiał obiciowy może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonej kolorze, z którym ma kontakt (np. z odzieży). W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury materiału obiciowego może doprowadzić do powstania plam. Wyprodukowano w Chinach

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu: ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

Wadliwe urządzenie elektroniczne nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Mogą one być składowane w specjalnych miejscach. W razie pytań i wątpliwości sprawdź lokalne przepisy związane z gospodarką odpadów elektronicznych.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną.

Producent produktów Calissimo:

Enzo Polska
ul. Anny Jagiellonki 24A
44-109 Gliwice
NIP: 9441857579
Telefon: +48 32 555 04 75
E-mail: sklep@enzopolska.pl

