

Instrukcja obsługi

1. Przycisk zasilania: Wystarczy umieścić telefon z funkcją magnetyczną na powerbanku, a ładowanie rozpocznie się automatycznie. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania na powerbanku, aby go wyłączyć.
2. USB Type-C: Typ C obsługuje zarówno wejście, jak i wyjście. Służy do ładowania powerbanku lub innego urządzenia. (Szybkie ładowanie PD20W). Użyj portu USB do ładowania innych urządzeń. (PD22.5W)
3. Wyświetlacz procentowego stanu naładowania baterii: Wyświetlacz pozostałego procentu baterii ze wskaźnikami ładowania.
4. Bezprzewodowe ładowanie: Bezprzewodowa podkładka ładująca o mocy 15 W z silnym ssaniem magnetycznym.
5. Składana i magnetyczna podstawka umieszczona z tyłu power banku. Ten power bank jest wyposażony w stabilną i składaną podstawkę zapewniającą łatwość i wygodę oraz trwałość.
6. MagSafe: Kompatybilny ze wszystkimi telefonami MagSafe
7. Kompatybilność: Obsługuje wszystkie modele iPhone'ów od 12 wzwyż oraz urządzenia z systemem Android obsługujące ładowanie bezprzewodowe.

Wytyczne dotyczące pierwszego użycia

Dziękujemy za wybranie power banków Efficel magsafe. Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy wykonać następujące czynności.

1. Zaczynaj od całkowitego rozładowania power banku, aż wskaźnik LED przestanie świecić. Należy unikać ładowania power banku przed całkowitym rozładowaniem. Po rozładowaniu power banku należy przystąpić do jego ładowania, aż wskaźnik LED zaświeci się całkowicie. Nie używaj power banku w trybie ładowania.
2. Powtórz powyższe kroki około 5 do 8 razy. Ta iteracyjna procedura zwiększa zdolność adaptacji wskaźników, zapewniając dokładniejszą moc wyjściową i pełną aktywację baterii w power banku.

Bezpieczeństwo

Podczas niskiego poziomu zasilania lub gdy poziom zasilania wynosi od 50% do 75%, normalne jest, że zarówno power bank, jak i urządzenie generują ciepło. Wynika to ze stosunkowo wyższej mocy wyjściowej wymaganej dla urządzeń z niskim poziomem naładowania baterii.

Uživatelská příručka

1. Tlačítko napájení: Pro vypnutí stačí dvakrát stisknout tlačítko napájení na powerbance a ta se začne automaticky nabíjet.

2. USB typu C: Typ C podporuje vstup i výstup. Můžete jej použít buď k nabíjení powerbanky, nebo k nabíjení jiného zařízení. (Rychlé nabíjení PD20W). Použijte port USB k nabíjení pro jiná zařízení. (PD22,5W)
3. Zobrazení procent baterie: Zobrazení zbývajících procent baterie s indikátory nabíjení.
4. Bezdrátové nabíjení: 15W bezdrátová nabíjecí podložka se silným magnetickým přisáváním.
5. Skládací a magnetický stojánek umístěný na zadní straně powerbanky. Tato powerbanka je vybavena stabilním a skládacím stojánkem pro snadné a pohodlné používání a dlouhou životnost.
6. MagSafe: Kompatibilní se všemi telefony MagSafe
7. Kompatibilita: Podporuje všechny modely iPhone od 12 a zařízení Android, která podporují bezdrátové nabíjení.

Pokyny pro první použití

Děkujeme, že jste si vybrali powerbanku Efficel magsafe. Abyste ze svého zařízení získali to nejlepší, dbejte prosím na dodržování následujících kroků.

1. Začněte úplným vybitím powerbanky, dokud kontrolky LED přestanou svítit. Nenabíjejte powerbanku před úplným vybitím její energie. Po vybití powerbanky pokračujte v nabíjení powerbanky, dokud se kontrolky LED zcela nerozsvítí. Nepoužívejte powerbanku, pokud je v režimu nabíjení.
2. Výše uvedené kroky opakujte přibližně 5 až 8krát. Tento opakovaný postup zvyšuje přizpůsobivost indikátorů, zajišťuje přesnější výstupní výkon a plnou aktivaci baterie v powerbanke.

Bezpečnost

Při nízkém výkonu nebo při úrovni napájení mezi 50 a 75 % je normální, že se powerbanka i vaše zařízení zahřívají. To je způsobeno relativně vyšším výkonem, který je vyžadován u zařízení snízkou úrovní nabití baterie.

Používateľská príručka

1. Tlačidlo napájania: Stlačením tlačidla napájania na powerbanke dvakrát ju vypnete a potom sa začne automaticky nabíjať.
2. USB typu C: Typ C podporuje vstup aj výstup. Použite ho buď na nabíjanie powerbanky, alebo na nabíjanie iného zariadenia. (PD20W rýchle nabíjanie). Použite port USB na nabíjanie pre iné zariadenia. (PD22,5W)
3. Zobrazenie percent batérie: Zobrazenie zostávajúcich percent batérie s indikátormi nabíjania.

4. Bezdrôtové nabíjanie: 15W bezdrôtová nabíjacia podložka so silným magnetickým nasávaním.

5. Skladací a magnetický stojan umiestnený na zadnej strane powerbanky. Táto powerbanka je vybavená stabilným a skladacím stojanom pre jednoduchosť a pohodlie a odolnosť. 6. MagSafe: Kompatibilný so všetkými telefónmi MagSafe

7. Kompatibilita: Podporuje všetky modely iPhone od 12 a zariadenia Android, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie.

Pokyny pre prvé použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali magsafe powerbanku EfficeL. Aby ste zo svojho zariadenia vytiažili maximum, dbajte na dodržiavanie nasledujúcich krokov.

1. Začnite úplným vybitím powerbanky, až kým sa nerozsvietia kontrolky LED. Vyhnite sa nabíjaniu powerbanky pred úplným vybitím jej energie. Po vybití powerbanky pokračujte v nabíjaní powerbanky, kým sa úplne nerozsvietia kontrolky LED. Nepoužívajte powerbanku, kým je v režime nabíjania. 2. Uvedené kroky zopakujte približne 5 až 8-krát. Tento opakovaný postup zvyšuje prispôsobivosť indikátorov, zabezpečuje presnejší výstupný výkon a úplnú aktiváciu batérie v powerbanke.

Bezpečnosť

Počas nízkeho výkonu alebo keď je úroveň napájania medzi 50 % a 75 %, je normálne, že powerbanka aj vaše zariadenie vytvárajú teplo. Je to spôsobené relatívne vyšším výkonom, ktorý si vyžadujú zariadenia s nízkou úrovňou nabitia batérie.